

BASE-LINE

Benutzerhandbuch ER12

Frequenzumrichter

nach Produktnorm EN 61800-3 integrierter *EMV-Filter*

Netzanschluss: $1\sim 200$ - 240 V - Motoranschluss: $3\sim 0...240$ V - Leistungsbereich: 0.18 - 2.2 kW Netzanschluss: $1\sim 100$ - 120 V - Motoranschluss: $3\sim 0...120$ V - Leistungsbereich: 0.18 - 0.75 kW Netzanschluss: $3\sim 200$ - 240 V - Motoranschluss: $3\sim 0...240$ V - Leistungsbereich: 0.18 -



7/2009

BLEM0® Frequenzumrichter Siemensstraße 4 63110 Rodgau-Dudenhofen Tel.: 06106/8295-0 Fax: 06106/8295-20 info@blemo.com www.blemo.com

Inhalt

Wichtige Informationen	4
Vorbereitungsmaßnahmen	5
Aufbau der Dokumentation	7
Vorgehensweise zur Inbetriebnahme (siehe auch Anleitung zur Schnellinbetriebnahme)	8
Inbetriebnahme – Einleitende Empfehlungen	
Bemessungsdaten des Umrichters	
Abmessungen und Gewichte	11
Montage	12
Verdrahtung	15
Leistungsklemmen	19
Steuerklemmen	22
Checkliste	28
Werkseitige Konfiguration	29
Grundlegende Funktionen	30
Programmierung	31
Aufbau der Parametertabellen	34
Tabelle zur Funktionskompatibilität	35
	36
Überwachungsmodus MOn	37
Konfigurationsmodus ConF	43
Konfigurationsmodus – "MyMenu"	44
Konfigurationsmodus – Menü "Gesamt" (FULL)	46
Wartung	85
Migration ER11 - ER12	86
Diagnose und Fehlerbehebung	90
Anwendungsbeispiele	96
Empfohlener Nebenstromkreisschutz	102
Strukturbaum	103
Parameter-Index	104



Energieeinsparungen

Die Regelung von Prozessen zur Drehzahlsteuerung ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen, insbesondere bei Pumpen- und Lüfteranwendungen.

Zudem ermöglichen einige Funktionen des ER12 eine Verbesserung dieser Einsparungen: Typ Motorsteuerung Ctt auf Seite <u>55</u>, Sleep/Wake <u>tLS</u> auf Seite <u>72</u> und PID-Regelung <u>PIF</u> auf Seite <u>70</u>.

BBV28582 06/2009 3

Wichtige Informationen

WICHTIG

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und sehen Sie sich das Gerät aufmerksam an, um sich vor Installation, Betrieb und Wartung damit vertraut zu machen. Die nachstehend aufgeführten Warnmeldungen sind in der gesamten Dokumentation sowie auf dem Gerät selbst zu finden und weisen auf potenzielle Risiken und Gefahren oder auf bestimmte Informationen hin, die eine Vorgehensweise verdeutlichen oder vereinfachen.



Dieses Symbol in Verbindung mit einem Gefahren- oder Warnhinweis kennzeichnet Stromgefahr, die bei Nichtbeachtung der Anweisungen zu Körperverletzung führen kann.



Dieses Symbol kennzeichnet eine Sicherheitswarnung. Es verweist auf die mögliche Gefahr einer Körperverletzung. Halten Sie sich an alle Sicherheitshinweise in Verbindung mit diesem Symbol, um Körperverletzung und Todesfälle auszuschließen.

A GEFAHR

GEFAHR verweist auf eine direkte Gefahr, die – wenn sie nicht vermieden wird – Tod oder schwere Körperverletzung **zur Folge hat**.

WARNUNG

WARNUNG verweist auf eine mögliche Gefahr, die – wenn sie nicht vermieden wird – Tod, schwere Körperverletzung und/oder Materialschäden **zur Folge haben kann**.

▲ VORSICHT

VORSICHT verweist auf eine mögliche Gefahr, die – wenn sie nicht vermieden wird – Körperverletzung und/oder Materialschäden **zur Folge haben kann**.

VORSICHT

VORSICHT ohne Verwendung des Gefahrensymbols verweist auf eine mögliche Gefahr, die – wenn sie nicht vermieden wird – Materialschäden **zur Folge haben kann**.

HINWEIS

Der Begriff "Umrichter" bezieht sich im Rahmen dieses Handbuchs auf das Steuerteil des Frequenzumrichters gemäß NEC-Definition.

Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, bedient und gewartet werden. BLEMO übernimmt keine Verantwortung für mögliche Folgen, die aus der Verwendung dieses Produkts entstehen.

© 2009 BLEMO. Alle Rechte vorbehalten.

Vorbereitungsmaßnahmen

Lesen Sie diese Anweisungen gründlich durch, bevor Sie Arbeiten an und mit diesem Umrichter vornehmen.

A A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ODER LICHTBOGENS UND EXPLOSIONSGEFAHR

- Lesen Sie diese Anleitung vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie den Umrichter ER12 installieren und betreiben. Installation, Einstellung, Reparatur und Wartung müssen von Fachpersonal durchgeführt werden.
- Der Anwender ist für die Einhaltung aller relevanten internationalen und nationalen elektrotechnischen Anforderungen bezüglich der Schutzerdung sämtlicher Geräte verantwortlich.
- Zahlreiche Komponenten des Frequenzumrichters, einschließlich der Leiterplatten, werden über die Netzspannung versorgt. NICHT BERÜHREN! Nur elektrisch isolierte Werkzeuge verwenden.
- · Nicht abgeschirmte Bauteile oder Schraubverbindungen an Klemmenleisten bei angelegter Spannung NICHT berühren.
- Die Klemmen PA/+ und PC/- oder die DC-Bus-Kondensatoren NICHT kurzschließen.
- · Vor der Wartung des Umrichters:
 - Jegliche Stromversorgung, gegebenenfalls auch die externe Versorgung des Steuerteils, trennen.
 - Ein Schild mit der Aufschrift "NICHT EINSCHALTEN" am Leistungs- oder Trennschalter anbringen.
 - Den Leistungs- oder Trennschalter in der geöffneten Stellung verriegeln.
 - 15 MINUTEN WARTEN, damit sich die DC-Bus-Kondensatoren entladen können.
 - Messung der DC-Busspannung zwischen den Klemmen PA/+ und PA/- durchführen, um zu überprüfen, ob die Gleichspannung unter 42 V liegt.
 - Sollten sich die DC-Bus-Kondensatoren nicht vollständig entladen, bitte die BLEMO Niederlassung kontaktieren. Auf keinen fall die Reparatur selbst durchführen.
- Alle Abdeckungen montieren und vor Einschalten der Versorgung oder vor dem Starten und Stoppen des Umrichters schließen.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen.

A GEFAHR

UNBEABSICHTIGTER BETRIEB DES GERÄTS

- Lesen Sie diese Anleitung vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie den Umrichter ER12 installieren und betreiben.
- Änderungen der Parametereinstellungen müssen durch Fachpersonal erfolgen.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen.

A WARNUNG

GERÄTESCHÄDEN

Installieren Sie den Umrichter bzw. Zubehörteile nicht und nehmen Sie sie nicht in Betrieb, wenn sie beschädigt sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Körperverletzung oder Materialschäden führen!

A WARNUNG

VERLUST DER STEUERUNG

- Bei der Entwicklung eines Steuerungsplans müssen
 - mögliche Fehlerzustände der Steuerpfade berücksichtigt und für bestimmte kritische Steuerfunktionen
 - Mittel bereitgestellt werden, durch die nach dem Ausfall eines Pfads ein sicherer Zustand erreicht werden kann.

Beispiele kritischer Steuerfunktionen sind die Notabschaltung (Not-Aus) und der Nachlauf-Stopp.

- Für kritische Steuerfunktionen müssen separate oder redundante Steuerpfade bereitgestellt werden.
- Systemsteuerpfade müssen Kommunikationsverbindungen enthalten. Dabei müssen die Auswirkungen unvorhergesehener Übertragungsverzögerungen oder Verbindungsstörungen berücksichtigt werden.^a

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Körperverletzung oder Materialschäden führen!

a. Weitere Informationen finden Sie in der neuesten Ausgabe der Richtlinien NEMA ICS 1,1, "Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control" sowie in der neuesten Ausgabe der Richtlinien NEMA ICS 7,1, "Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems".



INKOMPATIBLE NETZSPANNUNG

Bevor Sie den Umrichter einschalten und konfigurieren, stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Versorgungsspannung kompatibel ist. Bei nicht kompatibler Netzspannung kann der Umrichter beschädigt werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Körperverletzung oder Materialschäden führen!

Verwendung von parallel geschalteten Motoren.

Setzen Sie Typ Motorsteuerung Ctt (Seite 55) auf Std.

VORSICHT

GEFAHR VON MOTORSCHÄDEN

Der thermische Motorschutz ist durch den Umrichter nicht länger gegeben. Daher muss für den thermischen Schutz der einzelnen Motoren eine Alternative bereitgestellt werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden führen!

Aufbau der Dokumentation

Die folgenden technischen Dokumente zum ER12 finden Sie auf der Website von BLEMO (www.blemo.com).

Bedienungsanleitung

Diese Anleitung beschreibt die Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Programmierung des Umrichters.

Kurzanleitung

Diese Anleitung ist eine Kurzversion der Bedienungsanleitung.

Anleitung zur Schnellinbetriebnahme

Die Anleitung zur Schnellinbetriebnahme beschreibt die Verdrahtung und Konfiguration des Umrichters für einen schnellen und einfachen Motorstart bei einfachen Anwendungen.

Modbus-Kommunikationsanleitung

Diese Anleitung beschreibt die Montage, den Anschluss an den Bus oder das Netzwerk, die Signalisierung, die Diagnose und die Konfiguration der kommunikationsspezifischen Parameter über die 7-Segment-LED-Anzeige.

Sie beschreibt außerdem die Kommunikationsdienste des Modbus-Protokolls.

Diese Anleitung enthält alle Modbus-Adressen. Sie erläutert den für die Kommunikation spezifischen Betriebsmodus (Statusübersicht).

ER12...B-Anleitung

Diese Anleitung beschreibt die spezifischen Merkmale von ER12...B-Umrichtern.

(siehe auch Anleitung zur Schnellinbetriebnahme)

1. Empfang und Überprüfung des Frequenzumrichters

- Prüfen Sie, ob die auf dem Etikett aufgedruckte Teilenummer mit der auf Ihrer Bestellung übereinstimmt.
- Entfernen Sie die Verpackung des ER12 und prüfen Sie ihn auf eventuelle Transportschäden.

2. Prüfung der Netzspannung

- Prüfen Sie, ob die Netzspannung mit dem Spannungsbereich des Umrichters kompatibel ist (Seite <u>10</u>).

3. Montage des Frequenzumrichters

- Montieren Sie den Umrichter gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung (siehe Seite 12).
- Montieren Sie ggf. auch die Optionen.

Die Schritte 2 bis 4 müssen im spannungslosen Zustand durchgeführt werden.



4. Verkabelung des

Frequenzumrichters (siehe Seite 15)

- Schließen Sie den Motor an und achten Sie darauf, dass die Motorschaltung der Netzspannung entspricht.
- Schließen Sie die Netzversorgung an, nachdem Sie sichergestellt haben, dass keine Spannung anliegt.
- Schließen Sie das Steuerteil an.

5. Konfiguration des Frequenzumrichters (siehe

Seite 31)

- Schalten Sie die Spannungsversorgung des Umrichters ein, ohne jedoch einen Startbefehl zu erteilen.
- Stellen Sie die Motorparameter (im Konf.-Modus) nur ein, wenn die werkseitige Konfiguration des Umrichters ungeeignet ist.
- Führen Sie eine Motormessung (Auto-Tuning) durch.

6. Start(Startbefehl ist Klemme LI1 und + 24V)

Inbetriebnahme - Einleitende Empfehlungen

Vor dem Einschalten des Umrichters

A GEFAHR

UNBEABSICHTIGTER BETRIEB DES GERÄTS

Stellen Sie sicher, dass alle Logikeingänge inaktiv sind, um ein versehentliches Einschalten zu vermeiden.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen.

Vor der Konfiguration des Umrichters

▲ GEFAHR

UNBEABSICHTIGTER BETRIEB DES GERÄTS

- Lesen Sie diese Anleitung vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie den Umrichter ER12 installieren und betreiben.
- Änderungen der Parametereinstellungen müssen durch Fachpersonal erfolgen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Logikeingänge inaktiv sind, um ein versehentliches Einschalten beim Ändern von Parametern zu vermeiden.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen.

Verwendung des Umrichters mit einem Motor unterschiedlicher Bemessungsleistung

Der Motor weist möglicherweise eine andere Baugröße auf als der Umrichter. Ist die Baugröße des Motors geringer, ist keine spezifische Berechnung erforderlich. Der Motorstrom muss auf den Parameter

Therm. Nennstrom ItH (Seite <u>80</u>) gesetzt werden. Ist die Baugröße des Motors höher (um bis zu 2 Klassen, z. B. Verwendung eines 4 kW (5,5 HP)-Motors mit einem 2,2 kW (3 HP)-Umrichter), dann muss sichergestellt werden, dass der Motorstrom und die Ist-Motorleistung die Nenndaten des Umrichters nicht überschreiten.

Netzschütz

VORSICHT

GEFAHR VON SCHÄDEN AM FREQUENZUMRICHTER

- Eine häufige Betätigung des Netzschützes vermeiden, um einem vorzeitigem Verschleiß der Filterkondensatoren vorzubeugen.
- Der Ein-/Ausschaltzyklus muss MEHR als 60 Sekunden betragen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden führen!

Verwendung mit einem Motor geringerer Baugröße oder ohne Motor

- Gemäß werkseitiger Einstellung ist Verlust Motorphase OPL (Seite 80) aktiviert (OPL ist auf YES gesetzt). Zur Überprüfung des
 Umrichters in einer Test- oder Wartungsumgebung, ohne dass auf einen Motor mit derselben Bemessungsleistung wie der Umrichter
 umgestellt werden muss (besonders nützlich bei Hochleistungs-Umrichtern), Verlust Motorphase OPL deaktivieren (OPL ist auf nO
 gesetzt).
- Im Motorsteuerungs-Menü drC- den Parameter Typ Motorsteuerung Ctt (Seite 55) auf Std setzen.

VORSICHT

GEFAHR VON MOTORSCHÄDEN

Der thermische Motorschutz durch den Umrichter ist nicht gegeben, wenn der Motornennstrom weniger als das 0,2-fache des Umrichternennstroms beträgt. In diesem Fall ist eine alternative Einrichtung für den thermischen Motorschutz vorzusehen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden führen!

Bemessungsdaten des Umrichters

Einphasige Versorgungsspannung: 100...120 V 50/60 Hz

Für dreiphasige Motoren mit 200/240 V Ausgangsleistung

Motor-	•	Netzversor	Netzversorgung (Eingang)					Umrichter (Ausgang)		
Leistun	ng gemäß	Max. Netzs	trom	Schein-	Max.	Nenn-	Max. Ü	berlast-		
Typens	schild (1)			leistung	Verlust-	strom	strom f	ür		
		bei 100 V	bei 120 V	-	leistung bei	In	60 s	2 s		
					Nennstrom					
					(1)					
kW	HP	A	Α	kVA	W	Α	Α	Α		
0,18	0,25	6	5	1	18	1,4	2,1	2,3	ER12-0.18KU	
0,37	0,5	11,4	9,3	1,9	29	2,4	3,6	4	ER12-0.37KU/BU	
0,75	1	18,9	15,7	3,3	48	4,2	6,3	6,9	ER12-0.75KU	

Einphasige Versorgungsspannung: 200...240 V 50/60 Hz

Für dreiphasige Motoren mit 200/240 V Ausgangsleistung

Motor-		Netzversor (Eingang)	gung			Umrichte	er (Ausga	ng)	Bestellnummer
	g gemäß child (1)	Max. Netzs	trom	Schein- leistung	Max. Verlust-	Nenn- strom	Max. Ü strom f	berlast- ür	
		bei 200 V	bei 240 V	_	leistung bei Nennstrom (1)	In	60 s	2 s	
kW	HP	Α	Α	kVA	W	Α	Α	Α	
0,18	0,25	3,4	2,8	1,2	18	1,4	2,1	2,3	ER12-0.18K
0,37	0,5	5,9	4,9	2	27	2,4	3,6	4	ER12-0.37K/B
0,55	0,75	8	6,7	2,8	34	3,5	5,3	5,8	ER12-0.55K/B
0,75	1	10,2	8,5	3,5	44	4,2	6,3	6,9	ER12-0.75K/B
1,5	2	17,8	14,9	6,2	72	7,5	11,2	12,4	ER12-1.5K
2,2	3	24	20,2	8,4	93	10	15	16,5	ER12-2.2K

Dreiphasige Versorgungsspannung: 200...240 V 50/60 Hz

Für dreiphasige Motoren mit 200/240 V Ausgangsleistung

Motor-		Netzversor (Eingang)	gung			Umrichte	er (Ausga	ng)	Bestellnummer
	g gemäß schild (1)	Max. Netzs	trom	Schein- leistung	Max. Verlust-	Nenn- strom	Max. Überlast- strom für		
	()	bei 200 V	bei 240 V	_	leistung bei Nennstrom (1)	In	60 s	2 s	
kW	HP	Α	Α	kVA	W	Α	Α	А	
0,18	0,25	2	1,7	0,7	16	1,4	2,1	2,3	ER12-0.18/3K
0,37	0,5	3,6	3	1,2	24	2,4	3,6	4	ER12-0.37/3K/B
0,75	1	6,3	5,3	2,2	41	4,2	6,3	6,9	ER12-0.55/3K/B
1,5	2	11,1	9,3	3,9	73	7,5	11,2	12,4	ER12-0.75/3K/B
2,2	3	14,9	12,5	5,2	85	10	15	16,5	ER12-2.2/3K/B
3	4	19	15,9	6,6	94	12,2	18,3	20,1	ER12-3.0/3K/B
4	5,5	23,8	19,9	8,3	128	16,7	25	27,6	ER12-4.0/3K/B

(1) Die Nennleistungen und -ströme gelten für eine Taktfrequenz von 4 kHz im Dauerbetrieb. Die Taktfrequenz ist zwischen 2 und 16 kHz einstellbar. Bei einer Taktfrequenz von über 4 kHz reduziert der Umrichter im Falle eines

übermäßigen Temperaturanstiegs die Taktfrequenz. Der Temperaturanstieg wird von einem Sensor im Leistungsmodul überwacht. Der Nennstrom des Umrichters sollte jedoch reduziert werden (Deklassierung), wenn ein Dauerbetrieb mit über 4 kHz erforderlich ist:


- 10% Deklassierung bei 8 kHz
- 20% Deklassierung bei 12 kHz
- 30% Deklassierung bei 16 kHz


10 07/2009

(2)

Abmessungen und Gewichte

ER12-0.18KU, 0.18K, 0.37KU/BU, 0.37K/B, 0.37/3K/B, 0.18/3K/B, 0.75/3K, 0.55K/B, 0.75K/B






ER12-	a mm	b mm	c mm (B)	G mm	H mm	H1 mm	Ø mm	Für Schra uben	Gewicht in kg
0.18KU 0.18K 0.18/3K/B	72	142	102,2	60	131	143	2 x 5	M4	0,7
0.37KU/BU 0.37K/B 0.37/3K/B	72	130	121,2 (102,2)	60	120	143	2 x 5	M4	0,8
0.55K/B 0.75K/B 0.75/3/K/B	72	130	131,2 (102,2)	60	120	143	2 x 5	M4	0,8


ER12-0.75KU, 1.5K/B, 2.2K/B, 1.5/3K/B, 2.2/3K/B






ER12-	a mm	b mm	c mm (B)	G mm	H mm	H1 mm	Ø mm	Für Schrau- ben	Gewicht in kg
0.75KU	105	130	156,2	93	120	142	2 x 5	M4	1,3
1.5K 2.2K	105	130	156,2	93	120	142	2 x 5	M4	1,4
1.5/3K/B 2.2/3K/B	105	130	131,2 (98,2)	93	120	143	2 x 5	M4	1,2


ER12-3.0/3K/B, 4.0/3K/B





ER12-	a mm	b mm	c mm (B)	G mm	H mm	H1 mm	Ø mm	Für Schrau- ben	Gewicht in kg
3.0/3K/B 4.0/3K/B	140	170	141,2 (100,2)	126	159	184	4 x 5	M4	2,0

Montage- und Temperaturbedingungen



Installieren Sie das Gerät vertikal mit einer Neigung von ± 10°.

Bauen Sie den Umrichter nicht in der Nähe von Wärmequellen ein.


Lassen Sie genügend Abstand, damit die Luftzirkulation für die Kühlung von der Geräteunterseite bis zur Oberseite gewährleistet ist.


Freiraum vor dem Gerät: mindestens 10 mm (0,4 in)

Wir empfehlen, die auf dem Umrichter angeklebte(n) Belüftungsabdeckung(en) wie unten gezeigt zu entfernen.

Wir empfehlen, den Umrichter auf einer thermisch leitfähigen Oberfläche zu installieren.


Entfernen der Belüftungsabdeckung(en)






Einbauverfahren

Einbautyp A




Freiraum ≥ 50 mm (2 in.) auf jeder Seite, bei vorhandener Belüftungsabdeckung Einbautyp A erlaubt den Betrieb des Umrichters bei Umgebungstemperaturen bis 50°C (122°F).

Einbautyp B



Bei nebeneinander montierten Umrichtern sollten die Belüftungsabdeckungen entfernt werden (Schutzart ändert sich in IP20).

Einbautyp C




Freiraum ≥ 50 mm (2 in.) auf jeder Seite. Bei einem Betrieb mit Umgebungstemperaturen über 50°C (122°F) sollte die Belüftungsabdeckung en tfernt werden. Die Schutzart ändert sich in IP20

Diese Einbautypen erlauben den Betrieb des Umrichters bei einer Umgebungstemperatur von 50℃ (122年) u nd einer Schaltfrequenz von 4 kHz. Bei lüfterlosen Umrichtern ist eine Deklassierung erforderlich.


Reduktionskurven

Reduktionskurven für den Nennstrom (In) in Abhängigkeit von Umgebungstemperatur, Taktfrequenz und Einbautyp.

ER12-0...K/B, ER12-0.../3K/B, ER12-0.18KU, ER12-0.37KU/BU



ER12-1.5K, ER12-2.2K, ER12-0.75KU, ER12-1.5/3K/B bis ER12-4.0/3K/B



Bei Zwischentemperaturen (z. B. 55℃ (131年)) sind die Werte von 2 Kurven zu interpolieren.

Verfahren zur Messung der Busspannung

A A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ODER LICHTBOGENS UND EXPLOSIONSGEFAHR

Lesen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt "Vorbereitungsmaßnahmen" auf Seite <u>5</u> vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie dieses Verfahren durchführen.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen.

Die Spannung des DC-Busses kann 400 VDC überschreiten. Verwenden Sie bei der Durchführung dieses Verfahrens einen Spannungsfühler mit der korrekten Bemessungsspannung.- Messen Sie die Spannung des DC-Busses wie folgt:


- 1 Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung.
- 2 Warten Sie 15 Minuten, damit sich die Kondensatoren des DC-Busses entladen können.
- 3 Messen Sie die Spannung des DC-Busses zwischen den Klemmen PA/+ and PC/-, um sicherzustellen, dass die Spannung unter 42 VDC liegt.
- 4 Wenn sich die Kondensatoren des DC-Busses nicht vollständig entladen, wenden Sie sich an Ihre regionale BLEMO-Vertretung. Der Umrichter darf in diesem Fall weder repariert noch in Betrieb gesetzt werden.

Installation der EMV-Platten


EMV-Montageplatte: Größe 1, Größe 2 oder Größe 3 sind separat zu bestellen.

Die EMV-Platte mit den beiden mitgelieferten Schrauben am ER12 befestigen, wie in den nachfolgenden Zeichnungen dargestellt.

Größe 1: ER12-0.18KU, ER12-0.37KU/BU, ER12-0.18K, ER12-0...K/B, ER12-0.../3K/B




Größe 2: ER12-0.75KU/BU, ER12-1.5K, ER12-2.2K, ER12-1.5/3K/B, ER12-2.2/3K



- 1. 2 Befestigungsschrauben
- **2.** 4 x M4-Schrauben zur Befestigung der EMV-Klemmen

Größe 3: ER12-3.0/3K/B, ER12-4.0/3K/B



Empfehlungen

Verlegen Sie die Leistungskabel getrennt von Niedrigpegel-Signalsteuerkreisen (Näherungsschalter, SPS, Messgeräte, Video, Telefon). Verlegen Sie die Steuer- und Leistungskabel stets 90° überkreuz, sofern möglich.

Schutz von Leistungs- und Steuerkreisen

Befolgen Sie die Empfehlungen zu Leiterquerschnitten gemäß nationalen Vorschriften und Richtlinien.

Schließen Sie vor dem Verdrahten der Leistungsklemmen die Erdungsklemme an die Erdungsschrauben unter den Ausgangsklemmen an (siehe Zugang zu den Motorklemmen bei Verwendung geschlossener Kabelschuhe auf Seite 20).

Der Umrichter ist entsprechend den einschlägigen Sicherheitsrichtlinien zu erden. Umrichter des Typs ER12-...K/B sind mit einem internen EMV-Filter ausgestattet, was zu einem Ableitstrom von über 3,5 mA führen kann.

Wenn die Installationsvorschriften einen vorgeschalteten Schutz durch eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung vorsehen, müssen Sie bei einphasigen Umrichtern ein Gerät vom "Typ A" und bei dreiphasigen Umrichtern ein Gerät vom "Typ B" verwenden. Wählen Sie ein Gerät mit folgenden Eigenschaften:

- Filterung hochfrequenter Ströme
- Einer Verzögerung, die ein Auslösen aufgrund der Ladung von Kapazitäten und Störungskapazitäten beim Einschalten verhindert. Diese Verzögerung ist bei 30-mA-Geräten nicht möglich. Wählen Sie in diesem Fall Geräte, die unempfindlich gegenüber einer unbeabsichtigten Auslösung sind, z. B. Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen mit Ableitstromschutz des Typs SI.

Wenn die Installation mehrere Umrichter umfasst, ist eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung pro Umrichter vorzusehen.

Steuerung

Für Steuer- und Sollwertleitungen empfiehlt es sich, ein abgeschirmtes und verdrilltes Kabel mit einem Verdrillungsschlag zwischen 25 und 50 mm (1 und 2 in.) zu verwenden, wie auf Seite 25 erläutert.

Länge der Motorkabel

Für Motorkabel mit einer Länge über 50 m (164 ft) bei abgeschirmten Kabeln und über 100 m (328 ft) bei nicht geschirmten Kabeln bitte Motordrosseln verwenden.

Die Bestellnummern für Zubehörteile sind im Katalog angegeben.

Erdung des Geräts

Erden Sie den Umrichter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften. Zur Einhaltung von Vorschriften hinsichtlich Ableitstrombegrenzung ist möglicherweise ein Mindestleiterquerschnitt von 10 mm² (6 AWG) erforderlich.

A A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ODER LICHTBOGENS UND EXPLOSIONSGEFAHR

- Die Montageplatte des Umrichters muss vor dem Einschalten mit der Schutzerde verbunden werden.
- Verwenden Sie hierbei den bereitgestellten Anschlusspunkt für die Erde, wie in der untenstehenden Abbildung veranschaulicht.


Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen.

A A GEFAHR

ER12-0.75KU, ER12-0.75K/B UND ER12-0.75/3K/B - AUF DURCHGEHENDE ERDUNG ACHTEN

Ein oxidierter Kühlkörper kann eine Isolierschicht zur Montageplatte bilden. Beachten Sie unbedingt die empfohlenen Erdungsanschlüsse.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen.



- Stellen Sie sicher, dass der Widerstand der Erde ein Ohm oder weniger beträgt.
- Wenn mehrere Umrichter geerdet werden, muss jeder Umrichter, wie nebenstehend gezeigt, direkt verbunden werden.
- Schleifen Sie keine Erdungskabel ein und schalten Sie sie nicht in Reihe.

A WARNUNG

GEFAHR EINER BESCHÄDIGUNG DES UMRICHTERS

- Der Umrichter wird beschädigt, wenn die Netzspannung an die Ausgangsklemmen (U/T1, V/T2, W/T3) angelegt wird.
- Prüfen Sie die elektrischen Anschlüsse, bevor Sie den Umrichter unter Spannung setzen.
- Wenn Sie den Umrichter durch einen anderen Umrichter ersetzen, prüfen Sie, ob die elektrischen Anschlüsse am Umrichter den in dieser Anleitung angegebenen Verdrahtungsanweisungen entsprechen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Körperverletzung oder Materialschäden führen!


A WARNUNG

SCHUTZ GEGEN ÜBERSTRÖME

- Die Schutzeinrichtungen gegen Überströme müssen korrekt aufeinander abgestimmt werden.
- Entsprechend dem "Canadian Electrical Code" sowie dem "National Electricity Code" (USA) muss für den Schutz der Nebenstromkreise gesorgt werden. Verwenden Sie die in dieser Anleitung auf Seite 103 empfohlenen Sicherungen.
- Schließen Sie den Umrichter nicht an eine Netzeinspeisung an, deren Kurzschlusskapazität den in dieser Anleitung auf Seite 103 aufgeführten Kurzschlussnennstrom des Umrichters überschreitet.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Körperverletzung oder Materialschäden führen!

Allgemeines Verdrahtungsschema




- (1) R1 Relaiskontakte zur Fernsignalisierung des Umrichterzustands.
- (2) Interne + 24 VDC Quelle. Bei Verwendung einer externen Quelle (max. + 30 VDC) die 0 V der Quelle mit der COM-Klemme verdrahten. Nicht die + 24 VDC Klemme am Umrichter verwenden.
- (3) Sollwertpotentiometer (2,2 k Ω) oder vergleichbar (max. 10 k Ω).
- (4) Optionales Bremsmodul
- (5) Optionaler Bremswiderstand oder ein anderer zulässiger Widerstand.

Hinweis:


- Installieren Sie Überspannungsableiter in allen induktiven Steuerschaltkreisen, die sich neben dem Umrichter befinden oder an den gleichen Schaltkreis gekoppelt sind (Relais, Schaltschütze, Magnetventile usw.).
- Die Erdungsklemme (grüne Schraube) befindet sich im Vergleich zum ER11 in der gegenüber liegenden Position (siehe Etikett der Drahtklemme).

Verdrahtungsetiketten


ER12-...KU/BU



ER12-...K/B



ER12-.../3K/B





Leistungsklemmen

Die Netzversorgung befindet sich an der Oberseite des Umrichters, die Motorversorgung an der Unterseite. Bei Verwendung abisolierter Kabel ist der Zugang zu den Leistungsklemmen ohne Öffnen der Drahtklemme möglich.

Zugang zu den Leistungsklemmen

Zugang zu den Leistungsklemmen bei Verwendung abisolierter Kabel





A A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ODER LICHTBOGENS UND EXPLOSIONSGEFAHR

Vor dem Einschalten der Spannungsversorgung die Drahtklemme wieder anbringen.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen.


▲ VORSICHT

VERLETZUNGSGEFAHR

Die Ausbrechzungen der Drahtklemme mit einer Zange entfernen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Körperverletzung oder Materialschäden führen!


Zugang zu den Netzversorgungsklemmen zum Anschluss von geschlossenen Kabelschuhen



- A) IT-Jumper am ER12-...K/B
- B) Unter den Ausgangsklemmen befindliche Erdungsklemmen

Leistungsklemmen

Zugang zu den Motorklemmen bei Verwendung geschlossener Kabelschuhe




Kenndaten und Funktionen der Leistungsklemmen

Klemmen	Funktion	Für ER12
t	Erdungsklemme	Alle Typen
R/L1 - S/L2/N		Einphasig 100120 V
R/L1 - S/L2/N	Stromversorgung	Einphasig 200240 V
R/L1 - S/L2 - T/L3		Dreiphasig 200240 V
PA/+	+ Ausgang (dc) zum Bremsmodul DC-Bus (trennbarer Teil der Drahtklemme)	Alle Typen
PC/-	Ausgang (dc) zum Bremsmodul DC-Bus (trennbarer Teil der Drahtklemme)	Alle Typen
РО	Nicht verwendet	
U/T1 - V/T2 - W/T3	Ausgänge zum Motor	Alle Typen

Leistungsklemmen


Anordnung der Leistungsklemmen

ER12-0.18KU, 0.37KU/BU, 0...K/B, 0.../3K/B




ER12-	Anwendbarer Leiterquerschnitt (1) mm² (AWG)	Empfohlener Leiterquerschnitt (2) mm² (AWG)	Anzugs- moment (3) Nm (lb.in)
0.18KU 0.37KU/BU 0K/B 0/3K/B	2 bis 3,5 (14 bis 12)	2 (14)	0,8 bis 1 (7,1 bis 8,9)

ER12-0.75KU, 1.5K, 2.2K, 1.5/3K/B, 2.2/3K/B



ER12H	Anwendbarer Leiterquerschnitt (1)	Empfohlener Leiterquerschnitt (2)	Anzugs- moment (3)
	mm² (AWG)	mm² (AWG)	Nm (lb.in)
0.75KU 1.5K 2.2K	3,5 bis 5,5 (12 bis 10)	5,5 (10)	1,2 bis 1,4 (10,6 bis
1.5/3K/B 2.2/3K/B	2 bis 5,5 (14 bis 10)	2 (14) für U15M3 3,5 (12) für U22M3	12,4)

ER12-3.0/3K/B, 4.0/3K/B



ER12H	Anwendbarer Leiterquerschnitt (1) mm² (AWG)	Empfohlener Leiterquerschnitt (2) mm² (AWG)	Anzugs- moment (3) Nm (lb.in)
3.0/3K/B U40M3	5,5 (10)	5,5 (10)	1,2 bis 1,4 (10,6 bis 12,4)

- (1) Der fettgedruckte Wert entspricht dem Mindestleiterquerschnitt zur Gewährleistung der Sicherheit.
- (2) Kupferkabel bei 75℃ (167 ℉) (Mindestleiterquer schnitt für Einsatz bei Nennleistung)

(3) Empfohlener Wert bis Höchstwert.


Steuerklemmen

Die Steuerkreise von den Leistungskabeln entfernt verlegen. Für Steuer- und Sollwertleitungen empfiehlt es sich, ein abgeschirmtes und verdrilltes Kabel mit einem Verdrillungsschlag zwischen 25 und 50 mm (1 und 2 in.) zum Anschluss der Abschirmung an die Erde zu verwenden, wie auf Seite 25 erläutert.

Zugang zu den Steuerklemmen

Für die Zugang zu den Steuerklemmen die Abdeckung öffnen.

Hinweis: Informationen zu den Funktionen der HMI-Tasten siehe "HMI-Beschreibung" auf Seite 31.



Anordnung der Steuerklemmen

	R1A	Schließkontakt (NO) des Relais
	R1B	Öffnerkontakt (NC) des Relais
R11A COM A11 5V A01	R1C	Bezugsleitungs-Pin des Relais
K K K C C 4 4	COM	Bezugsleitung der Analog- und Logik-E/A
	Al1	Analogeingang
	5V	+5V Versorgung vom Umrichter
	AO1	Analogausgang
\Box	LO1	Logikausgang (Kollektor)
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	CLO	Bezugsleiter des Logikausgangs (Emitter)
2 2 2 1 1 1 2	COM	Bezugsleitung der Analog- und Logik-E/A
	LI1	Logikeingang
	LI2	Logikeingang
	LI3	Logikeingang
Hinweis: Zum Anschluss der Drähte	LI4	Logikeingang
einen Schlitzschraubendreher (0,6 x 3,5)	+24V	+24V Versorgung vom Umrichter
verwenden.	RJ45	Anschluss für Software-Software, Modbus-Netzwerk oder dezentrales Display.

ER12 Steuerklemmen	Anwendbarer Leiterquerschnitt (1) mm² (AWG)	Anzugsmoment (2) Nm (lb.in)
R1A, R1B, R1C	0,75 bis 1,5 (18 bis 16)	0.5 his 0.6 (4.4 his 5.2)
Andere Klemmen	0,14 bis 1,5 (26 bis 16)	0,5 bis 0,6 (4,4 bis 5,3)

- (1) Der fettgedruckte Wert entspricht dem Mindestleiterquerschnitt zur Gewährleistung der Sicherheit.
- (2) Empfohlener Wert bis Höchstwert.

Kenndaten und Funktionen der Steuerklemmen

Bediente rminal	Funktion	Elektrische Kenndaten				
R1A	Schließkontakt (NO) des Relais	Max. Schaltleistung: • 5 mA für 24 VDC Maximale Schaltleistung: • 2 A bei 250 VAC und bei 30 VDC bei induktiver Last				
R1B	Öffnerkontakt (NC) des Relais					
R1C	Bezugsleitungs-Pin des Relais	 (cos φ = 0,4 und L/R = 7 ms) 3 A bei 250 VDC und 4 A bei 30 VDC bei ohmscher Last (cos φ = 1 und L/R = 0 ms) Ansprechzeit: max. 30 ms 				
СОМ	Bezugsleitung der Analog- und Logik-E/A					
Al1	Analoger Spannungs- oder Stromeingang	 Auflösung: 10 Bits Genauigkeit: ± 1% bei 25°C (77°F) Linearität: ± 0,3 % (des Maximalwerts) Abtastzeit: 20 ms ± 1 ms Analoger Spannungseingang 0 bis +5 V oder 0 bis +10 V (Höchstspannung 30 V), Impedanz: 30 kΩ Analoger Stromeingang x bis y mA, Impedanz: 250 Ω 				
5V	Spannungsversorgung für Sollwertpotentiometer	Genauigkeit: ± 5% Maximalstrom: 10 mA				
AO1	Analoger Spannungs- oder Stromausgang (Kollektor)	 Auflösung: 8 Bits Genauigkeit: ± 1% bei 25°C (77°F) Linearität: ± 0,3 % (des Maximalwerts) Aktualisierungszeit: 4 ms (maximal 7 ms) Analoger Spannungsausgang: 0 bis +10 V (Höchstspannung +1 %) Mindestausgangsimpedanz: 470 Ω Analoger Stromausgang: x bis 20 mA Maximale Ausgangsimpedanz: 800 Ω 				
LO1	Logikausgang	 Spannung: 24 V (max. 30 V) Impedanz: 1 kΩ, maximal 10 mA (100 mA bei Open-Kollektor) Linearität: ± 1% Aktualisierungszeit: 20 ms ± 1 ms 				
CLO	Bezugsleiter des Logikausgangs (Emitter)					
LI1 LI2 LI3 LI4	Logikeingänge	Programmierbare Logikeingänge • +24 V Spannungsversorgung (max. 30 V) • Impedanz: 3,5 kΩ • Zustand: 0 bei < 5 V, Zustand 1 bei > 11 V (positive Logik) • Zustand: 1 bei < 10 V, Zustand 0 bei > 16 V oder ausgeschaltet (nicht verdrahtet) (negative Logik) • Abtastzeit: < 20 ms ± 1 ms.				
+24V	+24V Versorgung vom Umrichter	+ 24 V -15 % +20 % Kurzschluss- und Überlastschutz Maximal verfügbarer kundenseitiger Strom: 100 mA				

Anschlussschemata der Steuerung

Der Parameter LI aktiv bei nPL (Seite 50) dient zur Anpassung des Betriebs der Logikeingänge an die Technologie der programmierbaren Steuerungsausgänge.

- Setzen Sie den Parameter auf POS für den Betriebsmodus Quelle.
- Setzen Sie den Parameter auf nEG für den Betriebsmodus Senke.


Quelle - Verwendung einer externen Versorgung

Versorg


Senke - Verwendung einer externen Versorgung

Versorgu

Quelle - Verwendung einer internen Versorgung



Senke - Verwendung einer internen Versorgung



A GEFAHR

UNBEABSICHTIGTER BETRIEB DES GERÄTS

- Eine versehentliche Erdung der für Sink-Logik konfigurierten Logikeingänge kann zu einer unbeabsichtigten Aktivierung von Umrichterfunktionen führen.
- Schützen Sie die Signalleiter vor Schäden, die zu unbeabsichtigter Erdung des Leiters führen könnten.
- Befolgen Sie die Richtlinien gemäß NFPA 79 und EN 60204 für eine korrekte Erdung der Steuerschaltkreise.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen.

A GEFAHR

UNBEABSICHTIGTER BETRIEB DES GERÄTS

- Verwenden Sie keine SPS, um den Logikeingang des Umrichters in den Sink-Modus zu versetzen.
- Wenn ein solches Verhalten erforderlich ist, halten Sie Rücksprache mit Ihrem Schneider-Vertreter.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen.

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

WICHTIG: Die hochfrequente Erdung mit Potenzialausgleich von Frequenzumrichter, Motor und Kabelabschirmung entbindet nicht davon, die Schutzleiter (PE) (grün-gelb) mit den entsprechenden Anschlussklemmen an jeder Einheit zu verbinden. Siehe "Empfehlungen zur Verdrahtung" auf Seite <u>15</u>.

Sicherheitsvorkehrungen

- Erdverbindungen zwischen Frequenzumrichter, Motor und Kabelabschirmung müssen mit hochfrequentem Potenzialausgleich ausgestattet sein.
- Bei Verwendung eines abgeschirmten Kabels für den Motor ein Kabel mit 4 Leitern wählen, von denen einer als Erdungsanschluss zwischen Motor und Umrichter dient. Der Querschnitt des Erdungsleiters ist entsprechend den lokalen und nationalen Vorschriften zu wählen. Diese Abschirmung kann an beiden Enden geerdet werden. Diese Abschirmung kann ganz oder teilweise in Form von Metallrohren oder -kanälen ausgeführt werden, solange keine Unterbrechung der Erdverbindungen auftritt.
- Bei Verwendung eines abgeschirmten Kabels für dynamische Bremswiderstände (DB) ein Kabel mit 3 Leitern wählen, von denen einer als Erdungsanschluss zwischen dynamischem Bremswiderstand und Umrichter dient. Der Querschnitt des Erdungsleiters ist entsprechend den lokalen und nationalen Vorschriften zu wählen. Diese Abschirmung kann an beiden Enden geerdet werden. Diese Abschirmung kann ganz oder teilweise in Form von Metallrohren oder -kanälen ausgeführt werden, solange keine Unterbrechung der Erdverbindungen auftritt.
- Bei Verwendung eines abgeschirmten Kabels für die Steuersignale können beide Enden der Abschirmung geerdet werden, wenn die durch das Kabel verbundenen Geräte nahe beieinander stehen und die Erdungen potenzialausgeglichen sind. Wenn das Kabel an Geräte mit möglicherweise unterschiedlichem Erdungspotenzial angeschlossen ist, die Abschirmung nur an einem Ende erden, um den Fluss hoher Ströme in der Abschirmung zu vermeiden. Die Abschirmung am ungeerdeten Ende kann über einen Kondensator (z. B. 10 nF, 100 V oder höher) geerdet werden, um einen Pfad für das höherfrequente Rauschen zu schaffen. Die Steuerkreise von den Leistungskreisen entfernt verlegen. Für Steuer- und Sollwertkreise empfiehlt es sich, ein abgeschirmtes und verdrilltes Kabel mit einem Verdrillungsschlag zwischen 25 und 50 mm (0,98 und 1,97 in) zu verwenden. Die Steuerkreise kabel mit einem Verdrillungsschlag zwischen 25 und 50 mm (0,98 und 1,97 in) zu verwenden.
- Stellen Sie eine maximale Trennung zwischen dem Leistungskabel (Netzversorgung) und dem Motorkabel sicher.
- Die Motorkabel müssen mindestens 0,5 m (20 in.) lang sein.
- · Keinen Überspannungsschutz oder Kondensatoren mit Korrekturfaktor am Ausgang des Umrichters verwenden.
- Bei Verwendung eines zusätzlichen Eingangsfilters muss dieser möglichst nahe am Umrichter montiert und über ein nicht abgeschirmtes Kabel direkt an das Netz angeschlossen werden. Der Anschluss am Umrichter erfolgt über das Ausgangskabel des Filters.
- Hinweise zur Installation der optionalen EMV-Platte und zur Einhaltung der Richtlinie IEC 61800-3 finden Sie im Abschnitt "Installation der EMV-Platten" und in den Anweisungen, die den EMV-Platten beiliegen.


A A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ODER LICHTBOGENS UND EXPLOSIONSGEFAHR

- Die Kabelabschirmung nur an den Anschlüssen zur Erde an den Metallkabeldurchführungen und unter den Erdungsklemmen freilegen.
- Sicherstellen, dass die Abschirmung nicht mit spannungsführenden Komponenten in Berührung kommen kann.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen.

Installationsschema (Beispiel)



- **1.** Nicht geschirmte Leiter für den Ausgang der Störmelderelais kontakte.
- 2. EMV-Platte (nicht im Lieferumfang des Umrichters enthalten) wie im Schema gezeigt anbringen.
- 3. PA- und PC-Klemmen zum DC-Bus des Bremsmoduls.
- 4. Abgeschirmtes Kabel zum Anschluss der Steuer-/Signalverdrahtung. Für Anwendungen, die mehrere Leiter erfordern, kleine Querschnitte verwenden (0,5 mm², 20 AWG). Sie muss ununterbrochen sein, und etwaige zwischenliegende Anschlussklemmen müssen sich in EMV-geschirmten Metallgehäusen befinden.
- **5.** Abgeschirmtes Kabel für den Anschluss an den Motor mit Abschirmung, die an beiden Enden an die Erde angeschlossen ist. Sie muss ununterbrochen sein, und etwaige zwischenliegende Anschlussklemmen müssen sich in einem EMV-geschirmten Metallgehäuse befinden. Der Schutzleiter (PE) (grün-gelb) des Motorkabels muss an das geerdete Gehäuse angeschlossen werden.
- 6. Erdungsleiter, Querschnitt 10 mm² (6 AWG) gemäß Richtlinie IEC 61800-5-1.
- 7. Leistungseingang (nicht geschirmtes Kabel)

Die Abschirmung von Kabel 4 und 5 möglichst nahe am Umrichter anbringen und erden:

- Die Abschirmung freilegen.
- Kabelschellen geeigneter Größe zur Befestigung am Gehäuse um die Abschirtte legen, an denen die Abschirmung freigelegt wurde. Die Abschirmung muss fest an der Metallplatte angebracht sein, sodass der Berührungskontakt sichergestellt ist.
- Schellentyp: Edelstahl (mit der optionalen EMV-Platte geliefert).

EMV-Bedingungen für den ER12-...K/B

Die EMV-Kategorie C1 ist erreicht, wenn die Länge der abgeschirmten Kabel maximal 5 Meter (16,4 ft) beträgt. Die EMV-Kategorie C2 ist erreicht, wenn die Länge der abgeschirmten Kabel maximal 10 Meter (32,8 ft) beträgt.

Interner EMV-Filter am ER12-...K/B


Alle Umrichter des Typs ER12ppppM2 sind mit einem integrierten EMV-Filter ausgestattet. Als Resultat entstehen Ableitströme gegen Erde. Wenn der Ableitstrom die Kompatibilität mit Ihrer Installation (Fehlerstrom-Schutzeinrichtung o.ä.) beeinträchtigt, können Sie den Ableitstrom durch Öffnen des IT-Jumpers verringern, wie nachstehend gezeigt. Bei dieser Konfiguration ist die elektromagnetische Verträglichkeit nicht garantiert.

VORSICHT

VERKÜRZTE NUTZUNGSDAUER DES UMRICHTERS

Wenn bei Nennwerten des ER12-...K/B die Filter nicht angeschlossen sind, darf die Taktfrequenz 4 kHz nicht überschreiten. Hinweise zur Einstellungen finden Sie im Abschnitt über die Taktfrequenz SFr auf Seite 57.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden führen!



Checkliste

Lesen Sie sorgfältig die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung und im Katalog. Prüfen Sie vor Einschalten und Betrieb des Umrichters die folgenden Punkte in Bezug auf die mechanische und elektrische Installation. Die vollständige Dokumentation finden Sie unter www.blemo.com

1. Mechanische Installation

- Hinweise zu Einbautypen des Umrichters und Empfehlungen zur Umgebungstemperatur finden Sie in den Anweisungen unter Montage- und Temperaturbedingungen auf Seite 12.
- Installieren Sie den Umrichter wie angegeben vertikal, siehe Anweisungen unter Montage- und Temperaturbedingungen auf Seite 12.
- Die Verwendung dieses Umrichters muss gemäß den in der Richtlinie 60721-3-3 beschriebenen Umgebungsbedingungen und gemäß den im Katalog angegebenen Werten erfolgen.
- Installieren Sie die für Ihre Anwendung erforderlichen Optionen, siehe Katalog.

2. Elektrische Installation

- Erden Sie den Umrichter, Siehe hierzu Erdung des Geräts auf Seite 15.
- Stellen Sie sicher, dass die Eingangsspannung der Nennspannung des Umrichters entspricht, und schließen Sie die Netzversorgung an, wie im Allgemeines Verdrahtungsschema auf Seite 17 dargestellt.
- Vergewissern Sie sich, dass geeignete Eingangssicherungen und ein Leistungsschalter gemäß den Angaben auf Seite 103 installiert sind.
- Verdrahten Sie die Steuerklemmen gemäß den Anforderungen. Siehe Steuerklemmen auf Seite <u>22</u>. Trennen Sie die Leistungs- und Steuerkabel gemäß den Vorschriften zur EMV-Kompatibilität auf Seite <u>25</u>.
- Die Umrichter des Typs ER12-...K/B sind mit einem integrierten EMV-Filter ausgestattet. Der Ableitstrom kann mit Hilfe des IT-Jumpers verringert werden, wie im Absatz "Interner EMV-Filter am ER12-...K/B" auf Seite 27 beschrieben.
- Stellen Sie sicher, dass die Motoranschlüsse der Spannung entsprechen (Stern, Delta).

3. Betrieb des Umrichters

- Schalten Sie den Umrichter ein. Beim erstmaligen Einschalten wird die Standardmotorfrequenz bFr (Seite 44) angezeigt. Prüfen Sie, ob die durch den Parameter festgelegte Frequenz bFr (die Werkseinstellung lautet 50 Hz) der Frequenz des Motors entspricht. Siehe Erstmaliges Einschalten auf Seite 33. Danach wird beim Einschalten jeweils rdY am HMI angezeigt.
- Unter "MyMenu" (oberer Teil des KONF-Modus) können Sie den Umrichter für die meisten Anwendungen konfigurieren (siehe Seite 44).
- Rückkehr zur Werks-/gespeicherten Konfiguration FCS auf Seite 45 ermöglicht ein Rücksetzen des Umrichters auf die Werkseinstellungen.

Werkseitige Konfiguration

Werkseinstellungen des Umrichters

Der ER12 ist werkseitig auf die häufigsten Betriebsbedingungen eingestellt (Motornenndaten gemäß Umrichternenndaten):


- Anzeige: Umrichter bereit (rdY) im Stillstand oder Motorfrequenz-Sollwert im Betrieb.
- Automatische Anpassung der Auslauframpe im Falle von Überspannung beim Bremsen
- Kein automatischer Wiederanlauf nach Löschen einer festgestellten Störung
- · Logikeingänge:
 - LI1: Rechtslauf (2-Draht-Steuerung bei Übergang), Startbefehl KLemme LI1 und +24
 - LI2, LI3, LI4: keine Zuweisung
- · Logikausgang: LO1: keine Zuweisung
- Analogeingang: Al1 (0 bis + 5 V) Frequenzsollwert
- Relais R1: Der Kontakt öffnet sich, wenn ein Fehler festgestellt wird (oder Ausschalten des Umrichters)
- Analogausgang AO1: keine Zuweisung

Code	Beschreibung	Wert	Seite
bFr	Standardmotorfrequenz	50 Hz	<u>44</u>
UnS	Nennspannung Motor	230 V	<u>55</u>
ACC	Hochlaufzeit	3 Sekunden	<u>62</u>
dEC	Auslaufzeit	3 Sekunden	<u>62</u>
LSP	Kleine Frequenz	0 Hz	<u>44</u> <u>75</u>
HSP	Große Frequenz	50 Hz	<u>76</u>
Ctt	Typ Motorsteuerung	U/F Standardverlauf	<u>55</u>
UFr	RI-Kompensation (U/F-Verlauf)	100%	<u>56</u>
Ith	Therm. Nennstrom	entspricht dem Motornennstrom (Wert je nach Baugröße des Umrichters)	<u>80</u>
SdC1	I DC-Auto Bremsg 1	0,7 x Nennstrom des Umrichters für 0,5 Sekunden	<u>65</u>
SFr	Taktfrequenz	4 kHz	<u>57</u>

Wenn die oben genannten Werte mit der Anwendung vereinbar sind, kann der Umrichter ohne Modifizierung der Einstellungen eingesetzt werden.

Verdrahtungsschema für werkseitige Voreinstellungen des Umrichters





- (1) R1 Relaiskontakte zur Fernsignalisierung des Umrichterzustands.
- (2) Interne + 24 VDC Quelle. Bei Verwendung einer externen Quelle (max. + 30 VDC) die 0 V der Quelle mit der COM-Klemme verdrahten. Nicht die + 24 VDC Klemme am Umrichter verwenden.
- (3) Sollwertpotentiometer (2,2 k Ω) oder vergleichbar (max. 10 k Ω).
- (4) Rechtslauf

Grundlegende Funktionen

Störmelderelais, Entriegelung

Das Störmelderelais R1 ist geschlossen, wenn der Umrichter eingeschaltet ist und keine Störung aufweist. Im Fehlerfall oder bei Unterbrechung der Spannungsversorgung zum Umrichter fällt der Kontakt ab.

Die Entriegelung des Umrichters nach einem Fehler geschieht wie folgt:

- durch Abschalten und Abwarten bis zum Erlöschen der Anzeige und anschließendes Wiederanschalten des Umrichters,
- automatisch in den unter "Aut. Wiederanlauf" (Menü FLt-, Aut. Wiederanlauf Atr auf Seite 77 auf YES gesetzt) beschriebenen Fällen
- durch einen Logikeingang, der der Reset-Funktion zugeordnet ist (Menü FLt-, Fehlerreset rSF auf Seite 77 auf LpH eingestellt).

Thermischer Schutz des Umrichters

Der thermische Schutz erfolgt durch einen in das Leistungsmodul integrierten PTC-Fühler.

Belüftung der Umrichter

Baugrößen bis 0,75 kW (1 HP) sind nicht mit einem Lüfter ausgestattet. Der Lüfter läuft nur dann, wenn der thermische Zustand des Umrichters eine Belüftung erforderlich macht.

Thermischer Schutz des Motors

Funktion:

Thermischer Schutz durch Berechnung von I²t.

Hinweis: Der Speicher des thermischen Motorzustandes wird beim Abschalten des Umrichters auf Null zurückgesetzt, wenn Speicher Mot THR MtM auf Seite 80 nicht auf YES gesetzt ist.

VORSICHT

GEFAHR VON MOTORSCHÄDEN

Unter folgenden Bedingungen ist ein externer Motorüberlastschutz erforderlich:

- Wiedereinschalten des Produkts, da kein Speicher des thermischen Zustands des Motors vorhanden ist.
- Paralleler Betrieb mehrerer Motoren
- Betrieb von Motoren, deren Nennstrom weniger als das 0,2-fache des Umrichternennstroms beträgt
- · Verwendung von Motorumschaltung

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden führen!

VORSICHT

ÜBERHITZUNG DES MOTORS


- Dieser Umrichter liefert keinen vollständigen thermischen Motorschutz.
- Zum Schutz sämtlicher Drehzahlen und Lastzustände ist möglicherweise ein Temperaturfühler im Motor erforderlich.
- Wenden Sie sich bezüglich der thermischen Kapazitäten an den Motorhersteller, wenn ein Betrieb über den gewünschten Drehzahlbereich hinaus geht.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden führen!

Programmierung

HMI-Beschreibung

Funktionen der Anzeige und der Tasten



- 1. Werte-LED (a) (b).
- 2. Lade-LED
- 3. Einheiten-LED (c)
- 4. ESC-Taste: Dient zum Verlassen eines Menüs oder Parameters oder zur Rückkehr vom angezeigten Wert zum zuletzt gespeicherten Wert.
- Taste STOP/RESET: Stoppt den Motor (kann durch die Frontklappe verborgen sein, wenn die Funktion deaktiviert ist). Wichtig: Siehe Anweisungen zum Entfernen der Abdeckung für "RUN/STOP". Dient zum Rücksetzen eines festgestellten Fehlers.
- **6.** Taste RUN: Startet den Umrichter, wenn die Funktion konfiguriert ist (kann durch die Frontklappe verborgen sein, wenn die Frontklappe deaktiviert ist).
- 7. Drehrad
 - Fungiert im lokalen Modus als Potenziometer.
 - Zur Menünavigation (Drehen im oder entgegen dem Uhrzeigersinn)
 - und Auswahl / Bestätigung (Drücken).
 Diese Aktion wird durch folgendes Symbol dargestellt:
- ellt:
- 8. Taste MODE
 Dient zum Umschalten zwischen Steuer-/Programmiermodus.
 Die MODE-Taste ist nur bei geöffneter HMI-Klappe zugänglich.
- **9.** LED KONFIGURATIONS-Modus (b)
- 10. LED ÜBERWACHUNGS-Modus
- 11. LED REFERENZ-Modus
- 12. Vierstellige 7-Segment-Anzeige
- (a) Leuchtet als Hinweis auf die Anzeige eines Werts. Beispiel: 0. 5 steht für "0,5".
- (b) Beim Ändern eines Wertes leuchten die LED für Konfigurations-Modus und die Werte-LED permanent.
- (c) Leuchtet als Hinweis auf die Anzeige einer Einheit. Beispiel: AMP steht für "Ampere".

A WARNUNG

VERLUST DER STEUERUNG

Die Stop-Tasten am ER12 Umrichter und am externen Bedienterminal können so programmiert werden, dass sie keine Priorität haben. Setzen Sie zur Beibehaltung des Vorrangs von STOP den Parameter Vorrang STOP PSt (Seite 60) auf YES. Setzen Sie PSt nur dann auf nO, wenn eine oder mehrere externe Stoppvorrichtungen vorhanden sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Körperverletzung oder Materialschäden führen!

Programmierung

Dezentrale Steuerung

Die dezentrale Bedienung und Programmierung des HMI ist über das optionale dezentrale Terminal möglich. Die Abmessungen lauten 70 mm x 50 mm.



Wichtig: Das angeschlossene dezentrale Display zeigt eine exakte Kopie der Umrichteranzeige an und ist vollständig interaktiv mit dem eingebetteten Tastenfeld.


Programmierung

Erstmaliges Einschalten

Beim erstmaligen Einschalten werden Sie aufgefordert, den Parameter Standardmotorfrequenz bFr auf Seite 44 einzustellen. Beim nächsten Einschalten erscheint die Meldung rdY. Der Betriebsmodus kann dann über die Taste MODE gewählt werden, wie unten beschrieben.

Menüstruktur

Die Menüs und Parameter sind in drei Untermenüs (Modi) eingeteilt: Referenz rEF (Seite 36), Überwachung MOn (Seite 37) und Konfiguration COnF (Seite 43). Die Umschaltung zwischen diesen Modi ist jederzeit über die MODE-Taste oder das Navigationsrad möglich. Ein erstmaliges Drücken der MODE-Taste dient zum Wechsel von der aktuellen Position zum obersten Menü. Ein zweites Drücken dient zum Wechsel in den nächsten Modus.



Benutzerspezifische Menüeinstellung mit der Software


Die werkseitigen Einstellungen des ER12 ermöglichen einen Betrieb des Umrichters mit den meisten Anwendungen. Sie können mit Hilfe der Software die Menüs "MyMenu" und "FULL" (Gesamt) im Modus COnF (siehe Seite 43) benutzerspezifisch einstellen, indem Sie festlegen, welche Menüs und Parameter für den Benutzer verborgen oder sichtbar sind. Nach erfolgter Einstellung können Sie die Konfiguration durch Anschluss des ER12 an Ihren PC oder über den Multi-Loader bzw. den Simple-Loader auf den Umrichter herunterladen.

Die Software kann zum Betrieb des Umrichters bei Tests und bei der Inbetriebnahme verwendet werden.

Aufbau der Parametertabellen

Nachfolgend ist der Aufbau der Tabellen mit Angabe der Modi, Abschnitte, Menüs, Untermenüs und Parameterbeschreibungen dargestellt. **Hinweis:** Parameter, deren Code das Zeichen () beinhaltet, können bei laufendem oder gestopptem Motor geändert werden.

Beispiel:



- 1. Name des Modus
- 2. Name des Abschnitts, sofern vorhanden
- 3. Menü-Code auf der 4-stelligen Anzeige, gefolgt von einem "-"
- **4.** Untermenü-Code auf der 4-stelligen Anzeige, sofern vorhanden
- 5. Parameter-Code

- 6. Werte-Code
- 7. Name des Menüs
- 8. Name des Untermenüs
- 9. Parameterbeschreibung
- **10.** Mögliche(r) Wert(e) / Zustand des Parameters, sofern vorhanden.

Tabelle zur Funktionskompatibilität

	Vorwahlfrequenz (Seite <u>68</u>)	PID-Regler (Seite <u>70</u>)	Schrittbetrieb (Seite <u>66</u>)	Auto GS Bremsung (Seite 65)	Einfangen im Lauf (Seite 78)	Schnellhalt (Seite <u>64</u>)	Freier Auslauf (Seite <u>64</u>)
Vorwahlfrequenz (Seite 68)			1				
PID-Regler (Seite 70)			•				
Schrittbetrieb (Seite 66)	+	•		+			
Auto GS Bremsung (Seite 65)			1				1
Einfangen im Lauf (Seite 78)							+···
Schnellhalt (Seite 64)							1
Freier Auslauf (Seite <u>64</u>)				+	1	4	

Inkompatible Funktionen	Kompatible Funktionen	Nicht anwendbar					
Prioritätsfunktion (Funktion, die gleichzeitig aktiv sein kann)							
← ↑ Die mit dem Pfeil gekennz	eichnete Funktion hat Vorrang vor	der anderen Funktion.					

Stopp-Funktionen haben Vorrang vor Fahrbefehlen. Frequenzsollwerte über Logikbefehle haben Vorrang gegenüber Analogsollwerten.

Referenzmodus rEF

Der Referenzmodus dient zur Überwachung und, wenn die lokale Steuerung aktiviert ist (Sollwertkanal 1 Fr1 auf Seite 44 auf AIU1 eingestellt), zur Einstellung des Istwerts durch Betätigung des Drehrads.

Wenn die lokale Steuerung aktiviert ist, fungiert das Drehrad am HMI als Potenziometer zur Erhöhung/Verringerung des Sollwerts innerhalb der durch andere Parameter (LSP oder HSP) vorgegebenen Toleranzen. Die Änderung des Sollwerts muss nicht durch Drücken der ENT-Taste bestätigt werden.

Wenn der lokale Befehlsmodus unter Verwendung von Befehlskanal 1 Cd1 (Seite 61) deaktiviert wird, dann werden nur Sollwerte und Einheiten angezeigt. Der Wert ist schreibgeschützt und kann nicht über das Drehrad geändert werden (der Sollwert wird nicht länger durch das Drehrad, sondern durch einen Analogeingang (AI) oder eine andere Quelle vorgegeben).

Der angezeigte Istwert ist von der Auswahl unter Sollwertkanal 1 Fr1 (Seite 60) abhängig.

Strukturbaum

(1) Je nach aktivem Sollwertkanal. Mögliche Werte:


LFr

AIU1 FrH

rPI rPC

(2) 2s oder ESC

Der im Diagramm angezeigte Parameterwert und die Einheit dienen als Beispiele.



Wert - Einheit

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werks- einstellungen				
LFr () (1)	Der Frequenzsollwert ist sichtbar, wenn der Sollwertkanal für das externe Bedienterminal aktiv ist. Sollwertkanal 1 Fr1 (Seite 60) ist auf LCC eingestellt oder Forced Ref Lokal FLOC (Seite 61) ist auf LCC eingestellt. Dieser Parameter ermöglicht die Änderung des Frequenzsollwerts über das Drehrad. Die Sichtbarkeit hängt von den Umrichtereinstellungen ab.						
(1)	Analogeingang virtuell Dieser Parameter ermöglicht die Änderung des Frequenzsollwerts über einen Analogeingang. Sollwertkanal 1 Fr1 (Seite 60) ist auf AIU1 eingestellt oder Forced Ref Lokal FLOC (Seite 61) ist auf AIU1 eingestellt oder PID Sollw Hand PIM (Seite 72 ist auf AIU1 eingestellt. Die Sichtbarkeit hängt von den Umrichtereinstellungen ab.						
FrH AII LCC Mdb AIUI	Frequenzsollwert Aktueller Frequenzsollwert. Dieser Parameter ist schreibgeschützt. Die Sichtbarkeit hängt von den Umrichtereinstellungen ab. Klemmen Externes Bedienterminal Modbus Integriertes Bedienterminal						
rPI () (1) rPC	Interner PID-Sollwert Dieser Parameter ermöglicht die Änderung des internen PID-Sollwerts über das Drehrad. Die Sichtbarkeit hängt von den Umrichtereinstellungen ab.						
	PID-Sollwert Dieser Parameter ist der PID-Sollwert, ausgedrückt in %.	0 bis 100%	_				

(1) Es ist nicht erforderlich, die Änderung des Sollwerts durch Drücken der ENT-Taste zu bestätigen.


()

Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können.

Bei laufendem Umrichter wird der Wert eines der Überwachungsparameter angezeigt. Der angezeigte Standardwert ist die Motorfrequenz rFr (Seite 38).

Wenn der Wert des gewünschten neuen Überwachungsparameters angezeigt wird, können Sie durch erneutes Drücken des Drehrads die Einheiten einblenden.

Strukturbaum



(1) Je nach aktivem Sollwertkanal. Mögliche Werte:

Mögliche Werte:

LFr

(2) 2s oder ESC

AIU1

Die im Diagramm angezeigten Parameterwerte und die Einheiten dienen als Beispiele.

Code	Name/Beschreibung	Einheit
LFr	Externer Sollwert	Hz
()	Externes Bedienterminal oder Vor-Ort-Betrieb konfiguriert, Forced Ref Lokal FLOC (Seite 61) au Zuweisung Vor-Ort-Betrieb FLO (Seite 61) ungleich nO. Zeigt den über das externe Bedienterminal eingegebenen Sollwert an. Dieser Wert ist bei werk Einstellung nicht sichtbar.	
AIU1	Analogeingang virtuell	%
()	Eingebettetes Terminal oder Vor-Ort-Betrieb konfiguriert, Forced Ref Lokal FLOC (Seite 61) auf Zuweisung Vor-Ort-Betrieb FLO (Seite 61) ungleich nO. Zeigt den über das Drehrad eingegebenen Sollwert an. Dieser Wert ist bei werkseitiger Einstel sichtbar.	
FrH	Frequenzsollwert	Hz
	Aktueller Frequenzsollwert.	
rFr	Motorfrequenz	Hz
	Diese Funktion gibt die geschätzte Motorfrequenz an. Sie entspricht der geschätzten Motorfred der Motorwelle). Im Standardverlauf Std (Seite 55) entspricht die Motorfrequenz rFr der geschstatorfrequenz. Beim Performant-Verlauf PErF (Seite 55) entspricht die Motorfrequenz rFr der geschätzten Motorfrequenz. Bereich: -400 bis 400 Hz	
LCr	Motorstrom	А
	Schätzung des effektiven Motorstroms aus Stromphasenmessungen mit einer Genauigkeit vor Während der Gleichstrombremsung entspricht der angezeigte Strom dem Höchstwert der Strom im Motor.	
rPE	• Fehler PID	%
	Nur sichtbar, wenn die PID-Funktion konfiguriert ist (Zuordnung Istwert PID PIF (Seite <u>70</u>) auf <u>1</u> PID-Diagramm auf Seite <u>69</u> .Schätzung des effektiven Motorstroms aus	O). Siehe
rPF	• Istwert PID	%
	Nur sichtbar, wenn die PID-Funktion konfiguriert ist (Zuordnung Istwert PID PIF (Seite 70) auf 1 PID-Diagramm auf Seite 69.	O). Siehe
rPC	Sollwert PID	%
	Nur sichtbar, wenn die PID-Funktion konfiguriert ist (Zuordnung Istwert PID PIF (Seite <u>70</u>) auf <u>1</u> PID-Diagramm auf Seite <u>69</u> .	O). Siehe
ULn	Netzspannung	V
	Netzspannung aus Sicht des DC-Busses, bei laufendem oder gestopptem Motor.	
tHr	• Therm. Zust. Motor	%
	Anzeige des thermischen Zustands des Motors. Bei einem Wert über 118 % zeigt der Umrichte Motor OLF an, siehe Seite <u>93</u> .	r Überlast
tHd	Therm. Zust. FU	%
	Anzeige des thermischen Zustands des Umrichters. Bei einem Wert über 118 % zeigt der Umr Übertemp. Umrichter OHF an, siehe Seite 93.	chter
Opr	Ausgabeleistung	%
	Dieser Parameter gibt die vom Umrichter geschätzte Motorleistung (an der Welle) an.	

()

Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können.

Code	Name/Beschreibung
StAt	Produktstatus
	Dieser Parameter zeigt den Zustand von Umrichter und Motor an.
rdY	- Umrichter betriebsbereit
rUn	 Umrichter läuft, die 6 Segmente des letzten Zeichens rechts auf der Anzeige zeigen auch Laufrichtung und Drehzahl an.
ACC	 Hochlauf; die 6 Segmente des letzten Zeichens rechts auf der Anzeige zeigen auch Laufrichtung und Drehzahl an.
dEc	 Auslauf; die 6 Segmente des letzten Zeichens rechts auf der Anzeige zeigen auch Laufrichtung und Drehzahl an.
dCb	- Gleichstrombremsung erfolgt
CLI	 Strombegrenzung; die vier Segmente rechts unten auf der Anzeige blinken.
nSt	- Steuerung des freien Auslaufs
Obr	 Automatisch angepasster Auslauf
CtL	- Gesteuerter Halt bei Netzphasenverlust
tUn	- Motormessung läuft
FSt	- Schnellhalt
nLP	 Keine Netzversorgung. Versorgung am Steuerteil über RJ45-Anschluss liegt an, aber keine Versorgung am Netzeingang und kein Fahrbefehl.

07/2009

Code	Name/Beschreibung	Einheit
MAI-	Wartungsmenü Parameter des MAI-Menüs können nicht zur Überwachung ausgewählt werden.	
LIS1	Status Logikeingänge LI1 bis LI4	-
	Kann verwendet werden, um den Zustand der 4 Logikeingänge LI anzuzeigen. Zustand 1 I I I I I I I I I I I I I I I	
	Zustand 0 L L L L L L L L L L L L L L L L L L	
T 0.01	Obiges Beispiel: Ll1 und Ll3 sind auf 1 gesetzt; Ll2 und Ll4 sind auf 0 gesetzt.	_
LOS1	Status von Logikausgang LO1 und Relais R1	
	Kann verwendet werden, um den Zustand des Logikausgangs anzuzeigen. Zustand 1	
HSU	Anzeige des Wertes für große Frequenz	Hz
	Anzeige des Wertes für große Frequenz. Bereich Kleine Frequenz LSP (Seite 44) bis Max Ausgangsfrequenz tFr (Seite 55). Nur sichtbar, wenn 2 HSP Werte SH2 oder 4 HSP Werte konfiguriert ist.	
nCU	Nennleistung des Umrichters	-
	Gibt die Nennleistung des Umrichters an. Dies ist Teil der Umrichter-Bestellnummer, siehe Mögliche Werte: 0,18 kW (0,25 HP) 0,37 kW (0,50 HP) 0,55 kW (0,75 HP) 0,75 kW (1 HP) 1,5 kW (2 HP) 2,2 kW (3 HP) 3 kW (3 HP) 4 kW (5 HP)	e Seite <u>10</u> .
UCAL	Nennspannung des Umrichters	-
	Nennversorgungsspannung des Umrichters. Dies ist Teil der Umrichter-Bestellnummer, sie Mögliche Werte: 100-120 V 1-phasiger Eingang, 200-240 V 3-phasiger Ausgang 200-240 V 1-phasiger Eingang, 200-240 V 3-phasiger Ausgang 200-240 V 3-phasiger Eingang, 200-240 V 3-phasiger Ausgang	ehe Seite <u>10</u> .
SPn	Spez. Produkt Ref.	-
	Dieser Parameter dient zur Identifizierung der möglichen Spezifikation des Produkts. Nur sichtbar, wenn SPn ungleich Null.	
C1SU	Software-Version Applikationskarte	-
	Software-Version der Applikation. Beispiel: 1105 für 1,1 d.h. 05. 1 (Hauptversion). 1 (Unterversion). 05 (d.h. Evolutionsnummer)	
C2SU	Software-Version Motorkarte	-
	Software-Version des Motors. Beispiel: 1105 für 1,1 d.h. 05. 1 (Hauptversion). 1 (Unterversion). 05 (d.h. Evolutionsnummer)	

Code	Name/Beschreibung					Einheit
MAI-	Wartungsmer	1ü (Fortsetzung)				
rtHI		er die der Motor einge eschrieben. Paramete Anzeige 0,01 0,10 1,00			tunden. Wertanzei	0,01 ge wie in der
PtH		Umr. über die der Umricht le oben beschrieben.				0,01 ertanzeige wie
FtH	• Laufzeit Lüft Bereich: 0 b Kunden rück	is 65535 Stunden. W	ertanzeige wie in d	ler Tabelle oben be	eschrieben. Param	0,01 neter durch
PEt	• Zeit Prozessda	uer				0,01
O	Bereich: 0 b Kunden rück	is 65535 Stunden. W ksetzbar.	ertanzeige wie in d	ler Tabelle oben be	eschrieben. Param	neter durch
COM1	• Status Modu	ıs Kom				-
r0t0 rOt1 r1t0 r1t1	Modbus, keiModbus, En	n Empfang, keine Üb n Empfang, Übertrag npfang, keine Übertra npfang und Übertragu	ung gung	nunikation inaktiv		
dP1	• Letzter Fehlo Dieser Para	er Nr 1 meter beschreibt den	zuletzt festgestellt	en Fehler.		-
EP1	Bit 0 ETA.1:	Bit 1 ETA.5:	Bit 2 ETA.6:	Bit 3 Forced lokal	Bit ETA.	4 15 :
	Eingeschaltet	Schnellhalt	Einschalten gesperrt	aktiviert	Motordrehung (oder ge	
	Bit 5 ETI.4: Fahrbefehl vorhanden	Bit 6 ETI.5: Gleichstrom- bremsung erfolgt	Bit 7 ETI.7: Thermischer Grenzwert des Motors erreicht	Bit 8 ETI.8: Reserviert	Bit 9 ETI.9: Produkt im Hochlauf	
	Bit 10 ETI.10: Produkt im Auslauf	Bit 11 ETI.11: Strombegrenzung oder Drehmoment- begrenzung aktiv	Bit 12 Schnellhalt läuft	Steuerung des Klemmen ode Bedient ETI.14= 0 - Steuerung des dezentrales B ETI.14= 1 - Steuerung des Mod	+ ETI.13=0: Umrichters über er integriertes terminal + ETI.13=1: Umrichters über tedienterminal + ETI.13=0: Umrichters über	Bit 15 ETI.15: Linkslauf auf Rampe angewendet

()

Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können


Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
MAI-	Wartungsmenü (Fortsetzung)		
dP2	Letzter Fehler Nr 2		-
	Dieser Parameter beschreibt den zweiten festgestellten Fehler.		
EP2	Stat. Statusw. ETA		-
	Dieser Parameter beschreibt den Status des Umrichters zum Zeitpt EP1.	unkt des 2. festgest	ellten Fehlers. Siehe
dP3	Letzter Fehler Nr 3		-
	Dieser Parameter beschreibt den dritten festgestellten Fehler.		
EP3	Stat. Statusw. ETA		-
	Dieser Parameter beschreibt den Status des Umrichters zum Zeitpt EP1.	unkt des 3. festgest	ellten Fehlers. Siehe
dP4	Letzter Fehler Nr 4		-
	Dieser Parameter beschreibt den 4. festgestellten Fehler.		
EP4	Stat. Statusw. ETA		-
	Dieser Parameter beschreibt den Status des Umrichters zum Zeitpt EP1.	unkt des 4. festgest	ellten Fehlers. Siehe
COd	HMI-Passwort	2 bis 9999	OFF
OFF	Möglicher Wert: - Code deaktiviert		
On	- Code aktiviert		
	Bereich 2 bis 9999		
	Wenn Sie Ihren Code verloren haben, nehmen Sie Kontakt mit BL	EMO auf.	
	Dieser Parameter dient zur Einschränkung des Zugriffs auf den Ur Rufen Sie zum Verriegeln des Umrichters den Parameter HMI-Pas Code innerhalb des oben genannten Bereichs ein.		l geben Sie einen
	Nach der Aktivierung wechselt der Code-Status auf On: Die Schutzfunktion ermöglicht nur den Zugriff auf die Modi rEF(siehe sei denn, Software wird verwendet. Die Rückkehr zu den Werkseins Abschnitt FULL sind deaktiviert, eine Konfiguration kann von Software in den Umrichter hineingelag das Herausladen einer Konfiguration aus dem Umrichter in die Sol Rufen Sie zum Entriegeln des Umrichters den Parameter COd auf	stellungen oder der den werden. ftware ist deaktivier	Zugriff auf den t.
	drücken Sie ENT. Sie können jetzt den Code-Schutz deaktivieren, indem Sie OFF üb anschließend ENT drücken.	er das Drehrad ein	geben und

Konfigurationsmodus ConF

Der Konfigurationsmodus ist in 3 Bereiche aufgeteilt:

- 1. "MyMenu" enthält 11 werkseitig eingestellte Parameter (von denen 9 standardmäßig sichtbar sind). Für die benutzerspezifische Konfiguration mit der Software-Software stehen bis zu 25 Parameter zur Verfügung.
- 2. Speichern/Aufrufen eingestellter Parameter: Diese beiden Funktionen dienen zum Speichern und Aufrufen benutzerspezifischer Einstellungen.
- 3. GESAMT (FULL): Dieses Menü ermöglicht den Zugriff auf alle anderen Parameter. Es enthält 6 Untermenüs:
 - Makrokonfiguration CFG- (Seite 46)
 - Menü "Eingänge/Ausgänge" I_O- (Seite 47)
 - Menü "Motorsteuerung" (Fortsetzung) drC- (Seite 56)
 - Menü "Steuerung" CtL- (Seite 60)
 - Menü "Funktionen" FUn- (Seite 62)
 - Menü "Fehlerbehandlung" FLt- (Seite 77)
 - Menü "Kommunikation" COM- (Seite 83).

Strukturbaum



Die angezeigten Parameter dienen lediglich Beispielzwecken.

(1) Je nach aktivem Sollwertkanal. Mögliche Werte: **LFr** oder **AIU1** (2) 2 s oder ESC

(3) Plus 14 weitere wählbare, benutzerspezifisch einstellbare Parameter (in der Liste "GESAMT") unter Verwendung der Software.

Konfigurationsmodus – "MyMenu"

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
LFr	Externer Sollwert	-400 Hz bis 400 Hz	-
()	Dieser Parameter ermöglicht die Änderung des Frequenzsollw Externes Bedienterminal oder Vor-Ort-Betrieb konfiguriert, Forc Zuweisung Vor-Ort-Betrieb FLO (Seite 61) ungleich nO. Die Si Umrichtereinstellungen ab.	ed Ref Lokal FLOC (S	eite <u>61</u>) auf LCC und
AIU1	Analogeingang virtuell	0% bis 100%	-
()	Dieser Parameter möglicht die Änderung des Frequenzsollwer • Forced Ref Lokal FLOC (Seite 61) auf AIU1 eingestellt ist • und Zuweisung Vor-Ort-Betrieb FLO (Seite 61) ungleich nO is Sichtbar, wenn der Sollwertkanal für integrierte Anzeige aktiv is	ist.	auf AIU1).
bFr	Standardmotorfrequenz		50 Hz
50 60	Externes Bedienterminal oder Vor-Ort-Betrieb konfiguriert (FLC nicht sichtbar). 50 Hz 60 Hz Je nach Angabe auf dem Typenschild auf 50 Hz oder 60 Hz se Parameter zurück: FrS, Ftd und HSP: 50 Hz oder 60 Hz itH auf nCr nCr je nach Baugröße des Umrichters nPr Watt oder HP nSP je nach Baugröße des Umrichters tFr 60 Hz oder 72 Hz		
Fr1	Sollwertkanal 1		Al1
AI1 LCC Mdb AIUI	Dieser Parameter ermöglicht die Auswahl der Sollwertquelle Klemmen - Externes Bedienterminal - Modbus - Integriertes Bedienterminal		
ACC	Hochlaufzeit	0,0 s bis 999,9 s	3,0 s
\circ	Hochlaufzeit zwischen 0 Hz und der Nennfrequenz Motor FrS (Achten Sie darauf, dass dieser Wert mit der Trägheit der ange		tibel ist.
dEC	Auslaufzeit	0,0 s bis 999,9 s	3,0 s
O	Zeit zum Auslaufen von der Nennfrequenz Motor FrS (Seite <u>55</u> Achten Sie darauf, dass dieser Wert mit der Trägheit der ange	L) auf 0 Hz. triebenen Last kompat	tibel ist.
LSP	Kleine Frequenz	0 Hz bis HSP	0 Hz
()	Motorfrequenz bei Mindestsollwert Wenn HSP, HSP2, HSP3 und HSP4 bereits eingestellt sind, dar beschränkt.	nn ist LSP auf den klei	nsten dieser Werte
HSP ()	Große Frequenz	LSP bis tFr (Hz)	50 oder 60 Hz in Abhängigkeit von BFr, max. TFr
	Motorfrequenz bei maximalem Sollwert. Überprüfen Sie, ob diese Einstellung für den Motor und die Ant HSP2, HSP3 und HSP4 sind unabhängig, aber jeder HSP-Wert von Kleine Frequenz LSP und Maximale Ausgangsfrequenz tF • HSPx ist beschränkt auf LSP und tFr (LSP y HSPx y tFr). • Wenn tFr unter den aktuellen HSPx-Wert fällt, dann wird HSF verringert. • Wenn HSP, HSP2, HSP3 und HSP4 eingestellt sind, dann ist begrenzt.	ist nach folgenden Re r (Seite <u>55</u>) verknüpft: Px automatisch auf der	geln mit den Werten n neuen Wert von tFr

()

Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können.

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
nPr	Motornennleistung	NCV -5 bis NCV +2	Je nach Baugröße des Umrichters
	Nur sichtbar, wenn Motorparameterwahl MPC (Seite 58) auf nPr CoS ausgeblendet. Auf dem Typenschild angegebene Nennleistung des Motors. D Leistungsklassen unter bzw. bis zu zwei Leistungsklassen über ist auf einen Unterschied von maximal einer Leistungsklasse o Wenn Standardmotorfrequenz bFr (Seite 44) auf 50 Hz einges Einheit kW, ansonsten HP.	ie Motoren können bis der des Umrichters lieg ptimiert.	zu fünf en. Die Performance
SCS	Speicherung der Konfiguration		nO
nO Str1	Diese Funktion dient zum Erstellen eines Backups der aktuelle Funktion inaktiv Speichert die aktuelle Konfiguration im Umrichter. SCS stellt sic Speicherung erfolgt ist. Bei Verlassen des Werks sind die aktuelle und die Backup-Kor Werkskonfiguration eingestellt.	h automatisch auf <mark>nO</mark> z	
FCS	Rückkehr zur Werks-/gespeicherten Konfigura	ation	nO
nO rEC1	Diese Funktion ermöglicht die Wiederherstellung einer Konfigu - Funktion inaktiv. FCS wechselt automatisch auf nO zurück, sobald eine der nacl - Die zuvor über SCS gespeicherte Backup-Konfiguration wird zu	nfolgend aufgeführten . ır aktuellen Konfigurati	on. FCS stellt sich
InI InI1	 automatisch auf no zurück, sobald diese Aktion erfolgt ist. rEC Speicherung erfolgt ist. Wenn dieser Wert erscheint, ist InI1 ni Die Werkseinstellung wird zur aktuellen Konfiguration. Wenn di Die zuvor mit der Software-Software erstellte Backup-Konfigura dieser Wert erscheint, sind Ini und rEC1 nicht sichtbar. 	cht sichtbar. ieser Wert erscheint, is	t InI1 nicht sichtbar.
2 s	▲ GEFAHR UNBEABSICHTIGTER BETRIEB DES GERÄTS		
	Prüfen Sie, ob die Änderung der aktuellen Konfiguration mit dem verwend Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensg	_	



Zur Änderung dieses Parameters muss die Taste "ENT" zwei Sekunden lang gedrückt werden.

Lokale Steuerung des Umrichters


Bei Werkseinstellung ist die Taste RUN sowie das Drehrad deaktiviert. Stellen Sie zur lokalen Steuerung des Umrichters die folgenden Parameter ein:

Setzen Sie Sollwertkanal 1 Fr1 (Seite 44) auf AIU1 (integriertes Bedienterminal).

Angaben zur Mehrfachbelegung von Logikeingängen


Der ER12 ermöglicht die Mehrfachbelegung von Logikeingängen (z.B. AC2 und rrS an demselben LI).

Ebenso können bei einigen Funktionen LIH (hoch) oder LII (niedrig) zugeordnet werden, d. h. die zugewiesene Funktion wird auf hohes Niveau (LxH) oder niedriges Niveau (LxL) von LI aktiviert.



2 s

Zur Änderung dieses Parameters muss die Taste "ENT" zwei Sekunden lang gedrückt werden.





Zur Änderung dieses Parameters muss die Taste "ENT" zwei Sekunden lang gedrückt werden.

I-OdrC-

CtL-FUN-


FLt-

COM-

Diagramme für 2-Draht-Steuerung (siehe Seite 50)

Umrichter unter Spannung und betriebsbereit

2-Draht mit Übergangserkennung




(1) Linkslauf ist werkseitig nicht zugeordnet. Siehe Linkslauf rrS auf Seite 64.

Die Ausführung von Rechtslauf und Linkslauf zum selben Zeitpunkt bewirkt einen Motorstart im Rechtslauf.

48 07/2009

Diagramm für 3-Draht-Steuerung (siehe Seite 50)



I-O-

drC-

CtL-FUN-

FLt-

COM-

I-OdrCCtLFUNFLtCOM-

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung		
_0-	Menü "Eingänge/Ausgänge" (Fortsetzung)				
tCt	Typ 2-Draht-Steuerung		trn		
	▲ GEFAH	I R			
	UNBEABSICHTIGTER BETRIEB DES GERÄTS Prüfen Sie, ob die Änderung der Typ 2-Drahtsteuerung mit dem ist.	verwendeten Verdrahtung	sschema kompatibel		
	Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder	lebensgefährlichen Verle	etzungen.		
	Der Zugriff auf den Parameter Typ 2-Draht-Steuerung ist nur möglich, wenn Steuerungstyp tCC (Seite 47) auf 2C eingestellt ist.				
LEL trn PFO	 Flankengesteuert: Eine Zustandsänderung (Übergang oder Flanke) ist erforderlich, um den Betrieb einzuleiten und versehentliche Neustarts nach einem Ausfall der Spannungsversorgung zu verhinde 				
nPL	• LI aktiv bei		POS		
POS	 Positiv: Die Eingänge sind aktiv (Zustand 1) bei einer S V-Klemme). Sie sind inaktiv (Zustand 0), wenn der Um V aufweist. 	richter getrennt ist oder ein	ne Spannung unter 5		
nEG	 Negativ: Die Eingänge sind aktiv (Zustand 1) bei einer sind inaktiv (Zustand 0) bei einer Spannung gleich oder hist. 				
	Siehe "Anschlussschemata der Steuerung" auf Seite 2-	<u>4.</u>			

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
_0-	Menü "Eingänge/Ausgänge" (Fort	tsetzung)	
AI1-	Menü "Konfiguration Al1"		
AI1t	• Typ Al1		5U
5U 10U 0A	Spannung: 0-5 VDCSpannung: 0-10 VDC	Diese Funktion dient als Schnittstelle vom Analogeingangssignal zu einem internen Umrichterwert Spannung: 0-5 VDC - Spannung: 0-10 VDC - Strom: x-y mA. Der Bereich wird durch die Einstellungen für Min. Wert Al1 CrL1 und Max. Wert Al1 CrH1	
CrL1	• Min. Wert Al1	0 bis 20 mA	4 mA
	Nur sichtbar, wenn Typ Al1 AIIt auf 0A eing	gestellt ist	
CrH1	• Max. Wert Al1	0 bis 20 mA	20 mA
	Nur sichtbar, wenn Typ Al1 AIIt auf 0A eing	gestellt ist	I
_0-	Menü "Eingänge/Ausgänge" (Fort	tsetzung)	
r1	• Zuordnung R1		FLt
nO FLt rUn FtA FLA CtA SrA tSA ULA	 Nicht zugewiesen Kein Fehler festgestellt Umrichter in Betrieb Frequenz-Schwellwert erreicht HSP erreicht I-Schwellwert erreicht Frequenzsollwert erreicht Thermischer Grenzwert des Motors erreicht Alarm Unterlast Alarm Überlast 		

I-O-

I-OdrC-CtL-FUN-FLt-

LOC

()

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
I_0-	Menü "Eingänge/Ausgänge" (Fortsetzung)		
LO1-	Menü "Konfiguration LO1" (LO1-)		
LO1	• Zuordnung LO1		nO
	Ermöglicht die Anpassung des Logikausgangs an die Applika Dieselben Werte wie r1 . Siehe vorherige Seite.	tions-Anforderungen.	
LO1S	 LO1 aktiv bei (aktives Ausgangsniveau) 		POS
POS nEG	Positiv: Aktivierungsniveau HighNegativ: Aktivierungsniveau Low		
I_O-	Menü "Eingänge/Ausgänge" (Fortsetzung)		
tOL	• Überl.Erk ZeitVerz	0 bis 100 s	0 s
	Diese Funktion dient zum Stoppen des Motors im Falle einer um eine thermische Überlast des Motors oder Umrichters. We LOC überschreitet, wird eine Überl. Erk Zeit Verz tOL aktiviert tOL der Strom noch immer über dem Schwellwert für Überlas die Meldung OLC Prozessüberlast erscheint. Die Überlasterkennung ist nur aktiv, wenn sich das System im erreicht). Ein Wert von 0 deaktiviert die Erkennung der Applikations-Üb	enn der Motorstrom den . Wenn nach Ablauf dies st LOC -10% liegt, stopp stabilen Zustand befinde	Überl. Schw. Erk. ser Zeitverzögerung at der Umrichter und et (Frequenzsollwert
	Motorstrom LOC LOC -10% (Hysterese)	Umri bei festgestelltem I	chter stoppt Fehler <mark>OLC</mark>

tOL

Dieser Parameter dient zur Erkennung einer "Applikations-Überlast". LOC kann auf einen Wert zwischen 70 und 150% des Umrichternennstroms eingestellt werden. Es handelt sich nicht um eine thermische

70 bis 150% von nCr

90% von nCr

Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können.

Nur sichtbar, wenn Überl. Erk ZeitVerz tOL oben nicht auf 0 eingestellt ist.

< tOL

Überlast des Motors oder Umrichters.

· Überl. Schw. Erk.

52 07/2009

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
I_O-	Menü "Eingänge/Ausgänge" (Fortsetzung)		
ULt	Unterl.Erk ZeitVerz.	0 bis 100 s	0 s
	ULt kann auf einen Wert zwischen 0 und 100 s eingestellt we Wenn der Motorstrom über die Dauer der einstellbaren Zeitve Unterlast LUL unterschreitet, stoppt der Umrichter und die Mel 94) erscheint Motorstrom Umrichter stoppt bei festgestelltem Fehler LUL +10% LUL Die Unterlasterkennung ist nur aktiv, wenn sich das System im erreicht). Ein Wert von 0 deaktiviert die Erkennung der Applikations-Un	rzögerung ULt hinaus o dung ULF (Fehler Unter stabilen Zustand befinde	rlast Prozess) (Seite
LUL ()	• Unterlast Freq.=0 Nur sichtbar, wenn Unterl.Erk ZeitVerz. ULt nicht auf 0 eingestellt ist. Dieser Parameter dient zur Erkennung einer Applikations-Unterlast am Motor. Unterlast Freq.=0LUL kann auf einen Wert zwischer 20 und 100% des Umrichternennstroms eingestellt werden.		ter dient zur
Ftd ()	• FSchwellw. Mot	0 bis 400 Hz	50 oder 60 Hz, je nach Baugröße des Umrichters
	Nur sichtbar, wenn Zuordnung R1 r1 (Seite <u>51</u>) oder Zuordnur	g LO1 LO1 (Seite <u>52</u>) a	uf FtA eingestellt ist.
Ctd	Strom Schwellwert	0 bis 1,5 ln (1)	InV
()	Nur sichtbar, wenn Zuordnung R1 r1 (Seite <u>51</u>) oder Zuordnun	g LO1 LO1 (Seite <u>52</u>) a	uf CtA eingestellt ist.
ttd	Ther. Schw. Motor	0 bis 118% von tHr	100%
()	Nur sichtbar, wenn Zuordnung R1 r1 (Seite 51) auf tSA einge Auslöse-Schwellwert für thermischen Motoralarm (Logikausga		

I-OdrC-CtL-

FLt-COM-

(1) In = Nennstrom des Umrichters

Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können.

I-O-
drC-
CtL-
FUN-
FLt-

COM-

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
I_O-	Menü "Eingänge/Ausgänge" (Fortsetzung)		
AO1-	Menü "Konfiguration AO1"		
AO1	• Zuordnung AO1		nO
nO OCr OFr OrP OPS OPF OPE OPr tHr	Dieser Parameter dient zum Einstellen des Wertes für einen Analogausgang. Nicht zugewiesen Motorstrom Ausgangsfrequenz Rampenausgang Sollwert PID - Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID PIF (Seite 70) nicht auf nO eingestellt ist Istwert PID - Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID PIF (Seite 70) nicht auf nO eingestellt ist Fehler PID - Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID PIF (Seite 70) nicht auf nO eingestellt ist Fehler PID - Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID PIF (Seite 70) nicht auf nO eingestellt ist Ausgabeleistung Thermischer Zustand des Motors Thermischer Zustand des Umrichters		eingestellt ist
AO1t	 Typ AO1 Dieser Parameter fungiert als Schnittstelle zwischen dem interr Analogausgangssignal. 	nen Umrichterwert un	0A d einem
10U OA 4A	Spannung: 0-10 VDCStrom: 0-20 mAStrom: 4-20 mA		

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung	
drC-	Menü "Motorsteuerung"			
bFr	Standardmotorfrequenz		50 Hz	
	Siehe Seite <u>44</u> .			
nPr	Motornennleistung	NCV -5 bis NCV +2	Je nach Baugröße des Umrichters	
	Siehe Seite <u>45</u> .			
CoS	Cosinus Phi	0,5 bis 1	Je nach Baugröße des Umrichters	
	Nur sichtbar, wenn Motorparameterwahl MPC (Seite 58) a verfügbar ist, wird Motornennleistung nPr ausgeblendet. Auf dem Motortypenschild angegebener Leistungsfaktor (p Hinweis: Nicht mit dem "Service-Faktor" des Motors verwe oder sehr nahe bei 1 kann einen nicht zufrieden stellenden Motorleistungsfaktor nicht auf dem Typenschild angegeber Werkseinstellung (ca. 0,80).	rf). chseln. Die Einstel Motorbetrieb zur I	lung CoS auf einen Wert von Folge haben. Wenn der	
UnS	Nennspannung Motor	100 bis 480 V	230 V	
	Auf dem Typenschild angegebene Nennspannung des Mo Nennspannung des Motors liegt, muss Nennspannung Mo Umrichterklemmen anliegenden Netzspannung eingestellt	tor UnS auf den W		
nCr	Nennstrom Motor	0,25 ln bis 1,5 ln (1)	Je nach Baugröße des Umrichters	
	Auf dem Typenschild angegebener Nennstrom des Motors Nennstrom ItH (Seite 80).	. Nennstrom Motor	nCr ändert den Therm.	
FrS	Nennfrequenz Motor	10 bis 400 Hz	50 Hz	
	Auf dem Typenschild angegebene Nennfrequenz des Moto Die Werkseinstellung lautet 50 Hz, oder 60 Hz, wenn Stand eingestellt ist.		bFr (Seite <u>44</u>) auf 60 Hz	
nSP	Motornenndrehzahl	0 bis 24000 U/ Min	Je nach Baugröße des Umrichters	
	Auf dem Typenschild angegebene Nenndrehzahl des Moto	ors.		
tFr	Maximale Ausgangsfrequenz	10 bis 400 Hz	60 Hz	
		Maximale Ausgangsfrequenz tFr gibt den möglichen Höchstwert für Große Frequenz HSP (Seite 76) an. Die Werkseinstellung lautet 50 Hz, oder 72 Hz, wenn Standardmotorfrequenz bFr (Seite 55) auf 60 Hz eingestellt ist.		
Ctt	Typ Motorsteuerung		Std	
PErF	Dient zur Auswahl des geeigneten Motorsteuerungstyps fü Leistungswerte. - Performant: SVCU; sensorlose Vektorreglung mit interner D Spannungs-Istwerts. Für Applikationen, die eine hohe Perf	rehzahlregelung a	uf Basis der Berechnung des	
Std PUMP	erfordern. Standard: U/F 2-Punkte-Regelung (Volt/Hz) ohne interne E Für einfache Applikationen, die keine hohen Leistungen er konstantem Spannung-/Frequenzverhältnis, mit möglicher Dieser Verlauf wird im allgemeinen für parallel geschaltete Anwendungen mit parallel geschalteten Motoren und hohe PErF. Pumpe: U²/F; für Pumpen- und Lüfteranwendungen mit val	Orehzahlregelung fordern. Einfache M Regelung des unte Motoren verwende n Leistungsniveau	Motorregelungsverlauf mit eren Kurvenverlaufs. et. Einige spezifische s erfordern möglicherweise	
	erfordern.			

I-O-

CtL-FUN-FLt-COM-

(1) In = Nennstrom des Umrichters

rC-
tL-
UN-
Lt-
OM-

I-O-

Code	Name/Beschreibung		Einstellbereich	Werkseinstellung
drC-	Menü "Motorsteuerung"	(Fortsetzung)		
UFr	• RI-Kompensation (U/F-Ver	lauf)	25 bis 200%	100%
()	Dient zur Optimierung des Drehm (Beispiel: bei parallel geschalteter Drehmoment bei niedriger Drehza hoher Wert kann dazu führen, das Modus geändert wird.	n Motoren RI-Kompensation (ahl nicht ausreicht, RI-Kompe	(U/F-Verlauf)	ingern). Wenn das J <mark>Fr</mark> erhöhen. Ein zu
SLP	• Schlupfkomp.		0 bis 150%	100%
()	Nur sichtbar, wenn Typ Motorsteu Dient zur Anpassung der Schlupfk oder zur Anpassung in Spezialfäll verringern). Wenn die eingestellte Schlupfkom mit Nenndrehzahl im stabilen Zus Wenn die eingestellte Schlupfkom instabil.	compensation um den durch of len (Beispiel: bei parallel gesch pensation unter der Ist-Schlu stand, sondern mit einer Dreh	den Nennschlupf einge chalteten Motoren Sch pfkompensation liegt, zahl unterhalb des Sol	stellten Wert herum lupfkomp. SLP läuft der Motor nicht llwerts.
StA	Stabilität des Frequenzreg	lers	0 bis 100%	20%
()	Der Parameter StA dient zur Redu StA dient zur Anpassung der Rück Dynamik der Maschine. Ein zu hoher Wert führt zu einer v Ein zu geringer Wert führt zu Über Geringe StA In diesem Fall StA erhöhen	rerlängerten Ansprechzeit. Korrekte StA Hz 40 30 20 10 0 10 0 Lerung Ctt (Seite 55) auf PUN	ität. Hohe StA In diesem F	all StA verringern
FLG ()	 Verstärkung des Frequenz 	_	0 bis 100%	20%
	Der Parameter FLG dient zur Ein der angetriebenen Maschine. Ein zu hoher Wert führt zu Überd Ein zu geringer Wert führt zu eine	rehzahl oder sogar Instabilitä	•	Basis der Trägheit
	Geringe FLG In diesem Fall FLG erhöhen	Korrekte FLG	Hohe FLG In diesem F	all FLG verringern
	Hz 40 - 30 - 20 - 10 - 20 - 30 - 30 - 40 - 5 t Nur sichtbar, wenn Typ Motorsteu	Hz 60 40 30 20 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40		0'2 0'3 0'4 0'5 t

Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können

Name/Beschreibung Einstellbereich Code Werkseinstellung Menü "Motorsteuerung" (Fortsetzung) **PFL** U/F Profil 0 bis 100% 20% () Definiert den Magnetisierungsstrom bei einer Frequenz von Null als % des Magnetisierungs-Nennstroms. Einstellung des PUMP-Verlaufs. 100% PFLFrequenz Nur sichtbar, wenn Typ Motorsteuerung Ctt (Seite 55) auf PUMP eingestellt ist. 4 kHz SFr 2 bis 16 kHz Taktfrequenz () Einstellung der Taktfrequenz. Bei Überhitzung verringert der Umrichter automatisch die Taktfrequenz. Bei Rückkehr der Temperatur auf den Normalwert wird die Frequenz wieder auf den ursprünglichen Wert erhöht. VORSICHT GEFAHR VON SCHÄDEN AM FREQUENZUMRICHTER Wenn bei Nennwerten des ER12-...K/B die Filter nicht angeschlossen sind, darf die Taktfrequenz 4 kHz nicht überschreiten. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden führen! SFt HF1 Typ Taktfrequenz Die Motortaktfrequenz wird grundsätzlich geändert (verringert), wenn die interne Temperatur des Umrichters zu hoch ist. HF1 HF1: Optimierung der Erwärmung. Ermöglicht dem System die Anpassung der Taktfrequenz an die Motorfrequenz. HF2 HF2: Optimierung des Motorgeräusches (für hohe Taktfrequenz). Ermöglicht dem System die Beibehaltung einer konstanten Taktfrequenz (SFr) unabhängig von der Motorfrequenz (rFr). Bei Überhitzung verringert der Umrichter automatisch die Taktfrequenz. Bei Rückkehr der Temperatur auf den Normalwert wird die Frequenz wieder auf den ursprünglichen Wert erhöht. nO nrd Geräuscharm "Geräusch" bezieht sich auf hörbare Laute. Je nach Einsatzumgebung muss eine Anpassung des Motorgeräusches möglich sein. Die zufällige Frequenzmodulation vermeidet mögliche Resonanzen, die bei einer festen Frequenz auftreten können. nO Nein Ja

I-OdrC-CtL-

FUN-

FLt-

COM-

()

Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können.

I-OdrCCtL-


FUN-

FLt-COM-

Name/Beschreibung Einstellbereich Code Werkseinstellung Menü "Motorsteuerung" (Fortsetzung) tUn nΟ Motormessung GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ODER EXPLOSIONSGEFAHR • Während der Motormessung läuft der Motor mit Nennstrom. • Den Motor während der Motormessung nicht warten. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen. **WARNUNG VERLUST DER STEUERUNG** Folgende Parameter, die auf Seite 55 beschrieben werden, müssen vor Beginn der Motormessung korrekt konfiguriert werden: UnS, FrS, nCr, nSP und nPr oder CoS. Wenn einer oder mehrere dieser Parameter nach Durchführung der Motormessung geändert werden, dann wird tUn wieder auf nO gesetzt und das Verfahren muss wiederholt werden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Körperverletzung oder Materialschäden führen! nO Nein: Bei Werksparametern von Standardmotoren YES Ja: Startet eine Motormessung dOnE ausgeführt: Wenn bereits eine Motormessung erfolgt ist Achtung: • Die Motormessung muss bei angeschlossenem, kalten Motor erfolgen. Die Parameter Motornennleistung nPr (Seite 45) und Nennstrom Motor nCr (Seite 55) müssen konsistent • Die Motormessung wird nur dann durchgeführt, wenn kein Haltebefehl erteilt wurde. Wenn die Funktion "Freier Auslauf" oder "Schnellhalt" einem Logikeingang zugeordnet wurde, muss dieser Eingang auf 1 gesetzt werden (Eingang auf 0 aktiv). • Die Motormessung hat Vorrang vor jeglichen Fahr- oder Vormagnetisierungsbefehlen. Diese werden erst nach der Motormessung wirksam. • Eine Motormessung kann 1 oder 2 Sekunden dauern. Die Messung darf nicht unterbrochen werden; warten Sie, bis die Anzeige zu dOnE oder nO wechselt. Hinweis: Während der Motormessung läuft der Motor mit Nennstrom. **MPC** nPr Motorparameterwahl Dieser Parameter dient zur Auswahl des zu konfigurierenden Motorparameters (npr oder CoS). nPr Motornennleistung nPr Seite 45 COS Cosinus Phi CoS Seite 55

Menü "Steuerung"

Konfigurationskanal-Diagramm



I-O-

arc-

CtL-

FUN-FLt-

COM-

59

I-OdrC-

CtL-FUN-FLt-

COM-

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
CtL-	Menü "Steuerung"		
Fr1 AI1 LCC Mdb AIUI	Sollwertkanal 1 Klemmen Externes Bedienterminal Modbus Integrierte Bedienterminal Dieser Parameter ist bereits im Abschnitt, "My Menu" enthalte	n, siehe Seite <u>44</u> .	Al1
LFr ()	Externer Sollwert Dieser Parameter ist bereits im Abschnitt, "My Menu" enthalte	-400 Hz bis 400 Hz en, siehe Seite <u>44</u> .	-
AIU1	Analogeingang virtuell Dieser Parameter ist bereits im Abschnitt, "My Menu" enthalte	0% bis 100% en, siehe Seite <u>44</u> .	
rIn I nO YES	Unterdr. n-Wechsel Unterdrückung von Bewegungen in die linke Drehrichtung, gil Logikeingängen gesendet werden. - Von Logikeingängen gesendete Anfragen für Linkslauf werden. - Von der Anzeige gesendete Anfragen für Linkslauf werden n. - Vom Netz gesendete Anfragen für Linkslauf werden nicht be. - Jeglicher vom PID usw. stammende Drehzahlsollwert für Lininterpretiert. Nein Ja	en berücksichtigt. iicht berücksichtigt. rücksichtigt.	
PSt	Vorrang STOP		YES
□ 2 s	Dieser Parameter dient zur Aktivierung oder Deaktivierung der Stopptaste am Umrichter und am externen Bedienterminal. Die Deaktivierung der Stopptaste ist wirksam, wenn der aktive Befehlskanal nicht das Umrichter-Tastenfeld oder das externe Bedienterminal ist. WARNUNG VERLUST DER STEUERUNG Wählen Sie "nO" nur dann, wenn eine oder mehrere externe Stoppvorrichtungen vorhanden sind. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Körperverletzung oder Materialschäden führen!		
nO YES	 Nein: Stopp inaktiv Ja: Stopp aktiv Bei Wahl von YES für diese Funktion wird die Benutzung der Ta oder der optionalen Display-Abdeckung empfohlen. 	asten "Run" und "Stop" :	an Frontabdeckung
CHCF	 Kanalkonfiguration Kanalkonfiguration CHCF ermöglicht folgende Auswahl: Modus "Gemeinsam" (Befehl und Sollwert stammen von der - Modus "Getrennt" (Befehl und Sollwert stammen von untersch 	nselben Kanal) chiedlichen Kanälen)	SIM
SIM SEP	 Modus "Gemeinsam" Modus "Getrennt" 		



🚡 2 s Zur Änderung dieses Parameters muss die Taste "ENT" zwei Sekunden lang gedrückt werden.



Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können.

60 07/2009

drC-Einstellbereich CtL-Code Name/Beschreibung Werkseinstellung FUN-Menü "Steuerung" (Fortsetzung) FLttEr Cd1 Befehlskanal 1 COM-Dieser Parameter ermöglicht die Auswahl des Befehlskanals. tEr Lokal LOC LCC **Externes Bedienterminal** Modbus Mdb Dieser Parameter ist verfügbar, wenn Kanalkonfiguration CHCF (Seite 60) auf "Getrennt" eingestellt ist. **FLO** Zuweisung Vor-Ort-Betrieb nO

I-O-

Funktion inaktiv nO L1h to L4h: Der Modus "Forced Lokal" ist aktiv, wenn der Eingangszustand 1 lautet. L₁H L4H **FLOC** Forced Ref Lokal nΟ Nur sichtbar, wenn Zuweisung Vor-Ort-Betrieb FLO nicht auf nO eingestellt ist. Nicht zugewiesen nO AI1 Klemmen **Externes Bedienterminal** LCC AIU1 Integrierte Bedienterminal

I-OdrC-CtL-FUN-

COM-

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
FUn-	Menü "Funktionen"		
rPt-	Menü "Rampentyp"		
ACC	Hochlaufzeit	0,0 s bis 999,9 s	3,0 s
()	Hochlaufzeit zwischen 0 Hz und der Nennfrequenz Motor FrS (Sachten Sie darauf, dass dieser Wert mit der Trägheit der angetr		ibel ist.
dEC	Auslaufzeit	0,0 s bis 999,9 s	3,0 s
()	Zeit zum Auslaufen von der Nennfrequenz Motor FrS (Seite <u>55</u>) Achten Sie darauf, dass dieser Wert mit der Trägheit der anget		ibel ist.
rPt	Rampentyp		Lin
LIn S U	- Linear - S-Form - U-Form S-Form of (Hz) Frs f (Hz) f (Hz) Frs	Der Rundungskoeffi: t1 = 0,6-faches der er Rampenzeit (linear) t2 = 0,4-faches der er Rampenzeit (rund) t3 = 1,4-faches der er Rampenzeit Der Rundungskoeffi: t1 = 0,5-faches der er Rampenzeit (linear) t2 = eingestellte Ram t3 = 1,5-faches der er Rampenzeit	eingestellten eingestellten eingestellten zient ist fix, eingestellten npenzeit (rund)
rPS	Umschalt. Rampe		nO
nO LIH L2H L3H L4H LIL L2L L3L	 Nicht zugewiesen L1H: L11 Aktiv High L2H: L12 Aktiv High L3H: L13 Aktiv High L4H: L14 Aktiv High L1L: L11 Aktiv Low L2L: L12 Aktiv Low L3L: L13 Aktiv Low L4L: L14 Aktiv Low 		

Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können.

62 07/2009

Siehe "Angaben zur Mehrfachbelegung von Logikeingängen" auf Seite <u>45</u>.

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung	
FUn-	Menü "Funktionen" (Fortsetzung)			
rPt-	Menü "Rampentyp" (Fortsetzung)	Menü "Rampentyp" (Fortsetzung)		
AC2	Hochlaufzeit 2	0,0 bis 999,9 s	5,0 s	
O	Zweite Hochlauframpenzeit, einstellbar zwischen 0,0 und 999	Nur sichtbar, wenn Umschalt. Rampe rPS (Seite 62) nicht auf nO eingestellt ist. Zweite Hochlauframpenzeit, einstellbar zwischen 0,0 und 999,9 s. Diese Rampe ist aktiv, wenn PID nur für die Start- und Bereitschaftsphasen verwendet wird, siehe Wert Restart PID auf Seite 73.		
dE2	Auslaufzeit 2	0,0 bis 999,9 s	5,0 s	
()	Nur sichtbar, wenn Umschalt. Rampe rPS (Seite 62) nicht auf nO eingestellt ist. Zweite Auslauframpenzeit, einstellbar zwischen 0,0 und 999,9 s.			
brA	Anp. Auslauframpe		YES	
nO YES dYnA	 Funktion inaktiv. Der Umrichter läuft gemäß der normalen Auslaufeinstellung aus. Diese Einstellung ist mit der optionalen dynamischen Bremsung kompatibel, sofern verwendet. Diese Funktion erhöht beim Stoppen oder bei einer Verringerung der Drehzahl von Lasten mit hoher Trägheit automatisch die Auslaufzeit, um eine Überspannung im DC-Zwischenkreis oder ein Überbremser zu vermeiden. Motorbremsung: Dieser Modus ermöglicht es dem Umrichter, so schnell wie möglich ohne Einsatz eines dynamischen Bremswiderstands zu stoppen. Sie verwendet Motorverluste, um Energie aus der Rückspeisung abzuleiten. Diese Funktion ist möglicherweise nicht mit der Lageregelung kompatibel. Bei Einsatz eines optionalen Bremswiderstands und -moduls darf die Funktion nicht verwendet werden. 			
	Achtung: Setzen Sie bei Einsatz eines Bremswiderstands	brA auf nO.		

I-OdrC-

Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können.

drC-
CtL-
FUN-
FLt-

COM-

I-O-

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
FUn-	Menü "Funktionen" (Fortsetzung)		
Stt-	Menü "Anhaltemodus"		
Stt	Normalhalt		rMP
rMP FSt nSt	Anhaltemodus bei Verschwinden des Fahrbefehls und Erteilen eines Haltebefehls. - StopRampe - Schnellhalt - Freier Auslauf		
nSt	Freier Auslauf		nO
nO L1L L2L L3L L4L	Der Halt wird aktiviert, wenn der Eingang oder das Bit in den Zus in den Zustand 1 wechselt und der Fahrbefehl nach wie vor akti Steuerungstyp tCC (Seite 47) = 2C und Typ 2-Draht-Steuerung ist ein neuer Fahrbefehl erforderlich. Nicht zugewiesen L1L: L11 Aktiv Low zum Stoppen L2L: L12 Aktiv Low zum Stoppen L3L: L13 Aktiv Low zum Stoppen L4L: L14 Aktiv Low zum Stoppen	v ist, startet der Motor	nur dann neu, wenn
FSt	Zuordnung Schnellhalt		nO
nO L1L L2L L3L L4L	 Nicht zugewiesen L1L: L11 Aktiv Low zum Stoppen L2L: L12 Aktiv Low zum Stoppen L3L: L13 Aktiv Low zum Stoppen L4L: L14 Aktiv Low zum Stoppen 		
dCF	Koeffiz. Schnellhalt Nur sichtbar, wenn Zuordnung Schnellhalt FSt (Seite 61) nicht	1 bis 10 auf nO oder wenn FS	4 t auf Normalhalt Stt
	(Seite 64) eingestellt ist. Die aktivierte Rampe (Auslaufzeit dEC, Seite 44, oder Auslaufzeit dEC) Senden von Anforderungen durch diesen Koeffizienten geteilt. Der Wert 10 entspricht einer Mindestrampenzeit.		

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
FUn-	Menü "Funktionen" (Fortsetzung)		
rrS	• Linkslauf		nO
	LI1 bis LI4: Auswahl des dem Befehl für Linkslauf zugewieser	en Eingangs	
nO	- Funktion inaktiv		
LIH	- L1h: L1 Aktiv High		
L2H	- L2h: L2 Aktiv High		
L3H	- L3h: L3 Aktiv High		
L4H	- L4h: L4 Aktiv High		

()

Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können

Code	Name/Beschreibung Einstellbereich Wer		Werkseinstellung	CtL-
FUn-	Menü "Funktionen" (Fortsetzung)		FUN FLt-	
AdC-	Menü "Auto GS Bremsung"		COM	
AdC () nO YES Ct	Automatische Gleichstrombremsung Funktion inaktiv, keine Gleichstrombremsung. Zeitlich begrenzte DC-Bremsung Kontinuierliche DC-Bremsung		YES	
SdC1	• I DC-Auto Bremsg 1 Nur sichtbar, wenn Automatische Gleichstrombremsung AdC nicht auf nO eingestellt ist. Bremsstrom beim Stoppen und kontinuierlicher Gleichstrombremsung.			
tdC1	Zeit aut. DC Brems1 Nur sichtbar, wenn Automatische Gleichstrombremsung AdC n Bremszeit beim Stoppen.	0,1 bis 30 s icht auf nO eingestellt	0,5 s	

I-O-

()

Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können.

I-OdrC-

CtL-

FUN-

FLt-

COM-

Einstellbereich Code Name/Beschreibung Werkseinstellung Menü "Funktionen" (Fortsetzung) **JOG** Frequenz Jog nΟ Dieser Parameter dient zur schrittweisen Steuerung des Motorbetriebs unter Verwendung eines Logikeingangs, der mit einem 2- und 3-Draht-Steuerlogikeingang verknüpft ist. Die Schrittfrequenz ist auf 5 Hz festgelegt. Die in der Jog-Funktion berücksichtigten Hoch- und Auslauframpen betragen 0,1 s. nO Funktion inaktiv. L1H L1h: LI1 Aktiv High L2H L2h: LI2 Aktiv High L₃H L3h: LI3 Aktiv High L4H L4h: LI4 Aktiv High 2-Draht-Steuerung Jog Rechtslauf Linkslauf Motor-Frequenz 5 Hz 5 Hz 0,5 s3-Draht-Steuerung Rechtslauf Linkslauf LI1 Betrieb Motor-Normale Frequenz 5 Hz Jog-5 Hz Rampe

Vorwahlfrequenzen

Es können 2, 4 oder 8 Frequenzen vorgewählt werden, wofür 1, 2 bzw. 3 Logikeingänge erforderlich sind.

Kombinationstabelle für Vorwahlfrequenz-Eingänge

8 Frequenzen LI (PS8)	4 Frequenzen LI (PS4)	2 Frequenzen LI (PS2)	Frequenzsollwert
0	0	0	Sollwert
0	0	1	SP2
0	1	0	SP3
0	1	1	SP4
1	0	0	SP5
1	0	1	SP6
1	1	0	SP7
1	1	1	SP8

I-O-

drC-

CtL-

FUN-

FLt-

COM-


I-OdrCCtLFUNFLt-

COM-

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung		
FUn-	Menü "Funktionen" (Fortsetzung)				
PSS-	Menü "Vorwahlfrequenz"				
PS2	• 2 Vorwahlfreq.		nO		
nO L1H L2H L3H L4H	 V Funktion inaktiv V L1h: L11 Aktiv High V L2h: L12 Aktiv High V L3h: L13 Aktiv High V L4h: L14 Aktiv High 				
PS4	• 4 Vorwahlfreq.		nO		
	wie PS2				
PS8	• 8 Vorwahlfreq.		nO		
	wie PS2	T			
SP2	• 2. Vorwahlfrequenz	0 bis 400 Hz	10 Hz		
Nur sichtbar, wenn 2 Vorwahlfreq. PS2 nicht auf nO eingestellt ist.					
SP3	• 3. Vorwahlfrequenz Nur sichtbar, wenn 4 Vorwahlfreq. PS4 nicht auf nO eingestellt	0 bis 400 Hz	15 Hz		
GD 4	radi Sichibal, Weilit 4 VolWallined. 154 flicht auf 110 eingesteilt ist.				
SP4	 4. Vorwahlfrequenz Nur sichtbar, wenn 2 Vorwahlfreq. PS2 und 4 Vorwahlfreq. PS4 	0 bis 400 Hz	20 Hz		
SP5	• 5. Vorwahlfrequenz	0 bis 400 Hz	25 Hz		
()	Nur sichtbar, wenn 8 Vorwahlfreq. PS8 nicht auf nO eingestellt ist.				
SP6	• 6. Vorwahlfrequenz	0 bis 400 Hz	30 Hz		
()	Nur sichtbar, wenn 2 Vorwahlfreq. PS2 und 8 Vorwahlfreq. PS8 nicht auf nO eingestellt sind.				
SP7	• 7. Vorwahlfrequenz	0 bis 400 Hz	35 Hz		
\Box	Nur sichtbar, wenn 4 Vorwahlfreq. PS4 und 8 Vorwahlfreq. PS8	nicht auf nO eingeste	llt sind.		
SP8	8. Vorwahlfrequenz	0 bis 400 Hz	40 Hz		
()	Nur sichtbar, wenn 2 Vorwahlfreq. PS2, 4 Vorwahlfreq. PS4 und 8 Vorwahlfreq. PS8 nicht auf nO eingestellt sind.				
JPF	Ausblendfr	0 bis 400 Hz	0 Hz		
()	Dieser Parameter verhindert einen längeren Betrieb innerhalb eines einstellbaren Bereichs um die geregelte Frequenz herum. Die Funktion kann verwendet werden, um zu verhindern, dass eine kritische Drehzahl erreicht wird, die Resonanzen erzeugen würde. Bei Einstellung auf den Wert 0 ist die Funktion inaktiv.				

Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können

PID-Diagramm



I-OdrC-

CtL-

FUN-

FLt-COM-

I-OdrC-

CtL-Code Name/Beschreibung Einstellbereich FUN-Menü "Funktionen" (Fortsetzung) COM-

PId-	Menü "PID"				
PIF nO A11	 Zuordnung Istwert PID Nicht zugewiesen Klemmen. Auswahl nicht möglich, wenn Fr1 auf Al1 eingestellt ist. 	nO			
rPG ()	• P-Anteil PID-Regler O,01 bis 100 Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID PIF nicht auf nO eingestellt ist.	1			
rIG ()	• I-Anteil PID Regler O,01 bis 100 Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID PIF nicht auf nO eingestellt ist.	1			
rdG ()	• D-Anteil PID Regler O,00 bis 100,0 Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID PIF nicht auf nO eingestellt ist.	0,00			
FbS ()	Koef. PI Istwert Dieser Parameter gibt das Verhältnis zwischen Prozess- und Istwert-Bereich an. Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID PIF nicht auf nO eingestellt ist.				
PII nO YES	Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID PIF nicht auf nO eingestellt ist. Nein Ja				
Pr2 nO L1H L2H L3H L4H	• Zuord 2 PID-Sollw Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID PIF nicht auf nO eingestellt ist. - Funktion inaktiv - L1h: L11 Aktiv High - L2h: L12 Aktiv High - L3h: L13 Aktiv High - L4h: L14 Aktiv High	nO			

Werkseinstellung

Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können

70 07/2009

Code Name/Beschreibung Einstellbereich Werkseinstellung 'Un-Menü "Funktionen" (Fortsetzung) PId-Menü "PID" (Fortsetzung) nO Pr4 Zuord 4 PID-Sollw Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID PIF (Seite 70) nicht auf nO eingestellt ist. Funktion inaktiv nO L₁H L1h: LI1 Aktiv High L2H L2h: LI2 Aktiv High L3H L3h: LI3 Aktiv High L4H L4h: LI4 Aktiv High Zuord 2 PID-Sollw Pr2 (Seite 70) muss vor der Zuordnung von Zuord 4 PID-Sollw Pr4 zugewiesen werden. 0 bis 100% rP2 2. vorgew PID-Sollw () Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID PIF (Seite 70) und Zuord 2 PID-Sollw Pr2 (Seite 70) nicht auf nO eingestellt sind. rP3 0 bis 100% 50% 3. vorgew PID-Sollw () Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID PIF (Seite 70) und Zuord 4 PID-Sollw Pr4 (Seite 70) nicht auf nO eingestellt sind. rP4 4. vorgew PID-Sollw 0 bis 100% 75% ()Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID PIF (Seite 70), Zuord 2 PID-Sollw Pr2 und Zuord 4 PID-Sollw Pr4 (Seite 70) nicht auf nO eingestellt sind. rPI 0 bis 100% 0% Interner PID-Sollwert () Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID PIF (Seite 70) nicht auf nO und Soll int PID PII (Seite 70) auf YES oder Sollwertkanal 1 Fr1 (Seite 44) auf LCC eingestellt ist. 0% PrP 0 bis 100% PID Rampe () Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID PIF (Seite 70) nicht auf nO eingestellt ist. rPL 0 bis 100% 0% PID min Referenz Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID PIF (Seite 70) nicht auf nO eingestellt ist. rPH PID max Referenz 0 bis 100% 100% ()Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID PIF (Seite 70) nicht auf nO eingestellt ist **SFS** 0,1 bis 400 Hz PID Startgeschw. Dieser Parameter ermöglicht den direkten Wechsel auf einen eingestellten Frequenzsollwert. Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID PIF (Seite 70) nicht auf nO eingestellt ist.

I-OdrC-

FUN-

FLt-

COM-

Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können

I-OdrCCtLFUNFLtCOM-

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung		
FUn-	Menü "Funktionen" (Fortsetzung)				
PId-	Menü "PID" (Fortsetzung)				
AC2	Hochlaufzeit 2 Dieser Parameter ist nur beim Start des Systems aktiv. Zweite Hochlauframpenzeit, einstellbar zwischen 0,1 und 999,9 s Zeit zum Hochlaufen von 0 auf die Nennfrequenz Motor FrS (Seite 55). Achten Sie darauf, dass dieser Welmit der Trägheit der angetriebenen Last kompatibel ist. Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID PIF (Seite 70) und PID Startgeschw. SFS (Seite 71) nicht auf nO eingestellt sind.				
PIC nO YES	• Umkehr Korrek. PID Dieser Parameter kehrt den internen Fehlerwert des PID-Systems um. Nein Ja Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID PIF (Seite 70) nicht auf nO eingestellt ist.				
PAU nO L1H L2H L3H L4H	• PID Zuord. Auto/Hand Beim Zustand 0 des Eingangs ist PID aktiv. Beim Zustand 1 des Eingangs ist der manuelle Betrieb aktiv. Funktion inaktiv L1h: L11 Aktiv High L2h: L12 Aktiv High L3h: L13 Aktiv High L4h: L14 Aktiv High Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID PIF (Seite 70) nicht auf nO eingestellt ist.				
PIM nO A11 A1U1	PID Sollw Hand Dieser Parameter dient zur Aktivierung des PID und zum Betrieb eines manuellen Standardsystems. Nein Klemmen AIV1 Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID PIF (Seite 70) und PID Zuord. Auto/Hand PAU (Seite 72) nicht auf nO eingestellt sind.				
tLS ()	Betriebsd. bei LSP Nach einem Betrieb bei Kleine Frequenz LSP (Seite 75) über eine ein Motorhalt angefordert. Der Motor startet neu, wenn der Frequ LSP und nach wie vor ein Fahrbefehl vorliegt. Wichtig: Der Wert nO entspricht einem unbegrenzten Zeitraum. Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID PIF (Seite 70) nicht is	enzsollwert größer ist			

Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung			
FUn-	Menü "Funktionen" (Fortsetzung)					
PId-	Menü "PID" (Fortsetzung)					
rSL	Went Restart PID Wenn PID-Funktionen und Betriebsd. bei LSP tLS zum selben Zeitpunkt eingestellt sind, versucht der PID-Regler möglicherweise, eine Frequenz unterhalb von LSP einzustellen. Dies führt zu einem unbeabsichtigten Betriebsverhalten, bestehend aus Start, Betrieb bei LSP, Stoppen usw Der Parameter Wert Restart PID rSL dient zur Einstellung eines Mindestschwellwerts für PID-Fehler, um nach einem längeren Halt bei LSP neu zu starten. Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID PIF (Seite 70) und Betriebsd. bei LSP tLS (Seite 72) nicht auf nO eingestellt sind.					
UPP ()	PID Wakeup Schw. Wenn Umkehr Korrek. PID PIC (Seite 72) auf nO eingestellt is Schwellwerts für den PID-Istwert, bei dessen Unterschreitung up), im Anschluss an einen Stopp infolge einer Überschreitung kleiner Frequenz. Wenn PIC auf YES eingestellt ist, ermöglicht dies die Einstellu bei dessen Überschreitung der PID-Regler wieder aktiviert wird infolge einer Überschreitung von tLS, der maximalen Betriebsz Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID PIF (Seite 70) und in O eingestellt sind.	der PID-Regler wieder von tLS, der maximal ng eines Schwellwerts I (Wake-up), im Ansch eit bei kleiner Frequer	aktiviert wird (Wake- en Betriebszeit bei für den PID-Istwert, iluss an einen Stopp nz.			

I-OdrC-

()

Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können

rC-	
CtL-	
UN-	
Lt-	
COM-	

I-O-

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung				
FUn-	Menü "Funktionen" (Fortsetzung)						
CLI-	Menü "Strombegrenzung						
LC2 nO L1H L2H L3H L4H L1L L2L L3L L4L	Zuordnung Funktion inaktiv. L1H: L11 Aktiv High L2H: L12 Aktiv High L3H: L13 Aktiv High L4H: L14 Aktiv High L1L: L11 Aktiv Low L2L: L12 Aktiv Low L4L: L14 Aktiv Low L4L: L14 Aktiv Low Sal: L13 Aktiv Low L4L: L14 Aktiv Low Menn der Zustand des zugewiesenen Eingangs 0 lautet, ist des Wenn der Zustand des zugewiesenen Eingangs 1 lautet, ist des Siehe Angaben zur Mehrfachbelegung von Logikeingängen S	ie zweite Strombegren					
CLI ()	O,25 bis 1,5 ln (1) Erste Strombegrenzung. VORSICHT GEFAHR VON MOTORSCHÄDEN Vergewissern Sie sich, dass der Motor auf diesen Strom ausgelegt ist, insbesondere bei Synchronmotoren mit Permanentmagnet, da diese einer Entmagnetisierung gegenüber anfällig sind. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden führen!						
CL2 ()	Strombegrenzung Zweite Strombegrenzung Diese Funktion dient zur Verringerung der Strombegrenzung Nur sichtbar, wenn 2. Strombegrenzung LC2 nicht auf nO eine VORSICHT GEFAHR VON MOTORSCHÄDEN Vergewissern Sie sich, dass der Motor auf diesen Strom ausgelegt ist, Permanentmagnet, da diese einer Entmagnetisierung gegenüber anfäl Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäder	gestellt ist. insbesondere bei Syndig sind.	1,5 In				

(1) In = Nennstrom des Umrichters



Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können.

Einstellbereich Code Name/Beschreibung Werkseinstellung FUN-Menü "Funktionen" (Fortsetzung) FUn-FLt-Menü "Frequenzbegrenzung" (Fortsetzung) SPL-COM-0 Hz 0 Hz bis HSP **LSP** Kleine Frequenz () Motorfrequenz bei Mindestsollwert. Dieser Parameter ist im Abschnitt, "My Menu" enthalten, siehe Seite 44. 0,1 bis 999,9 s nO tLS Betriebsd. bei LSP () Nach einem Betrieb bei Kleine Frequenz LSP über einen festgelegten Zeitraum wird automatisch ein Motorhalt angefordert. Der Motor startet neu, wenn der Frequenzsollwert größer ist als Kleine Frequenz LSP und nach wie vor ein Fahrbefehl vorliegt. Wichtig: Der Wert nO entspricht einem unbegrenzten Zeitraum.

I-OdrC-

I-O-

drC-

CtL-

FLt-

COM-

FUN-

Konfiguration der großen Frequenz

Die Logikeingänge ermöglichen die Wahl der gewünschten großen Frequenz.

Gewünschte	Einstellung			
große Frequenz	Parameter	Zustand		
HSP	SH2	nO		
	SH4	nO		
HSP2	SH2	zugewiesen		
	SH4	nO		
HSP3	SH2	nO		
	SH4	zugewiesen		
HSP4	SH2	zugewiesen		
	SH4	zugewiesen		

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung					
FUn-	Menü "Funktionen" (Fortsetzung)							
SPL-	Menü "Frequenzbegrenzung" (Fortsetzung)							
HSP ()	Große Frequenz	LSP bis tFr	50 oder 60 Hz in Abhängigkeit von BFr, max. TFr					
	Motorfrequenz bei maximalem Sollwert, einstellbar zwischen Kleine Frequenz LSP und Maximale Ausgangsfrequenz tFr (Seite 55). Wenn tFr unterhalb des festgelegten Werts für HSP fällt, dann verringert sich HSP automatisch auf den neuen Wert von tFr. Dieser Parameter ist bereits im Abschnitt, "My Menu" enthalten, siehe Seite 44.							
SH2	• 2 HSP Werte		nO					
nO L1H L2H L3H L4H	 Nein L1h: LI1 Aktiv High L2h: LI2 Aktiv High L3h: LI3 Aktiv High L4h: LI4 Aktiv High 							
SH4	• 4 HSP Werte nO							
nO L1H L2H L3H L4H	 Nein L1h: LI1 Aktiv High L2h: LI2 Aktiv High L3h: LI3 Aktiv High L4h: LI4 Aktiv High 							
HSP2	Große Frequenz 2	LSP bis tFr	wie HSP					
()	Nur sichtbar, wenn 2 HSP Werte SH2 nicht auf nO eingestellt is	st.						
HSP3	Große Frequenz 3	LSP bis tFr	wie HSP					
()	Nur sichtbar, wenn 4 HSP Werte SH4 nicht auf nO eingestellt is	st.						
HSP4	Große Frequenz 4	LSP bis tFr	wie HSP					
()	Nur sichtbar, wenn 2 HSP Werte SH2 und 4 HSP Werte SH4 ni	cht auf nO eingestellt	sind.					

Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können.

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
FLt-	Menü "Fehlerbehandlung"		
rSF nO L1H L2H L3H L4H	Manueller Fehler-Reset. Funktion inaktiv L1h: Ll1 Aktiv High L2h: Ll2 Aktiv High L3h: Ll3 Aktiv High L4h: Ll4 Aktiv High Fehler werden zurückgesetzt, wenn der Zustand des zusofern die Fehlerursache behoben wurde. Die STOP/RESET-Taste an der Frontseite des Umrichte dieselbe Funktion. Siehe auch Diagnose und Fehlerbehebung auf Seite 91.	ers oder am externen Bedie	
Atr-	Menü "Autom Wiederanlauf"		
Atr	Aut. Wiederanlauf A GEFAH UNBEABSICHTIGTER BETRIEB DES GERÄTS Vergewissern Sie sich, dass ein automatischer Wiederanlauf in k Anlagen darstellt. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder le	einer Weise eine Gefahr fü	
nO YES	Diese Funktion dient zur Festlegung des Umrichterverha Bei Aktivierung ermöglicht diese Funktion einen automa die Fehlerursache behoben wurde und die übrigen Betri Funktion inaktiv Automatischer Wiederanlauf nach Verriegelung infolge e wurde und die übrigen Betriebsbedingungen den Wieder eine Serie automatischer Versuche in länger werdender zwischen den nachfolgenden Versuchen. Das Umrichter-Fehlerrelais bleibt aktiviert, wenn diese F Laufrichtung müssen beibehalten werden. Verwenden Sie die 2-Draht-Steuerung (Steuerungstyp t tCt (Seite 50) = LEL). Wenn die Max Zeit Restart tAr abgelaufen und kein Wie abgebrochen, und die Umrichter bleibt verriegelt, bis er Die Fehler, die diese Funktion erlauben, sind auf Seite §	tischen Wiederanlauf nach ebsbedingungen den Wiedensbedingungen den Wiedenes Fehlers, wenn die Fehranlauf zulassen. Der Wieden Abständen: 1 s, 5 s, 10 s, funktion aktiv ist. Der Freque CC (Seite 47) = 2C und Tylederanlauf erfolgt ist, wird daus- und wiedereingeschal	eranlauf zulassen. nlerursache behoben eranlauf erfolgt durch dann 1 Minute uenzsollwert und die 2-Draht-Steuerung er Vorgang
tAr 5 10 30 1H 2H 3H	• Max Zeit Restart - 5 min - 10 min - 30 min - 1 Stunde - 2 Stunden - 3 Stunden		5 min

I-OdrC-CtL-FUN-

COM-

07/2009 77

Nur sichtbar, wenn Aut. Wiederanlauf Atr nicht auf nO eingestellt ist. Die Funktion kann verwendet werden, um die Anzahl nachfolgender Wiederanläufe bei einem wiederkehrenden Fehler zu begrenzen.

I-OdrC-CtL-FUN-

COM-

Code	Name/Beschreibung Einstellbereich Werkseins						
FLt-	Menü "Fehlerbehandlung" (Fortsetzung)						
FLr	• Einfangen im Lauf		nO				
	Ermöglicht einen störungsfreien Wiederanlauf, wenn der Fahrbefehl nach folgenden Ereignissen beibehalten wird: • Ausfall der Versorgung oder Trennung • Reset des aktuellen Fehlers oder automatischer Wiederanlauf • Freier Auslauf. Die vom Umrichter vorgegebene Frequenz setzt bei der geschätzten Motorfrequenz zum Zeitpunkt des Wiederanlaufs wieder ein und erhöht sich dann bis zum Erreichen des Frequenzsollwerts. Diese Funktion erfordert eine 2-Draht-Steuerung.						
nC							
YES	- Funktion aktiv						


Thermischer Motorschutz

Funktion:

Thermischer Schutz durch Berechnung von I²t.

- Selbstgekühlte Motoren:
 Die Auslösekurven sind von der Motorfrequenz abhängig.
- Fremdgekühlte Motoren: Unabhängig von der Motorfrequenz muss nur die 50-Hz-Auslösekurve berücksichtigt werden.

Auslösezeit in Sekunden



VORSICHT

GEFAHR VON MOTORSCHÄDEN

Unter folgenden Bedingungen ist ein externer Motorüberlastschutz erforderlich:

- Wiedereinschalten des Produkts, da kein Speicher des thermischen Zustands des Motors vorhanden ist.
- Betrieb mehrerer Motoren.
- Betrieb von Motoren, deren Nennstrom weniger als das 0,2-fache des Umrichternennstroms beträgt.
- · Verwendung von Motorumschaltung.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden führen!

drC-

I-O-

CtL-

FUN-

FLt-

COM-

I-OdrCCtLFUNFLtCOM-

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung					
FLt-	Menü "Fehlerbehandlung" (Fortsetzung)							
tHt-	Menü "Therm. Motorschutz"							
ItH ()	Therm. Nennstrom	0,2 bis 1,5 ln (1)	Je nach Baugröße des Umrichters					
()	Für den thermischen Motorschutz verwendeter Strom. angegebenen Nennstrom.	Setzen Sie ItH auf den auf d	lem Motortypenschild					
tHt	Typ Th Motorschutz		ACL					
ACL FCL	SelbstkühlungFremdkühlung							
OLL	Mgt Überlast Motor		YES					
nO YES	Art des Halts im Falle eines thermischen Motorfehlers. - Fehler wird ignoriert - Freier Auslauf Die Einstellung von Mgt Überlast Motor OLL auf nO unterdrückt die Überlast Motor OLF (Seite 93).							
VORSICHT								
	GEFAHR VON MOTORSCHÄDEN Wenn OLL auf nO eingestellt ist, dann ist der thermische Motorschutz durch den Umrichter nicht länger gegeben. In diesem Fall ist eine alternative Einrichtung für den thermischen Motorschutz vorzusehen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden führen!							
MtM	Speicher Mot THR		nO					
nO YES	 Der thermische Zustand des Motors wird beim Aussch Der thermische Zustand des Motors wird beim Aussch 							
FLt-	Menü "Fehlerbehandlung" (Fortsetzung)							
OPL	Verlust Motorphase		YES					
nO YES	 Funktion inaktiv Auslösung bei Fehler OPF1 (1 Motorph.) oder OPF2 (3 Motorph.) mit freiem Auslauf. 							
IPL	• Verlust Netzphase Je nach Baugröße des Umrichters							
nO YES	Nicht sichtbar, wenn die Umrichterbaugröße ER12KU/BU und ER12K/B lautet. In diesem Fall erscheinen keine Werkseinstellungen. Fehler wird ignoriert. Wird verwendet, wenn die Speisung des Umrichters durch eine einphasige Versorgung erfolgt. Fehler mit freiem Auslauf. Bei Verlust einer Phase schaltet der Umrichter auf den Fehlermodus Verlust NetzphaseIPL um; bei Verlust von zwei oder drei Phasen setzt der Umrichter jedoch den Betrieb fort, bis er wegen Unterspannung auslöst.							

(1) In = Nennstrom des Umrichters

Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung					
FLt-	Menü "Fehlerbehandlung" (Fortsetzung)							
USb-	Menü "Unterspannung"							
USb	Mgt. Unterspannung		0					
0 1	Verhalten des Umrichters bei Unterspannung - Festgestellter Fehler und Relais R1 geöffnet Festgestellter Fehler und Relais R1 geschlossen.	- Festgestellter Fehler und Relais R1 geöffnet.						
StP	Geführter DEC USF		nO					
nO rMP	Verhalten bei Erreichen des Schaltpunkts für Unterspannung - Keine Aktion (freier Auslauf) - Stoppen gemäß einstellbarer Rampe: Max. Bremszeit StM.							
StM	Max. Bremszeit	0,0 bis 10,0 s	1,0 s					
()	Rampenzeit, wenn Geführter DEC USF StP = rMP.							
FLt-	Menü "Fehlerbehandlung" (Fortsetzung)							
Strt	• IGBT Test							
nO YES	 Kein Test Die IGBTs werden beim Einschalten und bei jedem Senden eines Fahrbefehles getestet. Diese Tests führen zu einer leichten Verzögerung (einige ms). Im Fehlerfall wird der Umrichter verriegelt. Folgende Fehler sind feststellbar: Kurzschluss am Umrichterausgang (Klemmen U-V-W): Anzeige von SCF IGBT fehlerhaft: xtF, wobei x die Nummer des betroffenen IGBT angibt Kurzschluss IGBT: x2F, wobei x die Nummer des betroffenen IGBT angibt 							
LFL1	• 4-20 mA Verlusthalten							
nO YES	 Fehler wird ignoriert. Diese Konfiguration ist die einzig mögliche nicht größer ist als 3 mA oder wenn Typ Al1 AI1t = 10U. Freier Auslauf. 	e, wenn Min. Wert Al1	CrL1 (Seite <u>51</u>)					
InH	Zuord Fehlerunterdr		nO					
nO L1H L2H L3H L4H	Für die Zuweisung der Fehlerunterdrückung 2 Sekunden lang "ENT" drücken und halten. - Funktion inaktiv - L1h: LI1 Aktiv High - L2h: LI2 Aktiv High - L3h: LI3 Aktiv High - L4h: LI4 Aktiv High							
	VORSICHT							
<u>∓</u> 2 s	GEFAHR EINER MATERIALBESCHÄDIGUNG Bei der Unterdrückung von Fehlern ist der Umrichter nicht geschützt. Die Vergewissern Sie sich, dass die möglichen Konsequenzen keinerlei Risi Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden	ko bergen.	n der Garantie.					

I-O-

CtL-FUN-

COM-

Zur Änderung dieses Parameters muss die Taste "ENT" zwei Sekunden lang gedrückt werden.

2 s

Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können.

I-OdrC-

FUN-FLt-COM-

Code	Name/Beschreibung Einstellbereich Werkseinstellu							
FLt-	Menü "Fehlerbehandlung" (Fortsetzung)							
SLL nO YES	• Mgt. Fehler Modbus Verhalten des Umrichters bei einem Kommunikationsfehler mit dem integrierten Modbus. Fehler wird ignoriert Freier Auslauf WARNUNG VERLUST DER STEUERUNG Wenn Mgt. Fehler Modbus SLL auf n0 eingestellt ist, wird die Kommunikationssteuerung unterdrückt. Aus Sicherheitsgründen sollte die Unterdrückung von Kommunikationsfehlern nur zur Einstellung oder für spezielle Applikationszwecke verwendet werden.							
drn	Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Körperverletzung oder Materialschäden führen! • Herabgesetzter Betrieb							
nO YES	Verringert den Auslöse-Schwellwert des USF-Fehlers für Netzspannung auf 50% der Nennversorgungsspannung. In diesem Fall muss eine Netzdrossel verwendet werden, und die Leistung der Umrichtersteuerung kann nicht garantiert werden. Nein Ja							
rPr () nO FtH	• Reset Run h-Zähler Dieser Reset initialisiert die Einstellungen im Abschnitt MOn, Menü MAI-, Seite 40. Nein - Reset Laufzeit Lüfter							

2 s Zur Änderung dieses Parameters muss die Taste "ENT" zwei Sekunden lang gedrückt werden.

Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können.

Code Name/Beschreibung Einstellbereich Werkseinstellung Menü "Kommunikation" Add Adresse Modbus OFF bis 247 OFF Die Modbus-Adresse ist zwischen OFF und 247 einstellbar. Bei Wahl von OFF ist die Kommunikation nicht aktiv. tbr Baud Rate Modbus 19.2 - 4,8 kbps 4.8 9,6 kbps 9.6 19.2 19,2 kbps 38.4 38,4 kbps tFO Format Modbus 8E1 801 801 8E1 8E1 8n1 8N1 8N2 8n2 ttO 10 s Time Out 0,1 bis 30 s Der Umrichter stellt einen Modbus-Fehler fest, wenn innerhalb eines festgelegten Zeitraums (Timeout) keine Modbus-Anfrage an seiner Adresse eingeht. ICS-Menü "Scanner Komm Eing." (Angabe der Werte im Hexadezimal-Format) Adr Scan In 1 nMA1 0C81 Adresse des 1. Eingangswortes. nMA2 Adr Scan In 2 219C Adresse des 2. Eingangswortes. nMA3 0 Adr Scan In 3 Adresse des 3. Eingangswortes. 0 nMA4 Adr Scan In 4 Adresse des 4. Eingangswortes. **OCS-**Menü "Scanner Komm. Ausg." (Angabe der Werte im Hexadezimal-Format) nCA1 Adr. Scan Out1 2135 Adresse des 1. Ausgangswortes. nCA2 219A Adr. Scan Out2 Adresse des 2. Ausgangswortes. 0 nCA3 Adr. Scan Out3 Adresse des 3. Ausgangswortes. 0 nCA4 Adr. Scan Out4 Adresse des 4. Ausgangswortes.

I-OdrC-

FUN-

FLt-

COM-

I-OdrC-CtL-

FUN-

FLt-

COM-

nC2

()

nC3

()

nC4

()

Name/Beschreibung Einstellbereich Code Werkseinstellung COM-Menü "Kommunikation" (Fortsetzung) "Menü Scanner Komm Eing." (Angabe der Werte im Hexadezimal-Format) ISA-ETA-WERT nM1 Wert Kom Scan In1 Wert des 1. Eingangswortes. RFRD-Wert nM2 Wert Kom Scan In2 Wert des 2. Eingangswortes. 0 nM3 Wert Kom Scan In3 Wert des 3. Eingangswortes. 0 nM4 Wert Kom Scan In4 Wert des 4. Eingangswortes. Menü "Scan Komm. Ausg." (Angabe der Werte im Hexadezimal-Format) OSA-CMD-Wert nC1 Kom Scan Out1 val ()

LFRD-Wert

0

0

Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können.

Wert des 1. Ausgangswortes.

Wert des 2. Ausgangswortes.

Wert des 3. Ausgangswortes.

Wert des 4. Ausgangswortes.

Kom Scan Out2 val

Kom Scan Out3 val

Kom Scan Out4 val

Service

Der ER12 erfordert keine vorbeugende Wartung. Es wird jedoch empfohlen, regelmäßig folgende Überprüfungen durchzuführen:

- Den Zustand und festen Sitz der Anschlüsse prüfen.
- Sicherstellen, dass die Temperatur um den Umrichter herum auf zulässigem Niveau bleibt und die Belüftung ausreichend ist. Durchschnittliche Nutzungsdauer der Lüfter: 10 Jahre.
- Jeglichen Staub vom Umrichter entfernen.
- Den korrekten Betrieb der Lüfter prüfen.
- · Die Abdeckungen auf physische Schäden untersuchen.

Hilfe bei der Wartung, Anzeige festgestellter Fehler

Wenn bei der Installation oder während des Betriebs ein Problem auftritt, prüfen Sie, ob die Empfehlungen im Hinblick auf Umgebung, Montage und Anschlüsse befolgt wurden.

Der erste entdeckte Fehler wird gespeichert und als blinkende Meldung auf dem Bildschirm angezeigt: Der Umrichter verriegelt und der Kontakt des Statusrelais R1 öffnet sich.

Beheben des festgestellten Fehlers

Im Falle eines festgestellten Fehlers:

- Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung zum Umrichter.
- WARTEN SIE 15 MINUTEN, damit sich die DC-Bus-Kondensatoren entladen können. Führen Sie anschließend das auf Seite 13
 angegebene Verfahren zur Messung der DC-Busspannung durch, um zu überprüfen, ob die Gleichspannung unter 42 V liegt. Die
 LEDs des Umrichters können nicht anzeigen, ob keine DC-Busspannung mehr anliegt.
- Ermitteln Sie die Fehlerursache und beheben Sie den Fehler.
- · Stellen Sie die Spannungsversorgung zum Umrichter wieder hier, um zu überprüfen, ob der Fehler behoben wurde.

Bestimmte festgestellte Fehler können so programmiert werden, dass nach Behebung der Fehlerursache ein automatischer Neustart erfolgt.

Diese festgestellten Fehler können durch Aus- und Wiedereinschalten der Spannungsversorgung des Umrichters oder über einen Logikeingang oder ein Steuerbit zurückgesetzt werden.

Anzeigemenü

Um die Ermittlung der Ursachen für festgestellte Fehler zu erleichtern, können Sie über das Anzeigemenü (MOn) den Status des Umrichters und die internen Werte anzeigen.

Ersatzteile und Reparaturen

Wartbares Produkt: Austausch von Ersatzteilen gemäß Katalog.

Vorgehensweise nach längerer Lagerung



EXPLOSIONSGEFAHR BEIM EINSCHALTEN

Nach einer längeren Lagerung können Probleme an den Kondensatoren auftreten.

Nach einer 2- bis 3-jährigen Lagerzeit:

- · Verwenden Sie eine variable Wechselstromversorgung, die zwischen L1, L2 und L3 angeschlossen wird.
- Erhöhen Sie die Wechselspannung auf folgende Werte:
 - 25% der Bemessungsspannung während 30 min
 - 50% der Bemessungsspannung während 30 min
 - 75% der Bemessungsspannung während 30 min
 - 100% der Bemessungsspannung während 30 min

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Körperverletzung oder Materialschäden führen!

Migration ER11 - ER12

- Der ER12 ist mit dem ER11 (jüngste Version) kompatibel, es können jedoch einige Unterschiede zwischen den beiden Umrichtermodellen bestehen.
- · Beide Modelle (ER11 und ER12) sind als Ausführung mit Kühlkörper oder Grundplatte erhältlich.

Klemmen

Leistungsklemmen

- Schließen Sie vor dem Verdrahten der Leistungsklemmen die Erdungsklemme der Erdungsschrauben unter den Ausgangsklemmen an die Schutzerde an (siehe Position B auf Seite 19).
- Die Leistungsanschlüsse sind zugänglich, ohne dass die Abdeckung der Leistungsklemme entfernt werden muss. Sie kann jedoch bei Bedarf mit einem Adapter entfernt werden (Anforderung für Schutzklasse IP20). Bei Verwendung geschlossener Kabelschuhe muss die Abdeckung entfernt werden (die Druckbelastung beträgt 14 N für Größe 1 und 20 N für die Größen 2 und 3).
- Beachten Sie, dass sich die Eingangs-Erdungsklemme <u>rechts vom Anschluss</u> befindet (beim ER11 links). Der Erdungsanschluss ist deutlich auf der Abdeckung der Eingangsleistungsklemme gekennzeichnet; die Schraubenfarbe ist grün.

Steuerung

WARNUNG

UNSACHGEMÄSSE STEURUNGSVERDRAHTUNGSANSCHLÜSSE

- Beim ER11 beträgt die interne Versorgungsspannung 15 V, beim ER12 hingegen 24 V. Beim Austausch eines ER11-Umrichters gegen einen ER12 muss ein Spannungsadapter an die 24-V-Versorgung angeschlossen werden, wenn sie zur Versorgung externer Automationssysteme verwendet wird. Bei Verwendung der 24 V zur Versorgung des LI ist kein Adapter erforderlich.
- Wenn Sie einen ER11-Umrichter durch einen ER12 ersetzen, prüfen Sie, ob die elektrischen Anschlüsse am ER12 den in dieser Anleitung angegebenen Verdrahtungsanweisungen entsprechen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Körperverletzung oder Materialschäden führen!


AAGEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ODER LICHTBOGENS UND EXPLOSIONSGEFAHR

- Die Montageplatte des Umrichters muss vor dem Einschalten mit der Schutzerde verbunden werden.
- Verwenden Sie den bereitgestellten Anschlusspunkt für die Erde. Die Erdungsklemme (grüne Schraube) befindet sich im Vergleich zum ER11 in der gegenüber liegenden Position.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen.

Wichtig: Die Anordnung und Kennzeichnung der Steuerklemmen ist unterschiedlich:



(1) Beim ER11 ist DO ein Analogausgang, der als Logikausgang konfiguriert werden kann. Beim ER12 kann DO je nach Konfiguration mit LO1 oder AO1 verbunden werden.

Austausch eines ER11

Der ER11 verfügt weder über RUN / STOP-Tasten noch über ein Potentiometer.

Der ER12 mit Werkseinstellungen entspricht dem ER11E.

LI2 bis LI4 und AO1 sind beim ER12 nicht zugeordnet.

Austausch eines ER11...KU

Die wichtigste Änderung betrifft die Einstellungen für bFr und HSP. Die Werkseinstellung des ER12 lautet 50 Hz.

Die Modelle des Typs ER12-...K/B sind mit EMV-Filtern ausgestattet und aktiviert.

LI2 bis LI4 und AO1 sind beim ER12 nicht zugeordnet.

Austausch eines ER11...KA

Die Modelle des Typs ER12-...K/B sind mit EMV-Filtern ausgestattet und aktiviert.

LI2 bis LI4 und AO1 sind beim ER12 nicht zugeordnet.

Der aktive Befehlskanal befindet sich beim ER12 an den Klemmen (beim ER11...KA am vorderen Tastenfeld).

Zur Aktivierung des eingebetteten HMI muss Sollwertkanal 1 Fr1 (Seite 44) auf AIU1 eingestellt werden.

Kenndaten der ER12 Werkseinstellungen: Siehe Seite 29.

Funktionen - Vergleich mit den ER11-...K/B-Versionen

Funktion	ER11		ER12		Kommentare, Aktion
	Code	Wert	Code	Wert	
Frequenz	bFr	50	bFr	50	Keine Änderung.
Große Frequenz	HSP	50	HSP	50	Keine Änderung.
LI Betriebslogik	-	(Positiv)	nPL	POS	Abhängig von der Logikeingangs-Zuordnung der einzelnen Funktionen (LI1 bis LI4 L oder H). Siehe Funktionszuweisung auf Seite 50.
Integrierter EMV- Filter	-	Ja	-	Ja	Keine Änderung.

LI-Zuordnung	LI1	Rechtslauf	LI1	Rechtslauf	Keine Änderung.
Li-Zuorunung	LII	Nechislaui	LII	Nechislaul	Reine Anderding.
	LI2	Linkslauf	LI2	-	Änderung von rrS (COnF, FULL, Fun, rrS), Ll2.
	LI3	2 Vorwahlfreq.	LI3	-	Änderung von PS2 (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr2), LI3.
	LI4	4 Vorwahlfreq.	LI4	-	Änderung von PS4 (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr4), LI4.
Frequenzsollwert	SP2	10	SP2	10	Keine Änderung.
	SP3	25	SP3	15	Änderung von SP3 (COnF, FULL, Fun, PSS, SP3), 25.
	SP4	50	SP4	20	Änderung von SP4 (COnF, FULL, Fun, PSS, SP4), 50.
AO-Zuordnung	(dO, ACt), rFr	Motorfrequenz	AO1	-	Änderung von AO1 (COnF, FULL, I-O, AO1-,AO1), OFr.
AI-Zuordnung	(AIt, ACt), 5U	Sollwert 5V	AI1t	Sollwert 5V	Keine Änderung.
Befehlskanal	LSr	-	Fr1	-	Keine Änderung.
	SSr	-	FLO	-	Keine Änderung. (mögliche Einstellung in FLO &
			FLOC	-	FLOC)
Motorparameterwahl	COS	Je nach Baugröße	COS	-	COS ist nur sichtbar, wenn die Motorparameterwahl MPC auf COS gesetzt ist. Änderung von MPC (COnF, FULL, drC-, MPC), COS. Änderung von COS (COnF, FULL, drC-, COS), je nach Baugröße.
Typ Motorsteuerung	nicht änderbar	SVC	Ctt	STD (U/F)	Änderung von CTT (COnF, FULL, drC-, CTT), PERF (SVCU).

Funktionen - Vergleich mit den ER11-...KU-Versionen

Funktion	ER11		ER12		Kommentare, Aktion		
	Code	Wert	Code	Wert			
Frequenz	bFr	60	bFr	50	Änderung von bFr (COnF, bFr), 50.		
Große Frequenz	HSP	60	HSP	50	Änderung von HSP (COnF, HSP), 50.		
LI Betriebslogik	-	(Positiv)	nPL	POS	Abhängig von der Logikeingangs-Zuordnung der einzelnen Funktionen (Ll1 bis Ll4 L oder H). Siehe Funktionszuweisung auf Seite <u>50</u> .		
Integrierter EMV-Filter	-	Ja	-	Ja	Möglichkeit zur Deaktivierung mit IT-Jumper. Siehe Seite 27.		
LI-Zuordnung	LI1	Rechtslauf	LI1	Rechtslauf	Keine Änderung.		
	LI2	Linkslauf	LI2	-	Änderung von rrS (COnF, FULL, Fun, rrS), LI2.		
	LI3	2 Vorwahlfreq.	LI3	-	Änderung von PS2 (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr2), LI3.		
	LI4	4 Vorwahlfreq.	LI4	-	Änderung von PS4 (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr4), LI4.		
Frequenzsollwert	SP2	10	SP2	10	Keine Änderung.		
	SP3	25	SP3	15	Änderung von SP3 (COnF, FULL, Fun, PSS, SP3), 25.		
	SP4	50	SP4	20	Änderung von SP4 (COnF, FULL, Fun, PSS, SP4), 50.		
AO-Zuordnung	(dO, ACt), rFr	Motorfrequenz	AO1	-	Änderung von AO1 (COnF, FULL, I-O, AO1-,AO1), OFr.		
AI-Zuordnung	(AIt, ACt), 5U	Sollwert 5V	AI1t	Sollwert 5V	Keine Änderung.		
Befehlskanal	LSr	-	Fr1	-	Keine Änderung.		
	SSr	-	FLO	-	Keine Änderung. (mögliche Einstellung in FLO & FLOC)		
			FLOC	-			
Motorparameterwahl	cos	Je nach Baugröße	COS	-	COS ist nur sichtbar, wenn die Motorparameterwahl MPC auf COS gesetzt ist. Änderung von MPC (COnF, FULL, drC-, MPC), COS. Änderung von COS (COnF, FULL, drC-, COS), je nach Baugröße.		
Typ Motorsteuerung	nicht änderbar	SVC	Ctt	STD (U/F)	Änderung von CTT (COnF, FULL, drC-, CTT), PERF (SVCU).		

Funktionen - Vergleich mit den ER11-...KA-Versionen

Funktion	ER11		ER12		Kommentare, Aktion	
	Code	Wert	Code	Wert		
Frequenz	bFr	50	bFr	50	Keine Änderung.	
Große Frequenz	HSP	50	HSP	50	Keine Änderung.	
LI Betriebslogik	-	(Positiv)	nPL	POS	Abhängig von der Logikeingangs-Zuordnung der einzelnen Funktionen (LI1 bis LI4 L oder H). Siehe Funktionszuweisung auf Seite <u>50</u> .	
Integrierter EMV- Filter	-	Nein	-	Ja	Möglichkeit zur Deaktivierung mit IT-Jumper. Siehe Seite 27.	
LI-Zuordnung	LI1	Rechtslauf	LI1	Rechtslauf	Keine Änderung.	
	LI2	Linkslauf	LI2	-	Änderung von rrS (COnF, FULL, Fun, rrS), LI2.	
	LI3	2 Vorwahlfreq.	LI3	-	Änderung von PS2 (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr2), LI3.	
	LI4	4 Vorwahlfreq.	LI4	-	Änderung von PS4 (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr4), LI4.	
Frequenzsollwert	SP2	10	SP2	10	Keine Änderung.	
	SP3	25	SP3	15	Änderung von SP3 (COnF, FULL, Fun, PSS, SP3), 25.	
	SP4	50	SP4	20	Änderung von SP4 (COnF, FULL, Fun, PSS, SP4), 50.	
AO-Zuordnung	(dO, ACt), rFr	Motorfrequenz	AO1	-	Änderung von AO1 (COnF, FULL, I-O, AO1-,AO1), OFr.	
Al-Zuordnung	(AIt, ACt), 5U	Sollwert 5V	AI1t	Sollwert 5V	Keine Änderung.	
Befehlskanal	LSr	LOC	Fr1	AI1	Änderung von FR1 (COnF, FULL, CtL-, FR1), AIU1.	
	(tCC, Act),	Lokale	CHCF	SIM	Keine Änderung.	
	LOC	Steuerung (RUN / STOP)	Cd1	-		
Motorparameterwahl	COS	Je nach Baugröße	COS	-	COS ist nur sichtbar, wenn die Motorparameterwahl MPC auf COS gesetzt ist. Änderung von MPC (COnF, FULL, drC-, MPC), COS. Änderung von COS (COnF, FULL, drC-, COS), je nach Baugröße.	
Typ Motorsteuerung	nicht änderbar	SVC	Ctt	STD (U/F)	Änderung von CTT (COnF, FULL, drC-, CTT), PERF (SVCU).	

Der Umrichter startet nicht und es wird kein Fehlercode angezeigt.

- Wenn die Anzeige nicht aufleuchtet, prüfen Sie die Spannungsversorgung zum Umrichter (Erdungs- und Eingangsphasenanschluss, siehe Seite 19).
- Die Zuweisung der Funktion "Schnellhalt" oder "Freier Auslauf" verhindert einen Start des Umrichters, wenn die entsprechenden Logikeingänge nicht versorgt werden. Der ER12 zeigt dann nSt bei freiem Auslauf und FSt beim Schnellhalt an. Beim freien Auslauf wird rdY angezeigt. Das ist normal, da diese Funktionen bei Null aktiv sind und der Umrichter im Falle eines Drahtbruchs sicher gestoppt wird. Die LI-Zuweisung muss im Menü COnF/FULL/FUn-/Stt- überprüft werden.
- Stellen Sie sicher, dass der bzw. die Fahrbefehleingänge entsprechend dem gewählten Steuermodus aktiviert sind (Parameter Steuerungstyp tCC (Seite 47) und Typ 2-Draht-Steuerung tCt (Seite 50), im Menü COnF/FULL/ I_O-).
- Wenn der Sollwert- oder Befehlskanal einem Modbus zugeordnet ist, zeigt der Umrichter beim Anschließen der Spannungsversorgung die Meldung "nSt" (Freier Auslauf) an und verbleibt im Stoppmodus, bis der Kommunikationsbus einen Befehl sendet.
- Bei Werkseinstellung ist die Taste RUN deaktiviert. Stellen Sie die Parameter Sollwertkanal 1 Fr1 (Seite 60) und Befehlskanal 1 Cd1 (Seite 61) auf lokale Umrichtersteuerung ein (Menü COnF/FULL/CtL-). Siehe "Lokale Steuerung des Umrichters" auf Seite 45.

Fehler, die kein automatisches Wiedereinschalten zulassen

Die Fehlerursache muss behoben werden, bevor ein Reset durch Aus- und anschließendes Wiedereinschalten erfolgt.

Die Fehler mit den SOF und tnF können auch dezentral über einen Logikeingang zurückgesetzt werden (Parameter Fehlerreset rSF (Seite 77) im Menü COnF/FULL/FLt-).

Die Fehler InFb, SOF und tnF können dezentral über einen Logikeingang gesperrt und gelöscht werden (Parameter Zuord FehlerunterdrInH, Seite 81).

Code	Name	Mögliche Ursachen	Behebung
CrF1	Vorlast	Fehler der Lastrelais-Steuerung oder Lastwiderstand beschädigt	 Umrichter aus- und wieder einschalten. Anschlüsse prüfen. Stabilität der Netzversorgung prüfen. Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem BLEMO Händler vor Ort auf.
InFI	Unbekannte Umrichterbaugröße	Leistungskarte weicht von der gespeicherten Leistungskarte ab.	Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem BLEMO Händler vor Ort auf.
InF2	Unbekannte oder inkompatible Leistungskarte	Leistungskarte ist nicht mit der Steuerkarte kompatibel.	Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem BLEMO Händler vor Ort auf.
InF3	Interne Kom.	Kommunikationsfehler zwischen den internen Karten	Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem BLEMO Händler vor Ort auf.
InF4	Interner Fabrikationsfehler	Inkonsistenz der internen Daten	Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem BLEMO Händler vor Ort auf.
InF9	Interne Strommessung	Strommessung infolge eines Fehlers im Hardware-Schaltkreis inkorrekt.	Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem BLEMO Händler vor Ort auf.
	Problem mit Anwendungs- Firmware	Fehlerhafte Aktualisierung der Anwendungs-Firmware mit dem Multi-Loader	Anwendungs-Firmware des Produkts erneut aktualisieren.
InFb	Fehler des internen Temperaturfühlers	 Temperaturfühler des Umrichters funktioniert nicht ordnungsgemäß. Kurzschluss oder offene Leitung im Umrichter. 	Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem BLEMO Händler vor Ort auf.
InFE	Interne CPU	Fehler des internen Mikroprozessors	Umrichter aus- und wieder einschalten. Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem BLEMO Händler vor Ort auf.

Fehler, die kein automatisches Wiedereinschalten zulassen (Fortsetzung)

Code	Name	Mögliche Ursachen	Behebung
OCF	Überstrom	Parameter im Menü Motorsteuerung drC- (Seite 55) sind nicht korrekt. Massenträgheit oder Last zu hoch Mechanische Blockierung	 Parameter überprüfen. Dimensionierung von Motor/Umrichter/Last prüfen. Zustand der Mechanik überprüfen. Motordrosseln in Reihenschaltung anschließen. Taktfrequenz SFr (Seite 57) verringern. Erdungsanschluss von Umrichter, Motorkabel und Motorisolierung prüfen.
SCF1	Kurzschluss Motor	Kurzschluss oder Erdschluss am	Anschlusskabel vom Umrichter zum Motor und La langen des Motors übergräfen.
SCF3	Erdschluss	Umrichterausgang Erdschluss bei laufendem Betrieb Kommutierung von Motoren bei laufendem Betrieb Starker Ableitstrom gegen Erde am Umrichterausgang bei Parallelanschluss mehrerer Motoren	Isolierung des Motors überprüfen. • Motordrosseln anschließen.
SCF4	Kurzschluss IGBT	Kurzschluss des internen Leistungsteils beim Einschalten entdeckt.	Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem BLEMO Händler vor Ort auf.
SOF	Überdrehzahl	Instabilität Zu stark antreibende Last der Anwendung	 Motor überprüfen. Überdrehzahl liegt 10 % über der Max.
tnF	Motormessung	 Motor nicht an Umrichter angeschlossen Verlust einer Motorphase Sondermotor Motor dreht (z. B. durch die Last angetrieben) 	 Prüfen, ob Motor und Umrichter kompatibel sind. Prüfen, ob der Motor bei der Motormessung erkannt wird. Bei Verwendung eines Ausgangsmotorschützes dieses während der Vermessung schließen. Prüfen, ob der Motor komplett zum Stillstand gekommen ist.

Fehler, die einen automatischen Wiederanlauf nach Beseitigung der Störungsursache zulassen

Diese Fehler können auch durch Aus- und Wiedereinschalten oder über einen Logikeingang zurückgesetzt werden (Parameter Fehlerreset rSF, Seite 77).

Die Fehler OHF, OLF, OPF1, OPF2, OSF, SLF1, SLF2, SLF3 und tJF können dezentral über einen Logikeingang gesperrt und gelöscht werden (Parameter Zuord FehlerunterdrInH, Seite 81).

Code	Name	Mögliche Ursachen	Behebung
LFFI	Fehler Stromverlust Al	Erkennung wenn: Analogeingang Al1 für Strom konfiguriert ist Min. Wert Al1 CrL1 (Seite 51) über 3 mA beträgt Analogeingangsstrom unter 2 mA liegt	Klemmenanschluss überprüfen
ObF	Überbremsung	Zu starke Bremsung oder antreibende Last	 Auslaufzeit erhöhen Bei Bedarf eine Moduleinheit mit einem Bremswiderstand einbauez Netzspannung prüfen, um sicherzustellen, dass der maximal zulässige Wert nicht überschritten wird (20 % über der maximalen Netzspannung bei laufendem Betrieb)
OHF	Übertemp. Umrichter	Temperatur des Umrichters zu hoch	Motorlast, Belüftung des Umrichters und Umgebungstemperatur prüfen. Vor dem Wiedereinschalten den Umrichter abkühlen lassen. Siehe "Montage- und Temperaturbedingungen" auf Seite 12.
OLC	Prozessüberlast	Prozessüberlast	Überprüfen, ob der Prozess und die Umrichterparameter in Phase sind.
OLF	Überlast Motor	Auslösung durch zu hohen Motorstrom	Einstellung des thermischen Motorschutzes und Motorlast überprüfen.
OPF1	Verlust 1 Motorphas.	Verlust einer Phase am Umrichterausgang	 Anschlüsse zwischen Umrichter und Motor prüfen. Bei Verwendung eines nachgeschalteten Schützes die Verbindung sowie Kabel und Schütz prüfen
OPF2	Verlust 3 Motorphas.	 Motor nicht angeschlossen Zu geringe Motorleistung, unter 6 % des Umrichternennstroms Motorschütz geöffnet Plötzlich auftretende Instabilität des Motorstroms 	 Anschlüsse zwischen Umrichter und Motor prüfen Test bei zu geringer Motorleistung oder nicht vorhandenem Motor: Laut werkseitiger Einstellung ist die Funktion zur Erkennung von Motorphasenausfällen aktiviert (Erkennung Verlust Motorphase OPL, Seite 80, = YES. Wenn der Umrichter getestet werden soll oder Wartungsarbeiten durchzuführen sind, ohne dass auf einen dem Umrichtermodell entsprechenden Motor zurückgegriffen werden soll, ist die Funktion zur Erkennung von Motorphasenausfällen zu deaktivieren (Erkennung Verlust Motorphase OPL = nO). Folgende Parameter prüfen und optimieren: RI-Kompensation (U/F-Verlauf) UFr (Seite 56), Nennspannung MotorUnS (Seite 55) und Nennstrom Motor nCr (Seite 55) und eine Motormessung tUn (Seite 58) durchführen.
OSF	Überspannung Netz	Netzspannung zu hoch: Die Spannungsversorgung darf nur beim Einschalten des Umrichters 10 % über der zulässigen Höchstspannung liegen Eingeschaltet ohne Fahrbefehl: 20 % über der maximalen Netzversorgung Gestörte Netzversorgung	Prüfung der Netzspannung

Fehler, die einen automatischen Wiederanlauf nach Beseitigung der Störungsursache zulassen (Fortsetzung)

Code	Name	Mögliche Ursachen	Behebung
PHF	Verlust Netzphase	 Fehlerhafte Umrichterversorgung oder Sicherung geschmolzen Ausfall einer Phase Verwendung eines dreiphasigen ER12 in einem einphasigen Netz Last mit Unwucht Diese Schutzfunktion wirkt nur unter Last 	 Leistungsanschluss und Sicherungen überprüfen. Ein dreiphasiges Netz verwenden. Den Fehler durch Setzen von Erkennung Verlust NetzphaseIPL (Seite <u>80</u>) = nO sperren.
SCF5	Kurzschluss Ladung ZK	Kurzschluss am Umrichterausgang Kurzschlusserkennung bei Fahrbefehl oder DC-Bremsbefehl, wenn der Parameter IGBT Test Strt (Seite 81) auf YES eingestellt ist	Anschlusskabel vom Umrichter zum Motor und Isolierung des Motors überprüfen.
SLF1	Modbus- Kommunikation	Unterbrechung der Kommunikation im Modbus- Netzwerk	 Anschlüsse des Kommunikationsbusses überprüfen. Timeout prüfen (Parameter Time Out ttO, Seite 83). Siehe Modbus-Benutzerhandbuch.
SLF2	Software- Kommunikation	Fehler bei der Kommunikation mit Software	Software-Anschlusskabel prüfen.Time-Out prüfen.
SLF3	HMI-Kommunikation	Kommunikationsfehler zwischen Umrichter und Anzeigeterminal	Klemmenanschluss überprüfen
ULF	Fehler Unterlast Prozess	Prozessunterlast Motorstrom unterhalb des Parameters Unterlast Freq.=0 LUL (Seite 53) während eines Zeitraums gemäß Parameter Unterl.Erk ZeitVerz. ULt (Seite 53) zum Schutz der Anwendung.	Überprüfen, ob der Prozess und die Umrichterparameter in Phase sind.
tJF	Übertemperatur IGBT	Umrichter überhitzt Interne IGBT-Temperatur für gegebene Last und Umgebungstemperatur zu hoch	 Dimensionierung von Last/Motor/Umrichter prüfen. Die Taktfrequenz SFr (Seite <u>57</u>) verringern. Vor dem Wiedereinschalten den Umrichter abkühlen lassen.

Fehler, die nach Beseitigung der Störungsursache zurückgesetzt werden können

Der Fehler USF kann dezentral über einen Logikeingang gesperrt und gelöscht werden (Parameter Zuord FehlerunterdrInH, Seite 81).

Code	Name	Mögliche Ursachen	Behebung
CFF	Inkorrekte Konfiguration	 HMI-Baustein durch einen an einem Umrichter mit unterschiedlicher Baugröße konfigurierten HMI-Baustein ersetzt. Aktuelle Konfiguration der anwenderspezifischen Parameter ist inkonsistent. 	 Die Werkseinstellungen oder die Backup-Konfiguration (sofern gültig) wieder herstellen. Wenn der Fehler nach Rückkehr zu den Werkseinstellungen weiterhin besteht, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem BLEMO Händler vor Ort auf.
CFI (1)	Konfiguration ungültig	Ungültige Konfiguration Die über den Bus oder das Kommunikations-Netzwerk geladene Konfiguration ist inkonsistent. Das Hochladen der Konfiguration wurde unterbrochen oder ist nicht vollständig abgeschlossen.	 Die zuletzt geladene Konfiguration prüfen. Eine kompatible Konfiguration laden.
CFI2	Ungültige Konfiguration heruntergeladen	Unterbrechung eines Downloads mit Loader oder Software	 Verbindung mit Loader oder Software prüfen. Zum Rücksetzen des Fehlers den Download-Vorgang neu starten oder die Werkseinstellungen wiederherstellen.
USF	Unterspannung	Netzspannung zu niedrigVorübergehender Spannungsabfall	Die Spannung und die Parameter des Menüs Verlust Phase MGT. Unterspannung USb- (Seite 81) prüfen.

⁽¹⁾ Wenn der Fehler CFI im vorherigen Fehlermenü auftaucht, bedeutet dies, dass die Konfiguration unterbrochen wurde oder nicht vollständig abgeschlossen ist.

HMI-Baustein ausgetauscht


Wenn ein HMI-Baustein durch einen an einem Umrichter mit unterschiedlicher Baugröße konfigurierten HMI-Baustein ersetzt wird, dann verriegelt der Umrichter beim Einschalten in den Fehlermodus "Inkorrekte Konfiguration" CFF. Wenn die Karte absichtlich ausgetauscht wurde, kann der Fehler durch zweimaliges Drücken der ENT-Taste gelöscht werden, was zur Wiederherstellung aller Werkseinstellungen führt.

Fehlermeldungen am externen Bedienterminal

Code	Name	Beschreibung
InIt	Eigenständiges Einschalten	Einschalten der Mikrosteuerung Suche nach der Kommunikations-Konfiguration
COM.E (1)	Kommunikationsfehler	 Der Fehler-Timeout beträgt 50 ms. Diese Meldung wird nach 220 wiederholten Versuchen angezeigt.
A-17 (1)	Tastenalarm	 Eine Taste wurde länger als 10 Sekunden lang gedrückt. Membran-Schalter nicht angeschlossen. Bedienterminal wurde während eines Tastendrucks in Bereitschaft versetzt.
cLr (1)	Bestätigung Fehler- Reset	Diese Meldung erscheint, wenn ein Fehler am Bedienterminal vorliegt und die STOP-Taste gedrückt wird.
dEU.E (1)	Keine Übereinstimmung mit Umrichter	Der Umrichtertyp (Marke) passt nicht mit zum Bedienterminal (Marke).
rOM.E (1)	ROM-Anomalie	Bei der Prüfsummen-Berechnung wurde eine Anomalie im ROM des Bedienterminals festgestellt.
rAM.E (1)	RAM-Anomalie	Anomalie im RAM des Bedienterminals festgestellt.
CPU.E (1)	Andere Fehler	Andere festgestellten Fehler.


⁽¹⁾ Blinken

2-Draht-Steuerung (Quelle)




(a): Rechtslauf (b): Linkslauf

- **1.** Schließen Sie die Erdungsklemme an die Erdungsschrauben unter den Ausgangsklemmen an.
- 2. Schließen Sie die Leistungsklemmen an.
- 3. Schließen Sie die Logikeingänge an.
- 4. Schalten Sie den Umrichter ohne Erteilung eines Fahrbefehls ein.
- 5. Weisen Sie dem Umrichter Werkseinstellungen zu: Rückkehr zur Werks-/ gespeicherten Konfiguration FCS (Seite 45) auf InI.
- **6.** Stellen Sie die Motorparameter (im COnF-Modus) nur ein, wenn die werkseitige Konfiguration des Umrichters ungeeignet ist.
- 7. Führen Sie eine Motormessung (Auto-Tuning) durch.
- 8. Setzen Sie den Parameter Linkslauf rrS (Seite 64) auf LI2H.




9. Start

3-Draht-Steuerung (Senke)




(a): Rechtslauf

- Schließen Sie die Erdungsklemme an die Erdungsschrauben unter den Ausgangsklemmen an.
- 2. Schließen Sie die Leistungsklemmen an.
- 3. Schließen Sie die Logikeingänge an.
- 4. Schalten Sie den Umrichter ohne Erteilung eines Fahrbefehls ein.
- 5. Weisen Sie dem Umrichter Werkseinstellungen zu: Rückkehr zur Werks-/ gespeicherten Konfiguration FCS (Seite 45) auf InI.
- 6. Setzen Sie tCC auf 3C. Siehe Seite 47
- **7.** Stellen Sie die Motorparameter (im **COnF**-Modus) nur ein, wenn die werkseitige Konfiguration des Umrichters ungeeignet ist.
- **8.** Führen Sie eine Motormessung (Auto-Tuning) durch.
- **9.** Setzen Sie den Parameter LI aktiv bei nPL (Seite <u>50</u>) auf nEG.




10. Start

Frequenzregelung 0-20 mA (Quelle)




- **1.** Schließen Sie die Erdungsklemme an die Erdungsschrauben unter den Ausgangsklemmen an.
- 2. Schließen Sie die Leistungsklemmen an.
- 3. Schließen Sie Logikeingang LI1 und Analogeingang AI1 an.
- **4.** Schalten Sie den Umrichter ohne Erteilung eines Fahrbefehls ein.
- **5.** Weisen Sie dem Umrichter Werkseinstellungen zu: Rückkehr zur Werks-/gespeicherten Konfiguration FCS (Seite 45) auf InI.
- **6.** Stellen Sie die Motorparameter (im COnF-Modus) nur ein, wenn die werkseitige Konfiguration des Umrichters ungeeignet ist.
- 7. Führen Sie eine Motormessung (Auto-Tuning) durch.
- **8.** Setzen Sie Typ Al1 Al1t (Seite <u>51</u>) auf OA und Min. Wert Al1 CrL1 (Seite <u>51</u>) auf 0 A. Vergewissern Sie sich, dass Max. Wert Al1 CrH1 (Seite <u>51</u>) auf 20 mA eingestellt ist.



9. Start.


4 Vorwahlfrequenzen (Quelle)




- (a): Rechtslauf
- (b): 2 Vorwahlfrequenzen
- (c): 4 Vorwahlfrequenzen

Wichtig: Siehe Tabelle zur Funktionskompatibilität auf Seite 35.


- **1.** Schließen Sie die Erdungsklemme an die Erdungsschrauben unter den Ausgangsklemmen an.
- 2. Schließen Sie die Leistungsklemmen an.
- 3. Schließen Sie die Logikeingänge an.
- 4. Schalten Sie den Umrichter ohne Erteilung eines Fahrbefehls ein.
- 5. Weisen Sie dem Umrichter Werkseinstellungen zu: Rückkehr zur Werks-/ gespeicherten Konfiguration FCS (Seite 45) auf InI.
- Stellen Sie die Motorparameter (im COnF-Modus) nur ein, wenn die werkseitige Konfiguration des Umrichters ungeeignet ist.
- 7. Führen Sie eine Motormessung (Auto-Tuning) durch.
- **8.** Setzen Sie 2 Vorwahlfreq. PS2 (Seite 68) auf L2H.




Setzen Sie 2. Vorwahlfrequenz SP2 (Seite 68) auf 20 Hz.



Setzen Sie 4 Vorwahlfreq. PS4 (Seite 68) auf L3H.





Setzen Sie 3. Vorwahlfrequenz SP3 (Seite 68) auf 30 Hz.




4 Vorwahlfrequenzen (Quelle) Fortsetzung

Setzen Sie 4. Vorwahlfrequenz SP4 (Seite 68) auf 40 Hz.






Klemmen-Befehlskanal mit Modbus-Sollwertkanal




Wichtig: Siehe Tabelle zur Funktionskompatibilität auf Seite 35.


- **1.** Schließen Sie die Erdungsklemme an die Erdungsschrauben unter den Ausgangsklemmen an.
- 2. Schließen Sie die Leistungsklemmen an.
- Schließen Sie Logikeingang LI1 an und stecken Sie das RJ45-Kabel in den Modbus-Anschluss ein.
- 4. Schalten Sie den Umrichter ohne Erteilung eines Fahrbefehls ein.
- Weisen Sie dem Umrichter Werkseinstellungen zu: Rückkehr zur Werks-/ gespeicherten Konfiguration FCS (Seite 45) auf InI.
- **6.** Stellen Sie die Motorparameter (im COnF-Modus) nur ein, wenn die werkseitige Konfiguration des Umrichters ungeeignet ist.
- **7.** Führen Sie eine Motormessung (Auto-Tuning) durch.
- **8.** Setzen Sie Kanalkonfiguration CHCF (Seite 60) auf SEP.



Setzen Sie Sollwertkanal 1 Fr1 (Seite 60) auf Mdb.



Vergewissern Sie sich, dass Befehlskanal 1 Cd1 (Seite 61) auf tEr gesetzt ist.




Empfohlener Nebenstromkreisschutz


Sollwert	Spannung (Y)	Stromfestigkeit Eingänge (1)	Abschaltstrom Ausgänge (X) (2)	Schutz der Nebenstromkreise (Z1)	Nennleistung (Z2)
	V	kA	kA		А
ER12-0.18KU	100 - 120	1	5	Ferraz HSJ	15
ER12-0.37KU/BU	100 - 120	1	5	Ferraz HSJ	25
ER12-0.75KU	100 - 120	1	5	Ferraz HSJ	40
ER12-0.18K	200 - 240	1	5	Flink, Class CC Ferraz ATDR	7
ER12-0.37K/B	200 - 240	1	5	Ferraz HSJ	15
ER12-0.55K/B	200 - 240	1	5	Ferraz HSJ	25
ER12-0.75K/B	200 - 240	1	5	Ferraz HSJ	25
ER12-1.5K	200 - 240	1	5	Ferraz HSJ	40
ER12-2.2K	200 - 240	1	5	Ferraz HSJ	45
ER12-0.18/3K	200 - 240	5	5	Flink, Class CC Ferraz ATDR	7
ER12-0.37/3K/B	200 - 240	5	5	Flink, Class CC Ferraz ATDR	7
ER12-0.75/3K/B	200 - 240	5	5	Ferraz HSJ	15
ER12-1.5/3K/B	200 - 240	5	5	Ferraz HSJ	25
ER12-2.2/3K/B	200 - 240	5	5	Ferraz HSJ	25
ER12-3.0/3K/B	200 - 240	5	5	Ferraz HSJ	40
ER12-4.0/3K/B	200 - 240	5	5	Ferraz HSJ	45

Geeignet für die Verwendung in einem Stromkreis mit einer Ausgabeleistung von maximal___X__eff symmetrischen Kilo-Ampere, ___Y__Volt, bei Schutz durch__Z1__mit einer maximalen Nennleistung von__Z 2__.

⁽¹⁾ Die Stromfestigkeit der Eingänge entspricht dem thermischen Bemessungswert des Produkts. Bei Installationen mit höherer Versorgung ist zusätzliche Induktanz erforderlich, um die Sicherheit auf diesem Niveau zu gewährleisten.

⁽²⁾ Der Nennwert für den Abschaltstrom der Ausgänge basiert auf integriertem Halbleiter-Kurzschlussschutz. Dies bietet keinen Schutz der Nebenstromkreise. Der Schutz der Nebenstromkreise muss gemäß dem National Electric Code und etwaigen zusätzlichen lokalen Vorschriften erfolgen. Dies ist vom Typ der Installation abhängig.





Code	Seite	Name	Einheit	Mögliche	r Wert / Funktion	Werkseinstellung	Benutzereinstellung
AC2	63 72	Hochlaufzeit 2	s	0.0 bis 999.9	-	5 s	
ACC	<u>44</u> <u>62</u>	Hochlaufzeit	s	0.0 bis 999.9	-	3,0 s	
AdC	<u>65</u>	Automatische Gleichstrombremsung		nO YES Ct	Nein Ja Kontinuierlich	YES	
Add	<u>83</u>	Adresse Modbus		OFF bis 247	-	Aus	
AIIt	<u>51</u>	Typ Al1	-	5U 10U 0A	Spannung Spannung Strom	5U	
AIU1	36 38 44 60	Analogeingang virtuell	%	0 bis 100	-	-	
AO1	<u>54</u>	Zuordnung AO1		nO OCr OFr OFP OPS OPF OPE OPr tHr	Nein Motorstrom Ausgangsfrequenz Rampenausgang Sollwert PID Istwert PID Fehler PID Ausgabeleistung Thermischer Zustand des Motors Thermischer Zustand des Umrichters	nO	
AO1t	<u>54</u>	Тур АО1		10U OA 4A	Spannung Strom Strom	0A	
Atr	<u>77</u>	Aut. Wiederanlauf		nO YES	Nein Ja	nO	
bFr	<u>44</u> <u>55</u>	Standardmotorfrequenz	Hz	50 60	-	50 Hz	
brA	<u>63</u>	Anp. Auslauframpe		nO YES dYnA	Nein Ja Motorbremsung	YES	
C1SU	<u>40</u>	Software-Version Applikationskarte	-	-	-	-	-
C2SU	<u>40</u>	Software-Version Motorkarte	-	-	-	-	-
Cd1	<u>61</u>	Befehlskanal 1		tEr LOC LCC	Klemmen Lokal Externes Bedienterminal Modbus		
CFG	<u>46</u>	Makrokonfiguration	-	-	-	-	-
CHCF	<u>60</u>	Kanalkonfiguration		SIM SEP	Modus "Gemeinsam" Modus "Getrennt"	SIM	
CLI	<u>74</u>	Strombegrenzung	А	0.25 bis 1.5	-	1,5 A	

Code	Seite	Name	Einheit	Mögliche	r Wert / Funktion	Werkseinstellung	Benutzereinstellung
CL2	<u>74</u>	Strombegrenzung 2	А	0.25 bis 1.5	-	1,5 A	
COd	<u>42</u>	HMI-Passwort	-	OFF On	Code deaktiviert Code aktiviert	OFF	
COM1	41	Status Modus Kom	-	r0t0 rOt1 r1t0 r1t1	-	-	
cos	<u>55</u>	Cosinus Phi	-	0.5 bis 1	-	Je nach Baugröße des Umrichters	
CrH1	<u>51</u>	Max. Wert Al1	mA	0 bis 20	-	20 mA	
CrL1	<u>51</u>	Min. Wert Al1	mA	0 bis 20	-	4 mA	
Ctd	<u>53</u>	Strom Schwellwert	In	0 bis 1.5	-	InV	
Ctt	<u>55</u>	Typ Motorsteuerung	-	Std PErF PUMP	Standard Performant Pumpe	Std	
dCF	<u>64</u>	Koeffiz. Schnellhalt		1 bis 10	-	4	
dE2	<u>63</u>	Auslaufzeit 2	s	0.0 bis 999.9	-	5 s	
dEC	<u>44</u> <u>62</u>	Auslaufzeit	s	0.0 bis 999.9	-	3,0 s	
dP1	<u>41</u>	Letzter Fehler Nr 1	-	siehe Seite 9	1	-	-
dP2	<u>41</u>	Letzter Fehler Nr 2	-	siehe Seite 9	1	-	-
dP3	<u>42</u>	Letzter Fehler Nr 3	-	siehe Seite 9	1	-	-
dP4	<u>42</u>	Letzter Fehler Nr 4	-	siehe Seite 9	<u>1</u>	-	-
drn	<u>82</u>	Herabgesetzter Betrieb		nO YES	Nein Ja	nO	
EP1	<u>41</u>	Stat. Statusw. ETA	-	-	-	-	-
EP2	<u>42</u>	Stat. Statusw. ETA	-	-	-	-	-
EP3	<u>42</u>	Stat. Statusw. ETA	-	-	-	-	-
EP4	<u>42</u>	Stat. Statusw. ETA	-	-	-	-	-
FbS	<u>70</u>	Koef. PI Istwert	PID	0.1 bis 100.0	-	1,0	
FCS	<u>45</u>	Rückkehr zur Werks-/ gespeicherten Konfiguration	-	nO rEC In InI	Nein REC IN INI	nO	
FLG	<u>56</u>	Verstärkung des Frequenzreglers	%	0 bis 100	-	20%	
FLO	<u>61</u>	Zuweisung Vor-Ort- Betrieb		nO L1H L2H L3H L4H	Nein L1h L2h L3h L4h	nO	

Code	Seite	Name	Einheit	Mögliche	r Wert / Funktion	Werkseinstellung	Benutzereinstellung
FLOC	<u>61</u>	Forced Ref Lokal		nO AI1 LCC AIU1	Nein Klemmen HMI Drehrad (Jog)	nO	
FLr	<u>78</u>	Einfangen im Lauf		nO YES	Nein Ja	nO	
Fr1	44 60	Sollwertkanal 1		AI1 LCC Mdb AIU1	Klemmen HMI Modbus Drehrad (Jog)	Al1	
FrH	<u>36</u>	Frequenzsollwert		AI1 LCC Mdb AIU	Klemmen HMI Modbus Drehrad (Jog)		
FrS	<u>55</u>	Nennfrequenz Motor	Hz	10 bis 400	-	50 oder 60 Hz (bis bFr)	
FSt	<u>64</u>	Zuordnung Schnellhalt		nO L1L L2L L3L L4L	Nicht zugewiesen L1L: LI1 Aktiv Low L2L: LI2 Aktiv Low L3L: LI3 Aktiv Low L4L: LI4 Aktiv Low	nO	
Ftd	<u>53</u>	FSchwellw. Mot	Hz	0 bis 400	-	50 oder 60 Hz	
FtH	<u>41</u>	Laufzeit Lüfter		0.01 bis 999	-	-	-
HSP	<u>44</u> <u>76</u>	Große Frequenz	Hz	LSP bis tFr	-	50 oder 60 Hz	
HSP2	<u>76</u>	Große Frequenz 2	Hz	LSP bis tFr	-	50 oder 60 Hz in Abhängigkeit von BFr, max. TFr	
HSP3	<u>76</u>	Große Frequenz 3	Hz	wie HSp2	wie HS2	wie HSp2	
HSP4	<u>76</u>	Große Frequenz 4	Hz	wie HSp2	wie HS2	wie HSp2	
HSU	<u>40</u>	Anzeige des Wertes für große Frequenz	-	-	-	-	-
InH	<u>81</u>	Zuord Fehlerunterdr		nO L1H L2H L3H L4H	Funktion inaktiv L1h: L11 Aktiv High L2h: L12 Aktiv High L3h: L13 Aktiv High L4h: L14 Aktiv High	nO	
IPL	<u>80</u>	Verlust Netzphase	-	nO YES	Nein Ja	YES	
Ith	80	Therm. Nennstrom	Α	0.2 bis 1.5	-	Je nach Baugröße des Umrichters	
JOG	<u>66</u>	Frequenz Jog		nO L1H L2H L3H L4H	Funktion inaktiv L1h: L11 Aktiv High L2h: L12 Aktiv High L3h: L13 Aktiv High L4h: L14 Aktiv High	nO	
JPF	<u>68</u>	Ausblendfr	Hz	0 bis 400	-	0 Hz	

Code	Seite	Name	Einheit	Mögliche	r Wert / Funktion	Werkseinstellung	Benutzereinstellung
LC2	74	2. Strombegrenzung		nO L1H L2H L3H L4H L1L L2L L3L L4L	Funktion inaktiv L1h: L11 Aktiv High L2h: L12 Aktiv High L3h: L13 Aktiv High L4h: L14 Aktiv High L1L: L11 Aktiv Low L2L: L12 Aktiv Low L3L: L13 Aktiv Low L4L: L14 Aktiv Low	nO	
LCr	<u>38</u>	Motorstrom	А	-	-	-	-
LFL1	<u>81</u>	4-20 mA Verlusthalten		nO YES	Nein Ja	nO	
LFr	38 44 60	Externer Sollwert	-	-400 bis 400	-	0	
LIS1	<u>40</u>	Status Logikeingänge LI1 bis LI4	-	-	-	-	-
LOC	<u>52</u>	Überl. Schw. Erk.	% von In	70 bis 150	-	90 %	
LO1	<u>52</u>	Zuordnung LO1		wie r1	wie r1	nO	
LO1S	<u>52</u>	LO1 aktiv bei (aktives Ausgangsniveau)		POS nEG	Positiv Negativ	POS	
LOS1	<u>40</u>	Status von Logikausgang LO1 und Relais R1	-	-	-	-	-
LSP	44 75	Kleine Frequenz	Hz	0 bis HSP	-	0 Hz	
LUL	<u>53</u>	Unterlast Freq.=0	% von In	20 bis 100	-	60 %	
MPC	<u>58</u>	Motorparameterwahl	-	nPr COS	nPr COS	nPr	
MtM	<u>80</u>	Speicher Mot THR	-	nO YES	Nein Ja	nO	
nC1	<u>84</u>	Kom Scan Out1 val					
nC2	<u>84</u>	Kom Scan Out2 val					
nC3	<u>84</u>	Kom Scan Out3 val					
nC4	<u>84</u>	Kom Scan Out4 val					
nCA1	<u>83</u>	Adr. Scan Out1				2135	
nCA2	<u>83</u>	Adr. Scan Out2				219C	
nCA3	<u>83</u>	Adr. Scan Out3				0	
nCA4	<u>83</u>	Adr. Scan Out4					

Code	Seite	Name	Einheit	Mögliche	r Wert / Funktion	Werkseinstellung	Benutzereinstellung
nCr	<u>55</u>	Nennstrom Motor	A (1)	0.25 bis 1.5	-	Je nach Baugröße des Umrichters	
nCU	<u>40</u>	Nennleistung des Umrichters					
nM1	<u>84</u>	Wert Kom Scan In1					
nM2	<u>84</u>	Wert Kom Scan In2					
nM3	<u>84</u>	Wert Kom Scan In3					
nM4	<u>84</u>	Wert Kom Scan In4					
nMA1	<u>83</u>	Adr Scan In 1	-			0C81	
nMA2	<u>83</u>	Adr Scan In 2	-			219C	
nMA3	<u>83</u>	Adr Scan In 3	-			0	
nMA4	<u>83</u>	Adr Scan In 4	-			0	
nPL	<u>50</u>	LI aktiv bei	-	POS nEG	Positiv Negativ	POS	
nPr	<u>45</u> <u>55</u>	Motornennleistung	kW oder HP	-	-	Je nach Baugröße des Umrichters	
nrd	<u>57</u>	Geräuscharm		nO YES	Nein Ja	nO	
nSP	<u>55</u>	Motornenndrehzahl	U/min	0 bis 32767	-	Je nach Baugröße des Umrichters	
nSt	<u>64</u>	Freier Auslauf		nO L1L L2L L3L L4L	Nicht zugewiesen L1L: LI1 Aktiv Low L2L: LI2 Aktiv Low L3L: LI3 Aktiv Low L4L: LI4 Aktiv Low	nO	
OLL	<u>80</u>	Mgt Überlast Motor	-	nO YES	Nein Ja	YES	
OPL	<u>80</u>	Verlust Motorphase	-	nO YES	Nein Ja	YES	
Opr	<u>38</u>	Ausgabeleistung	%	-	-	-	-
PAU	<u>72</u>	PID Zuord. Auto/Hand		nO L1H L2H L3H L4H	Funktion inaktiv L1h: L11 Aktiv High L2h: L12 Aktiv High L3h: L13 Aktiv High L4h: L14 Aktiv High	nO	
PEt	<u>41</u>	Zeit Prozessdauer	0,01	-	-	-	-
PFL	<u>57</u>	U/F Profil	%	0 bis 100		20%	
PIC	<u>72</u>	Umkehr Korrek. PID	-	nO YES	Nein Ja	nO	

⁽¹⁾ In = Nennstrom des Umrichters

Code	Seite	Name	Einheit	Mögliche	r Wert / Funktion	Werkseinstellung	Benutzereinstellung
PIF	<u>70</u>	Zuordnung Istwert PID		nO A11	Nein Klemmen	nO	
PII	<u>70</u>	Soll int PID		nO YES	Nein Ja	nO	
PIM	<u>72</u>	PID Sollw Hand		nO A11 A1U	Nein Klemmen AIV	nO	
Pr2	<u>70</u>	Zuord 2 PID-Sollw	-	nO L1H L2H L3H L4H	Funktion inaktiv L1h: L11 Aktiv High L2h: L12 Aktiv High L3h: L13 Aktiv High L4h: L14 Aktiv High	nO	
Pr4	<u>71</u>	Zuord 4 PID-Sollw		Pr2	wie Pr2	nO	
PrP	<u>71</u>	PID Rampe	S	0 bis 99.9	-	0 s	
PS2	<u>68</u>	2 Vorwahlfreq.		nO L1H L2H L3H L4H	Funktion inaktiv L1h: L11 Aktiv High L2h: L12 Aktiv High L3h: L13 Aktiv High L4h: L14 Aktiv High	nO	
PS4	<u>68</u>	4 Vorwahlfreq.		PS2	wie PS2	nO	
PS8	<u>68</u>	8 Vorwahlfreq.		PS2	wie PS2	nO	
PSt	<u>60</u>	Vorrang STOP		nO YES	Nein Ja	YES	
PtH	41	Betriebszeit Umr.		0.01 bis 999	-	-	-
r1	<u>51</u>	Zuordnung R1	-	nO FLt rUn FtA FLA CtA SrA tSA	Nicht zugewiesen Kein Fehler festgestellt Umrichter in Betrieb Frequenz- Schwellwert erreicht HSP erreicht I-Schwellwert erreicht Frequenzsollwert erreicht Thermischer Grenzwert des Motors erreicht Unterlast-Alarm Überlast-Alarm Al1 Al. 4-20	FLt	
rdG	<u>70</u>	D-Anteil PID Regler		0.00 bis 100.00	-	0,00	
rFr	<u>38</u>	Motorfrequenz	Hz	-	-	-	
rIG	<u>70</u>	I-Anteil PID Regler		0.01 bis 100	-	1	
rIn	<u>60</u>	Unterdr. n-Wechsel		nO YES	Nein Ja	nO	

Code	Seite	Name	Einheit	Möglicher	Wert / Funktion	Werkseinstellung	Benutzereinstellung
rP2	<u>71</u>	2. vorgew PID-Sollw	%	0 bis 100	-	25%	
rP3	<u>71</u>	3. vorgew PID-Sollw	%	0 bis 100	-	50%	
rP4	<u>71</u>	4. vorgew PID-Sollw	%	0 bis 100	-	75%	
rPC	<u>38</u>	Sollwert PID	-	-	-	-	-
rPE	<u>38</u>	Fehler PID	-	-	-	-	-
rPF	<u>38</u>	Istwert PID	-	-	-	-	-
rPG	<u>70</u>	P-Anteil PID-Regler		0.01 bis 100	-	1	
rPH	<u>71</u>	PID max Referenz	% PID	0 bis 100	-	100%	
rPI	<u>71</u>	Interner PID-Sollwert	% PID	0 bis 100	-	0%	
rPL	<u>71</u>	PID min Referenz	% PID	0 bis 100	-	0%	
rPr	<u>82</u>	Reset Run h-Zähler		nO FtH	Funktion inaktiv Reset Laufzeit Lüfter	nO	
rPS	<u>62</u>	Umschalt. Rampe		nO L1H L2H L3H L4H L1L L2L L3L L4L	Nicht zugewiesen L1h: LI1 Aktiv High L2h: LI2 Aktiv High L3h: LI3 Aktiv High L4h: LI4 Aktiv High L1L: LI1 Aktiv Low L2L: LI2 Aktiv Low L3L: LI3 Aktiv Low L4L: LI4 Aktiv Low	nO	
rPt	<u>62</u>	Rampentyp		LIn S U	Linear S-Form U-Form	Lln	
rrS	<u>64</u>	Linkslauf	-	nO LIh L2H L3H L4H	Funktion inaktiv L1h Aktiv High L2h Aktiv High L3h Aktiv High L4h Aktiv High	nO	
rSF	77	Fehlerreset	-	nO L1H L2H L3H L4H	Funktion inaktiv L1h: L11 Aktiv High L2h: L12 Aktiv High L3h: L13 Aktiv High L4h: L14 Aktiv High	nO	
rSL	<u>73</u>	Wert Restart PID	%	0 bis 100	-	0%	
rtHI	<u>41</u>	Betriebsstd. Motor	0,01 h	0.01 bis 999	-	-	-
SCS	<u>45</u>	Speicherung der Konfiguration	-	nO Str1	Nein Ja	nO	
SdC1	<u>65</u>	I DC-Auto Bremsg 1	Α	0 bis 1.2		0,7 A	
SFr	<u>57</u>	Taktfrequenz	kHz	2 bis 16	-	12	
SFS	<u>71</u>	PID Startgeschw.	-	nO bis 400	-	nO	
SFt	<u>57</u>	Typ Taktfrequenz	-	HF1 HF2	HF1 HF2	HF1	

Code	Seite	Name	Einheit	Mögliche	r Wert / Funktion	Werkseinstellung	Benutzereinstellung
SH2	<u>76</u>	2 HSP Werte	-	nO L1H L2H L3H L4H	Nein L1h: LI1 Aktiv High L2h: LI2 Aktiv High L3h: LI3 Aktiv High L4h: LI4 Aktiv High	nO	
SH4	<u>76</u>	4 HSP Werte	-	wie SH2	wie SH2	nO	
SLL	<u>82</u>	Mgt. Fehler Modbus		nO YES	Nein Ja	YES	
SLP	<u>56</u>	Schlupfkompensation	% von nSL	0 bis 150	-	100%	
SP2	<u>68</u>	2. Vorwahlfrequenz	-	-	-	-	-
SP3	<u>68</u>	3. Vorwahlfrequenz	-	-	-	-	-
SP4	<u>68</u>	4. Vorwahlfrequenz	-	-	-	-	-
SP5	<u>68</u>	5. Vorwahlfrequenz	Hz	0 bis 400	-	25 Hz	
SP6	<u>68</u>	6. Vorwahlfrequenz	Hz	0 bis 400	-	30 Hz	
SP7	<u>68</u>	7. Vorwahlfrequenz	Hz	0 bis 400	-	35 Hz	
SP8	<u>68</u>	8. Vorwahlfrequenz	Hz	0 bis 400	-	40 Hz	
SPn	<u>40</u>	Spez. Produkt Ref.	-	-	-	-	-
StA	<u>56</u>	Stabilität des Frequenzreglers	%	0 bis 100	-	20%	
StAt	<u>39</u>	Produktstatus	-	-	-	-	-
StM	<u>81</u>	Max. Bremszeit	S	0.0 bis 10.0	-	1,0 s	
StP	<u>81</u>	Geführter DEC USF	-	nO rMP	Nein StopRampe	nO	
Strt	<u>81</u>	IGBT Test		nO YES	Nein Ja	nO	
Stt	<u>64</u>	Normalhalt		rMP FSt nSt	StopRampe Schnellhalt Freier Auslauf	rMP	
tAr	77	Max Zeit Restart		5 10 30 1H 2H 3H Ct	5 min 10 min 30 min 1 h 2 h 3 h Unbegrenzt	5 min	
tbr	<u>83</u>	Baud Rate Modbus		4.8 9.6 19.2 38.4	4,8 kbps 9,6 kbps 19,2 kbps 38,4 kbps	19,2 kbps	
tCC	<u>47</u>	Steuerungstyp	-	2C 3C	2-Draht-Steuerung 3-Draht-Steuerung	2C	
tCt	<u>50</u>	Typ 2-Draht-Steuerung	-	LEL trn PF0	Niveau Flankengesteuert Prio Rechts	trn	

Code	Seite	Name	Einheit	Mögliche	r Wert / Funktion	Werkseinstellung	Benutzereinstellung
tdC1	<u>65</u>	Zeit aut. DC Brems1	S	0.1 bis 30		0,5 s	
tFO	<u>83</u>	Format Modbus	-	801 8E1 8n1 8n2	801 8E1 8n1 8n2	8E1	
tFr	<u>55</u>	Maximale Ausgangsfrequenz	Hz	10 bis 400		60 oder 72 Hz (bis bFr)	
tHd	<u>38</u>	Therm. Zust. FU	-	-	-	-	-
tHr	<u>38</u>	Therm. Zust. Motor	%	-	-	-	-
tHt	80	Typ Th Motorschutz	-	ACL FCL	Selbstkühlung Fremdkühlung	ACL	
tLS	72 75	Betriebsd. bei LSP	S	0.1 bis 999.9	-	nO	
tOL	<u>52</u>	Überl.Erk ZeitVerz	s	0 bis 100	-	5 s	
ttd	<u>53</u>	Ther. Schw. Motor	% von tHr	0 bis 118		100%	
ttO	<u>83</u>	Time Out	-	0.1 bis 30	-	10	
tUn	<u>58</u>	Motormessung	-	nO YES dOnE	Nein Ja Ausgeführt	nO	
UFr	<u>56</u>	RI-Kompensation (U/F- Verlauf)	%	25 bis 200	-	100%	
ULn	<u>38</u>	Netzspannung	V	-	-	-	-
ULt	<u>53</u>	Unterl.Erk ZeitVerz.	s	0 bis 100	-	5 s	
UnS	<u>55</u>	Nennspannung Motor	V	100 bis 480	-	230 V	
UPP	<u>73</u>	PID Wakeup Schw.	%	0 bis 100	-	0	
USb	<u>81</u>	Mgt. Unterspannung	-	0	Festgestellter Fehler + R1 geöffnet Festgestellter Fehler + R1 geschlossen	0	
UCAL	<u>40</u>	Nennspannung des Umrichters	-	-	-	-	-

BLEMO® Frequenzumrichter

Siemensstraße 4 63110 Rodgau – Dudenhofen

Tel.: 06106 / 82 95-0 Fax: 06106 / 82 95-20

Internet: http://www.blemo.com E-Mail: info@blemo.com